

2025年8月青岛供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表										
单位：安培、千伏安										
序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
1	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾蓝丁线13960开关	10kV汾蓝丁线	600	0	0	9297.57	绿
2	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV宁夏线8464开关	10kV宁夏线	400	0	0	6089.29	绿
3	青岛中心本部	深圳变电站	35kV		10kV深竹线	600	0	0	10010.3	绿
4	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV城武线2444开关（新	10kV城武线	400	0	0	5836.98	绿
5	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV标山线6662开关	10kV标山线	400	0	0	5975.4	绿
6	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV橄榄乙线32164断路器	10kV橄榄乙线	400	0	0	7392.06	绿
7	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV银川线7060开关	10kV银川线	400	0	0	6275.88	绿
8	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV沧南线0658开关	10kV沧南线	480	0	0	8225.52	绿
9	青岛中心本部	河口变电站	110kV	10kV河北乙线23858开关	10kV河北乙线	600	0	0	8881.81	绿
10	青岛中心本部	清江路变电站	35kV		10kV清宁线	600	0	0	8729.28	绿
11	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九崂线38247开关	10kV九崂线	500	0	0	7779.61	绿
12	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台保线32756断路器	10kV台保线	400	0	0	6048.11	绿
13	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九陈线38242开关	10kV九陈线	600	0	0	9208.48	绿
14	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾安线13946开关	10kV汾安线	600	0	0	9024.11	绿
15	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石深线38173开关	10kV石深线	600	0	0	9947.01	绿
16	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福南乙线	600	0	0	10010.3	绿
17	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	中韩线2965断路器	10kV中韩线	400	0	0	6377.89	绿
18	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清万甲线36445开关	10kV清万甲线	400	0	0	6253.8	绿
19	青岛中心本部	大港变电站	35kV	市南线3969开关	10kV市南线	400	0	0	6490.95	绿
20	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV埠兴线36255开关	10kV埠兴线	400	0	0	6097.35	绿
21	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV梅琴线33766断路器	10kV梅琴线	500	0	0	7443.89	绿
22	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV万邦丙线32857开关	10kV万邦丙线	400	0	0	6703.71	绿
23	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜南线37757开关	10kV宜南线	400	0	0	5825.89	绿
24	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄庆线3866断路器	10kV娄沧线	480	0	0	7086.95	绿
25	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV汉口线3352开关	10kV汉口线	400	0	0	6602.39	绿
26	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞杭线38558开关	10kV瑞杭线	400	0	0	6047.7	绿
27	青岛中心本部	李村变电站	35kV	东李线1740断路器	10kV东李线	550	0	0	8871.11	绿

28	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长兴线36366开关	10kV长兴线	400	0	0	5942.7	绿
29	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV福环甲线3653开关（新	10kV福环甲线	400	0	0	6210.16	绿
30	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV澳门线7966开关（新	10kV澳门线	600	0	0	9252.34	绿
31	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	10kV百新线31852断路器	10kV百新线	480	0	0	7608.11	绿
32	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	10kV百苑乙线31863断路器	10kV百苑乙线	480	0	0	7360.85	绿
33	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	10kV炉房线7153断路器	10kV炉房线	400	0	0	5825.34	绿
34	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李海丁线1732断路器	10kV李海丁线	600	0	0	9359.09	绿
35	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万山线13254断路器	10kV万山线	600	0	0	9049.25	绿
36	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁安线33164开关	10kV宁安线	400	0	0	6623.65	绿
37	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石金线38166开关	10kV石金线	600	0	0	9089.36	绿
38	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV岭周线31553开关	10kV岭周线	400	0	0	6475.04	绿
39	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱海丙线	600	0	0	8729.28	绿
40	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV待用Ⅱ线32765断路器	10kV台铁乙线	400	0	0	6103.28	绿
41	青岛中心本部	滨海变电站	35kV		10kV滨铁线	600	0	0	10010.3	绿
42	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松川线31365断路器	10kV松川线	600	0	0	9290.86	绿
43	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV商河线33971开关	10kV商河线	400	0	0	6285.51	绿
44	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港黄甲线33958开关	10kV港黄甲线	400	0	0	6204.33	绿
45	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云东乙线33564开关	10kV云东乙线	400	0	0	5845.16	绿
46	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV山水甲线32353断路器	10kV山水甲线	400	0	0	5996.29	绿
47	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV科大线31354断路器	10kV科大线	400	0	0	5841.34	绿
48	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV极地甲线33056开关	10kV极地甲线	500	0	0	7284.04	绿
49	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV左岸甲线32556断路器	10kV左岸甲线	400	0	0	6254.35	绿
50	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环通线32154断路器	10kV环通线	400	0	0	6024.11	绿
51	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书百线36044开关	10kV书百线	600	0	0	8815.66	绿
52	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	10kV升庆线3753断路器	10kV升庆线	400	0	0	5896.63	绿
53	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV海云线1642断路器	10kV海云线	400	0	0	6226.03	绿
54	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾南线13954开关	10kV汾南线	600	0	0	9138.83	绿
55	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	10kV环东线0264断路器	10kV环东线	400	0	0	5832.61	绿
56	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭孟线33865开关	10kV杭孟线	400	0	0	5876.99	绿
57	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金琴线33357断路器	10kV金琴线	500	0	0	7383.15	绿
58	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV华海线37359开关	10kV华海线	500	0	0	7523.8	绿
59	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东玺甲线	600	0	0	8729.28	绿
60	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世崂线36583开关	10kV世崂线	400	0	0	5845.34	绿
61	青岛中心本部	银川路变电站	35kV		10kV银凯甲线	600	0	0	8729.28	绿

62	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九东线38260开关	10kV九东线	600	0	0	8810.94	绿
63	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深铁线39242开关	10kV深铁线	500	0	0	7437.53	绿
64	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV备用14线36462开关	10kV清长线	400	0	0	6047.31	绿
65	青岛中心本部	大港变电站	35kV	孟庄线3964开关	10kV孟庄线	400	0	0	6447.73	绿
66	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	鲁信乙线32663断路器	10kV鲁信乙线	600	0	0	9205.57	绿
67	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV华一线3557开关	10kV华一线	400	0	0	6321.04	绿
68	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	德平线3465开关	10kV德平线	400	0	0	6116.1	绿
69	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV西藏线33562开关	10kV西藏线	400	0	0	5901.16	绿
70	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV香开甲线7655开关（新	10kV香开甲线	400	0	0	6229.8	绿
71	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐信线32853开关	10kV盐信线	400	0	0	6484.58	绿
72	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV乐天甲线33353断路器	10kV乐天甲线	400	0	0	5928.27	绿
73	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平数线38458开关	10kV平数线	500	0	0	7838.35	绿
74	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	浮西乙线0961断路器	10kV浮西乙线	400	0	0	6064.49	绿
75	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	10kV苑北线6463断路器	10kV苑北线	480	0	0	7676.39	绿
76	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	边防线6954断路器	10kV边防线	400	0	0	6219.61	绿
77	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广体线34141断路器	10kV广体线	500	0	0	7972.27	绿
78	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石川乙线40357开关	10kV石川乙线	500	0	0	7383.15	绿
79	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV		10kV徐镇甲线	600	0	0	10025.1	绿
80	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦万线	600	0	0	10043.9	绿
81	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV		10kV瑞颂线	600	0	0	8729.28	绿
82	青岛中心本部	蓝谷变电站	110kV		10kV谷能丙线	600	0	0	10010.3	绿
83	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐美乙线39156开关	10kV徐美乙线	400	0	0	6300.18	绿
84	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	洛东线2957断路器	10kV洛东线	400	0	0	6038.18	绿
85	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深金线39243开关	10kV深金线	500	0	0	7620.84	绿
86	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦高线33063开关	10kV麦高线	500	0	0	7980.93	绿
87	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广川线34157断路器	10kV广川线	600	0	0	9706.51	绿
88	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石岭甲线38152开关	10kV石岭甲线	600	0	0	8919.14	绿
89	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV埠伊线36259开关	10kV埠伊线	400	0	0	6553.81	绿
90	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西南线32552断路器	10kV西南线	400	0	0	6366.37	绿
91	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万千甲线33455开关	10kV万千甲线	400	0	0	6084.85	绿
92	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV山东线33753断路器	10kV山东线	400	0	0	6318.18	绿
93	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新北线31662断路器	10kV新北线	600	0	0	8761.29	绿
94	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石港甲线38155开关	10kV石港甲线	600	0	0	8892.95	绿
95	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百幸甲线31856断路器	10kV百幸甲线	480	0	0	7597.88	绿

96	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾山线32053断路器	10kV宾山线	480	0	0	6983.42	绿
97	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV和兴线3360开关	10kV和兴线	400	0	0	6089.35	绿
98	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	安徽线4953开关	10kV安徽线	400	0	0	6259.55	绿
99	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环世甲线0256断路器	10kV环世甲线	400	0	0	5826.79	绿
100	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深午线39249开关	10kV深午线	400	0	0	5828.43	绿
101	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV味开乙线8480开关	10kV味开乙线	400	0	0	6086.13	绿
102	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	村宁线4868开关	10kV村宁线	400	0	0	6277.15	绿
103	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗商甲线32952断路器	10kV苗商甲线	400	0	0	6043.39	绿
104	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九河线38257开关	10kV九河线	500	0	0	7495.54	绿
105	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	10kV普孟线37268开关	10kV普孟线	400	0	0	5849.35	绿
106	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	新10kV观崂线6817断路器	10kV观崂线	500	0	0	7850.53	绿
107	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁世甲线38942开关	10kV阁世甲线	600	0	0	8933.72	绿
108	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV名达乙线2770开关（新	10kV名达乙线	400	0	0	6485.3	绿
109	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV岳阳线3555开关	10kV岳阳线	400	0	0	6175.56	绿
110	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾蓝乙线13959开关	10kV汾蓝乙线	600	0	0	9238.86	绿
111	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环台线0261断路器	10kV环台线	400	0	0	6570.19	绿
112	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	共青线2954断路器	10kV共青线	400	0	0	6174.86	绿
113	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾海丙线13949开关	10kV汾海丙线	600	0	0	9563.69	绿
114	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV贵东甲线2768开关（新	10kV贵东甲线	400	0	0	5830.43	绿
115	青岛中心本部	滨海变电站	35kV		10kV滨钢乙线	400	0	0	5847.89	绿
116	青岛中心本部	南岭变电站	110kV		10kV岭昌甲线	600	0	0	8729.28	绿
117	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	闫水线2960断路器	10kV闫水线	400	0	0	6603.48	绿
118	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV大林线6657开关	10kV大林线	400	0	0	6139.65	绿
119	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软信甲线31955开关	10kV软信甲线	400	0	0	5823.52	绿
120	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV海监线2447开关（新	10kV海监线	400	0	0	6122.05	绿
121	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV山水乙线32364断路器	10kV山水乙线	400	0	0	6500.4	绿
122	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	鲁物乙线32662断路器	10kV鲁物乙线	500	0	0	7376.79	绿
123	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩北线3057断路器	10kV韩北线	600	0	0	8763.47	绿
124	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV极地乙线33064开关	10kV极地乙线	500	0	0	8690.54	绿
125	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金岭甲线33352断路器	10kV金岭甲线	400	0	0	5835.52	绿
126	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书东线36043开关	10kV书东线	600	0	0	9186.57	绿
127	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁兴线38956开关	10kV阁兴线	600	0	0	9434.3	绿
128	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	宜昌线1649断路器	10kV宜昌线	400	0	0	6602.21	绿
129	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百福线31866断路器	10kV百福线	480	0	0	8126.2	绿

130	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	苑南线6455断路器	10kV苑南线	480	0	0	7925.76	绿
131	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	杭州线1634断路器	10kV杭州线	400	0	0	6267.68	绿
132	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV齐东线6653开关	10kV齐东线	400	0	0	6283.4	绿
133	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广宾线34150断路器	10kV广宾线	600	0	0	8833.58	绿
134	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV辽阳线36256开关	10kV辽阳线	400	0	0	6300.21	绿
135	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环九线38669开关	10kV环九线	400	0	0	6302.18	绿
136	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV		10kV徐医线	400	0	0	5943.73	绿
137	青岛中心本部	南岭变电站	110kV		10kV岭梅甲线	600	0	0	8729.28	绿
138	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV		10kV徐镇乙线	600	0	0	10065.1	绿
139	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV汶水线2446开关（新	10kV汶水线	400	0	0	5832.61	绿
140	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台梦线32760断路器	10kV台梦线	400	0	0	5945.5	绿
141	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清苑线36444开关	10kV清莞线	400	0	0	6578.12	绿
142	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海西线7561开关	10kV海西线	400	0	0	6046.44	绿
143	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛江甲线3558开关	10kV湛江甲线	400	0	0	6111.66	绿
144	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	海景线6959断路器	10kV海景线	400	0	0	6203.61	绿
145	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV盐城线3552开关	10kV盐城线	400	0	0	6237.69	绿
146	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV泛海线3661开关（新	10kV泛海线	600	0	0	9319.41	绿
147	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV连清线6656开关	10kV连清线	400	0	0	5940.78	绿
148	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞沙线38546开关	10kV瑞沙线	400	0	0	6523.71	绿
149	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV乐天乙线33365断路器	10kV乐天乙线	400	0	0	5925	绿
150	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾南乙线32062断路器	10kV宾南乙线	550	0	0	8117.21	绿
151	青岛中心本部	环山变电站	35kV		10kV环阳甲线	600	0	0	10010.3	绿
152	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株北甲线39346开关	10kV株北甲线	500	0	0	7397.34	绿
153	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐千甲线39144开关	10kV徐千甲线	400	0	0	5918.82	绿
154	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港黄丙线33960开关	10kV港黄丙线	400	0	0	6079.75	绿
155	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV明霞线0158开关	10kV明霞线	400	0	0	6278.82	绿
156	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩张线3060断路器	10kV韩张线	500	0	0	7747.6	绿
157	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石岭乙线38165开关	10kV石岭乙线	600	0	0	8912.59	绿
158	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV长春线0585开关间隔开关	10kV长春线	400	0	0	6153.56	绿
159	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万欧乙线33466开关	10kV万欧乙线	400	0	0	6343.49	绿
160	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗铁乙线32964断路器	10kV苗铁乙线	500	0	0	7670.85	绿
161	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新高线31654断路器	10kV新高线	400	0	0	5845.16	绿
162	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV齐河线1962开关（新	10kV齐河线	500	0	0	8071.66	绿
163	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜庆线37761开关	10kV宜庆线	400	0	0	6687.59	绿

164	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄园线3855断路器	10kV娄园线	400	0	0	6033.95	绿
165	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV华新乙线3375开关	10kV华新乙线	400	0	0	6032.55	绿
166	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	安铁线4954开关	10kV安铁线	400	0	0	6007.02	绿
167	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦医线	400	0	0	5979.37	绿
168	平度市供电公司	旧店变电站	35kV	10kV石桥线59开关	10kV石桥线	350	0	0	0	红
169	青岛中心本部	台西变电站	35kV		10kV台金线	600	0	0	8729.28	绿
170	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环巨线38671开关	10kV环巨线	500	0	0	7309.5	绿
171	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万娄线13272断路器	10kV万娄线	550	0	0	8211.29	绿
172	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV辽安线32263开关	10kV辽安线	400	0	0	6230.19	绿
173	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV广丰线40044断路器	10kV广丰线	400	0	0	6410.91	绿
174	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	庄重线4870开关	10kV庄重线	400	0	0	6331.91	绿
175	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东信乙线7980开关	10kV东信乙线	400	0	0	6132.86	绿
176	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九洪线38243开关	10kV九洪线	500	0	0	8085.2	绿
177	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	鲁信甲线32653断路器	10kV鲁信甲线	600	0	0	9451.81	绿
178	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环电线32155断路器	10kV环电线	400	0	0	6036.84	绿
179	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁世乙线38955开关	10kV阁世乙线	600	0	0	9100.99	绿
180	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清崂线37655断路器	10kV清崂线	500	0	0	7397.34	绿
181	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV大成线0362开关	10kV大成线	400	0	0	6166.43	绿
182	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平勤线38456开关	10kV平勤线	400	0	0	6000.11	绿
183	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李巨线1716断路器	10kV李巨线	550	0	0	8293.54	绿
184	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	利群甲线4855开关	10kV利群甲线	400	0	0	6294.68	绿
185	青岛中心本部	南郊变电站	110kV	10kV新城线31664断路器	10kV新城线	600	0	0	8863.67	绿
186	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东港甲线	600	0	0	10010.3	绿
187	青岛中心本部	白沙河变电站	110kV	10kV白钢线030开关	10kV白钢线	400	0	0	5883.53	绿
188	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV待用V2226开关	10kV台电线	600	0	0	8780.38	绿
189	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV福京线3679开关（新	10kV福京线	500	0	0	7988.02	绿
190	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软信乙线31964开关	10kV软信乙线	400	0	0	5825.89	绿
191	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港黄乙线33978开关	10kV港黄乙线	400	0	0	6131.33	绿
192	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清萍线36443开关	10kV清萍线	400	0	0	6195.46	绿
193	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV山水丙线32354断路器	10kV山水丙线	400	0	0	6024.66	绿
194	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV山水丁线32363断路器	10kV山水丁线	400	0	0	6037.75	绿
195	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩午线3063断路器	10kV韩午线	400	0	0	6209.61	绿
196	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉保乙线38066开关	10kV嘉保乙线	400	0	0	6228.95	绿
197	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金岭乙线33366断路器	10kV金岭乙线	400	0	0	6267.08	绿

198	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书峰线36052开关	10kV书峰线	600	0	0	8816.12	绿
199	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁峰线38943开关	10kV阁峰线	600	0	0	9334.88	绿
200	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨城甲线37447开关	10kV滨城甲线	400	0	0	5832.61	绿
201	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾海甲线13953开关	10kV汾海甲线	600	0	0	9059.64	绿
202	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	苑石线6459断路器	10kV苑石线	550	0	0	9387.76	绿
203	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李峰线1734断路器	10kV李峰线	480	0	0	7047.44	绿
204	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	湖岛线1626断路器	10kV湖岛线	400	0	0	6273.27	绿
205	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV园艺乙线36552开关	10kV园艺乙线	600	0	0	8757.47	绿
206	青岛中心本部	香港路变电站	35kV		10kV香丽甲线	600	0	0	8757.65	绿
207	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦兴线	400	0	0	5883.06	绿
208	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩株乙线3065断路器	10kV韩株乙线	500	0	0	7331.87	绿
209	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦鞍线	600	0	0	10021.5	绿
210	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东玺乙线	600	0	0	8729.28	绿
211	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株云乙线39358开关	10kV株云乙线	500	0	0	7479.17	绿
212	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV建行乙线2445开关（新	10kV建行乙线	400	0	0	5830.43	绿
213	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	10kV沙海线1362断路器	10kV沙海线	400	0	0	5832.25	绿
214	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台周线32762断路器	10kV台周线	400	0	0	6182.47	绿
215	青岛中心本部	南京路变电站	220kV		10kV南霄线	400	0	0	5822.25	绿
216	青岛中心本部	大港变电站	35kV	馆陶线3962开关	10kV馆陶线	400	0	0	5994.29	绿
217	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台开线32755断路器	10kV台开线	400	0	0	6017.75	绿
218	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	同大甲线32656断路器	10kV同大甲线	500	0	0	7287.13	绿
219	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨绿甲线37446开关	10kV滨绿甲线	400	0	0	6530.72	绿
220	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV延三线0159开关	10kV延三线	400	0	0	6044.29	绿
221	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV吴浮线8473开关	10kV吴浮线	400	0	0	5833.16	绿
222	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV屏东线7656开关（新	10kV屏东线	500	0	0	8162.6	绿
223	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	瑞华线7161开关	10kV瑞华线	300	0	0	4379.01	绿
224	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延青线38353开关	10kV延青线	600	0	0	9274.71	绿
225	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV新东线014开关	10kV新东线	500	0	0	0	红
226	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV园艺甲线36564开关	10kV园艺甲线	600	0	0	8862.95	绿
227	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV园博甲线36551开关	10kV园博甲线	600	0	0	8729.28	绿
228	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV		10kV湖昌线	400	0	0	6208.57	绿
229	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九环线38250开关	10kV九环线	500	0	0	7539.19	绿
230	青岛中心本部	环山变电站	35kV		10kV环阳乙线	600	0	0	10010.3	绿
231	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港新线33953开关	10kV港新线	400	0	0	6017.75	绿

232	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV宁国线7061开关	10kV宁国线	400	0	0	5857.6	绿
233	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦家线33057开关	10kV麦家线	500	0	0	7817.8	绿
234	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV政法甲线3655开关（新	10kV政法甲线	400	0	0	5832.61	绿
235	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖金线7756断路器	10kV湖金线	400	0	0	6191.23	绿
236	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV博览甲线33756断路器	10kV博览甲线	400	0	0	5905.9	绿
237	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石岭丙线38178开关	10kV石岭丙线	600	0	0	8986.79	绿
238	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长埠乙线36371开关	10kV长埠乙线	400	0	0	5994.14	绿
239	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛台线2194开关	10kV辛台线	400	0	0	6364.73	绿
240	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万欧甲线33452开关	10kV万欧甲线	400	0	0	6399.97	绿
241	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新园线31663断路器	10kV新园线	600	0	0	9125.92	绿
242	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山海线37383开关	10kV山海线	400	0	0	5850.61	绿
243	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新龙线31653断路器	10kV新龙线	500	0	0	7491.9	绿
244	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清玻线37658断路器	10kV清玻线	500	0	0	6776.98	绿
245	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈寨线1835开关	10kV戈寨线	500	0	0	7284.04	绿
246	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李中乙线1725断路器	10kV李中乙线	600	0	0	8812.39	绿
247	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李万乙线1738断路器	10kV李万乙线	550	0	0	8097.68	绿
248	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV南宁线3361开关	10kV南宁线	400	0	0	6424.19	绿
249	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世水线36555开关	10kV世水线	600	0	0	9004.52	绿
250	青岛中心本部	大港变电站	35kV	10kV大宁线3953开关	10kV大宁线	400	0	0	6367.42	绿
251	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株云甲线39347开关	10kV株云甲线	500	0	0	7732.51	绿
252	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环张线38670开关	10kV环张线	500	0	0	7405.52	绿
253	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清阳线36464开关	10kV清阳线	400	0	0	6127.84	绿
254	青岛中心本部	石湾变电站	35kV		10kV石海乙线	523	0	0	7609.02	绿
255	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜沙线37749开关	10kV宜沙线	400	0	0	6509.72	绿
256	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV台热乙线2237开关	10kV台热乙线	400	0	0	5918.63	绿
257	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV奥运乙线7975开关	10kV奥运乙线	400	0	0	5822.79	绿
258	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦香线33065开关	10kV麦香线	500	0	0	7536.46	绿
259	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈隧线1837开关	10kV戈隧线	500	0	0	7329.42	绿
260	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	10kV沙镇线1351断路器	10kV沙镇线	400	0	0	6560.36	绿
261	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV银街乙线32261开关	10kV银街乙线	400	0	0	6062.67	绿
262	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛电线2193开关	10kV辛电线	400	0	0	5910.7	绿
263	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西韩甲线32553断路器	10kV西韩甲线	400	0	0	6120.13	绿
264	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	10kV安莱甲线4957开关	10kV安莱甲线	400	0	0	5836.61	绿
265	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环商线32165断路器	10kV环商线	400	0	0	5851.53	绿

266	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV汇开甲线1953开关（新	10kV汇开甲线	500	0	0	7363.88	绿
267	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁顺线38961开关	10kV阁顺线	600	0	0	9106.64	绿
268	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东广线7982开关	10kV东广线	500	0	0	7280.77	绿
269	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李达甲线1717断路器	10kV李达甲线	550	0	0	8888.29	绿
270	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	利群乙线4864开关	10kV利群乙线	400	0	0	5985.74	绿
271	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株北乙线39357开关	10kV株北乙线	500	0	0	7960.38	绿
272	青岛中心本部	株洲变电站	35kV		10kV株科线	600	0	0	10010.3	绿
273	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV山郑甲线	600	0	0	0	红
274	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软研甲线31954开关	10kV软研甲线	400	0	0	5824.98	绿
275	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港和丙线33961开关	10kV港和丙线	400	0	0	6123.76	绿
276	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV兴城线0670开关	10kV兴城线	480	0	0	7853.62	绿
277	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石港丙线38179开关	10kV石港丙线	500	0	0	7510.09	绿
278	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	同华甲线32657断路器	10kV同华甲线	500	0	0	7990.56	绿
279	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	蔚麦线6966断路器	10kV蔚麦线	400	0	0	5823.88	绿
280	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV梅新乙线33763断路器	10kV梅新乙线	400	0	0	5966.64	绿
281	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新桃线31652断路器	10kV新桃线	400	0	0	6062.48	绿
282	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV香区乙线7661开关（新	10kV香区乙线	600	0	0	8920.59	绿
283	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平新线38472开关	10kV平新线	400	0	0	5867.71	绿
284	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福马乙线31562开关	10kV福马乙线	400	0	0	6256.27	绿
285	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV保儿线36254开关	10kV保儿线	400	0	0	5984.79	绿
286	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾蓝甲线13950开关	10kV汾蓝甲线	600	0	0	9329.9	绿
287	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环龙线0266断路器	10kV环龙线	400	0	0	5833.96	绿
288	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV海环甲线3353开关	10kV海环甲线	400	0	0	6014.9	绿
289	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭湖线33853开关	10kV杭湖线	400	0	0	6902.04	绿
290	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV河东线019开关	10kV河东线	500	0	0	0	红
291	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李山线1744断路器	10kV李山线	480	0	0	7226.42	绿
292	青岛中心本部	沧口变电站	110kV		10kV沧平线	600	0	0	10015.9	绿
293	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东港乙线	600	0	0	10010.3	绿
294	青岛中心本部	滨海变电站	35kV		10kV滨建线	600	0	0	10038.3	绿
295	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV食品城线2434开关（新	10kV食品城线	400	0	0	5830.43	绿
296	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	庄宁线4867开关	10kV庄宁线	400	0	0	6328.97	绿
297	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游福线37946断路器	10kV游福线	500	0	0	7395.88	绿
298	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV顺兴线0591开关间隔开	10kV顺兴线	400	0	0	6334.73	绿
299	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台河线32763断路器	10kV台河线	400	0	0	6429.93	绿

300	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	蔚蓝甲线6956断路器	10kV蔚蓝甲线	400	0	0	5938.82	绿
301	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV登州线0583开关（新	10kV辽宁线	400	0	0	5885.54	绿
302	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV芙蓉线0356开关	10kV芙蓉线	400	0	0	6235.24	绿
303	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV		10kV戈机线	600	0	0	8732.55	绿
304	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延郑线38344开关	10kV延郑线	600	0	0	9343.08	绿
305	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环利线0254断路器	10kV环利线	400	0	0	5828.25	绿
306	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV海环丙线3366开关	10kV海环丙线	400	0	0	6438.6	绿
307	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万庆线13269断路器	10kV万庆线	600	0	0	9458.19	绿
308	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛清线3570开关	10kV湛清线	400	0	0	6109.58	绿
309	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭华线33855开关	10kV杭华线	400	0	0	6047.82	绿
310	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV数码甲线7981开关	10kV数码甲线	500	0	0	7293.5	绿
311	青岛中心本部	澳门路变电站	35kV	10kV澳行线33257开关	10kV澳行线	400	0	0	5819.52	绿
312	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉北线38057开关	10kV嘉北线	400	0	0	5986.76	绿
313	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV海信线0154开关	10kV海信线	400	0	0	6388.16	绿
314	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	湖瑞甲线7757断路器	10kV湖瑞甲线	400	0	0	6480.11	绿
315	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石岭丁线38153开关	10kV石岭丁线	500	0	0	7448.99	绿
316	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长淮甲线36359开关	10kV长淮甲线	400	0	0	5988.21	绿
317	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛区线2189开关	10kV辛区线	600	0	0	9167.34	绿
318	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗铁甲线32954断路器	10kV苗铁甲线	400	0	0	6324.73	绿
319	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗东线32956断路器	10kV苗东线	400	0	0	6081.76	绿
320	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海埠线7555开关	10kV海埠线	400	0	0	5887.72	绿
321	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平蓝乙线38469开关	10kV平蓝乙线	400	0	0	6053.03	绿
322	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜平线37746开关	10kV宜平线	400	0	0	6000.51	绿
323	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾海丁线13958开关	10kV汾海丁线	600	0	0	9202.62	绿
324	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩城线3053断路器	10kV韩城线	400	0	0	5992.11	绿
325	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV山石线33754断路器	10kV山石线	400	0	0	6190.33	绿
326	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	夏津线3466开关	10kV夏津线	400	0	0	6154.2	绿
327	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东展甲线	600	0	0	8729.28	绿
328	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛商线2192开关	10kV辛商线	400	0	0	5825.89	绿
329	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV萍乡线1161断路器	10kV萍乡线	400	0	0	6388.43	绿
330	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV太湖线8467开关	10kV太湖线	600	0	0	8740.37	绿
331	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV政法乙线3666开关（新	10kV政法乙线	400	0	0	5834.8	绿
332	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	北开乙线1644断路器	10kV北开乙线	400	0	0	7146.78	绿
333	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV错埠甲线36252开关	10kV错埠甲线	400	0	0	6628.06	绿

334	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	0kV苗商乙线32961断路器	10kV苗商乙线	400	0	0	6807.57	绿
335	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	0kV苗信甲线32953断路器	10kV苗信甲线	500	0	0	7280.77	绿
336	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环辽线32161断路器	10kV环辽线	500	0	0	7498.09	绿
337	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平泰线38459开关	10kV平泰线	600	0	0	9397.06	绿
338	青岛中心本部	书院路变电站	35kV		10kV书京乙线	600	0	0	10109.1	绿
339	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	0kV东商线7964开关（新	10kV东商线	400	0	0	6024.65	绿
340	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	九水线7159断路器	10kV九水线	400	0	0	5853.63	绿
341	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环世乙线0262断路器	10kV环世乙线	400	0	0	6133.77	绿
342	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	10kV平安线18865开关	10kV平安线	400	0	0	6318.4	绿
343	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	0kV韩株甲线3056断路器	10kV韩株甲线	400	0	0	5870.62	绿
344	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV山郑乙线	600	0	0	0	红
345	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福森甲线	600	0	0	8729.28	绿
346	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李兴乙线1745开关	10kV李兴乙线	600	0	0	9097.79	绿
347	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软电甲线31953开关	10kV软电甲线	400	0	0	5909.72	绿
348	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	安电线4966开关	10kV安电线	400	0	0	5845.16	绿
349	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	0kV前开乙线2448开关（新	10kV前开乙线	400	0	0	6161.92	绿
350	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨利甲线37445开关	10kV滨利甲线	400	0	0	6142.42	绿
351	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	凯伦线6962断路器	10kV凯伦线	400	0	0	6075.58	绿
352	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	0kV啤酒乙线33761断路器	10kV啤酒乙线	400	0	0	5838.62	绿
353	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	湖海北线7759断路器	10kV湖海北线	400	0	0	6097	绿
354	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	0kV香开乙线7662开关（新	10kV香开乙线	400	0	0	5985.38	绿
355	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平三线38471开关	10kV平三线	400	0	0	6506.44	绿
356	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	0kV石城线2354小车开关	10kV滨海线	487	0	0	7118.29	绿
357	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾沧线13947开关	10kV汾沧线	600	0	0	9397.42	绿
358	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李河线1735断路器	10kV李河线	480	0	0	7283.24	绿
359	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	洛阳线2963断路器	10kV洛阳线	400	0	0	6345.93	绿
360	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	会昌线1627断路器	10kV会昌线	400	0	0	5889.9	绿
361	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世园甲线36582开关	10kV世园甲线	500	0	0	7546.83	绿
362	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万安线13255断路器	10kV万安线	550	0	0	8128.56	绿
363	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软科线31966开关	10kV软科线	400	0	0	5823.52	绿
364	青岛中心本部	蓝谷变电站	110kV		10kV谷能乙线	600	0	0	10010.3	绿
365	青岛中心本部	城西变电站	110kV		10kV李东线	600	0	0	8729.28	绿
366	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV山九线38663开关	10kV山九线	400	0	0	6695.36	绿
367	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	0kV南京线2760开关（新	10kV南京线	400	0	0	6304	绿

368	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石松乙线38167开关	10kV石松乙线	600	0	0	8980.25	绿
369	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV台柳线3358开关	10kV台柳线	400	0	0	5970.06	绿
370	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游伦线37955断路器	10kV游伦线	600	0	0	8748.38	绿
371	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海印线7562开关	10kV海印线	400	0	0	6836.85	绿
372	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石群甲线38160开关	10kV石群甲线	600	0	0	9089.36	绿
373	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨绿乙线37465开关	10kV滨绿乙线	400	0	0	6144.4	绿
374	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东岸线7955开关（新	10kV东岸线	400	0	0	5928.27	绿
375	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV汶上线2431开关（新	10kV汶上线	400	0	0	5916.47	绿
376	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦海线33061开关	10kV麦海线	400	0	0	6487.67	绿
377	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV天颐甲线7055开关	10kV天颐甲线	400	0	0	6319.25	绿
378	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延巨线38358开关	10kV延巨线	600	0	0	8754.05	绿
379	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环峰线0255断路器	10kV环峰线	400	0	0	6554.25	绿
380	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV新西线017开关	10kV新西线	500	0	0	0	红
381	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	李城线7164断路器	10kV李城线	600	0	0	8781.35	绿
382	青岛中心本部	澳门路变电站	35kV	10kV澳信线33264开关	10kV澳信线	600	0	0	8729.28	绿
383	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV贵科线2442开关（新	10kV贵科线	600	0	0	9368.79	绿
384	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环沙线38662开关	10kV环沙线	600	0	0	8889.13	绿
385	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株洲线39361开关	10kV株洲线	400	0	0	5970.28	绿
386	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞城线38562开关	10kV瑞城线	400	0	0	6012.87	绿
387	青岛中心本部	银川路变电站	35kV		10kV银凯乙线	600	0	0	8729.28	绿
388	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV仲盛线7664开关（新	10kV仲盛线	400	0	0	6960.87	绿
389	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞台线38561开关	10kV瑞台线	400	0	0	6723.82	绿
390	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV周康线1162断路器	10kV周康线	400	0	0	6440.55	绿
391	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV南闽线8487开关	10kV南闽线	400	0	0	6228.33	绿
392	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV宁仲线0153开关	10kV宁仲线	400	0	0	6413.14	绿
393	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清和线36442开关	10kV清和线	400	0	0	6059.27	绿
394	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长清线36358开关	10kV长清线	400	0	0	6293.62	绿
395	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	辛宁线2176开关	10kV辛宁线	400	0	0	5909	绿
396	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万美甲线33456开关	10kV万美甲线	400	0	0	6049.75	绿
397	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV前开甲线2436开关（新	10kV前开甲线	400	0	0	5863.81	绿
398	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环体线32162断路器	10kV环体线	400	0	0	5838.62	绿
399	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平岳线38455开关	10kV平岳线	400	0	0	6031.39	绿
400	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄北线3854断路器	10kV娄北线	400	0	0	5832.61	绿
401	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	浙江线4956开关	10kV浙江线	400	0	0	6234.14	绿

402	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱岭乙线	600	0	0	10010.3	绿
403	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福南甲线	600	0	0	10010.3	绿
404	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV姜沙线40345开关	10kV姜沙线	500	0	0	7830.89	绿
405	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV集浩乙线2778开关	10kV集浩乙线	400	0	0	5826.07	绿
406	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松朱乙线31364断路器	10kV松朱乙线	400	0	0	5990.65	绿
407	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV柳南线32753断路器	10kV柳南线	400	0	0	6082.88	绿
408	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV奥运甲线7959开关（新	10kV奥运甲线	400	0	0	5832.25	绿
409	青岛中心本部	澳门路变电站	35kV	10kV澳百甲线33252开关	10kV澳百甲线	276	0	0	4053.66	绿
410	青岛中心本部	标山变电站	35kV	10kV敦辽线025开关	10kV敦辽线	400	0	0	5873.9	绿
411	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长淮乙线36373开关	10kV长淮乙线	400	0	0	5941	绿
412	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV北京线2222手车开关	10kV北京线	400	0	0	5825.89	绿
413	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV银街甲线32252开关	10kV银街甲线	400	0	0	5985.45	绿
414	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗体线32957断路器	10kV苗体线	500	0	0	7495	绿
415	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗信乙线32962断路器	10kV苗信乙线	500	0	0	7373.51	绿
416	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石韩线38162开关	10kV石韩线	500	0	0	7446.8	绿
417	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新化乙线31665断路器	10kV新化乙线	600	0	0	9183.38	绿
418	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环新乙线38656开关	10kV环新乙线	500	0	0	7606.84	绿
419	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山府线37367开关	10kV山府线	400	0	0	5845.71	绿
420	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书贸线36046开关	10kV书贸线	600	0	0	9329.59	绿
421	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书京甲线36047开关	10kV书京甲线	600	0	0	10067.9	绿
422	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV世客甲线3656开关（新	10kV世客甲线	400	0	0	6135.96	绿
423	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福岭乙线31564开关	10kV福岭乙线	400	0	0	6077.24	绿
424	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	10kV苑东线6452断路器	10kV苑东线	480	0	0	8111.06	绿
425	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	10kV瑞昌线4859开关	10kV瑞昌线	400	0	0	6622.67	绿
426	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广惠线34151断路器	10kV广惠线	600	0	0	9384.41	绿
427	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV待用Ⅰ线32751断路器	10kV台铁甲线	400	0	0	6023.88	绿
428	青岛中心本部	标山变电站	35kV	10kV敦福线026开关	10kV敦福线	400	0	0	5985.74	绿
429	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱岭甲线	600	0	0	10010.3	绿
430	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石辽线38184开关	10kV石辽线	500	0	0	7311.5	绿
431	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东展乙线	600	0	0	8729.28	绿
432	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软电乙线31962开关	10kV软电乙线	400	0	0	5830.8	绿
433	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV柳开线32754断路器	10kV柳开线	400	0	0	6268.77	绿
434	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环科线38668开关	10kV环科线	400	0	0	6458.94	绿
435	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁海乙线33166开关	10kV宁海乙线	400	0	0	6120.32	绿

436	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	10kV振华线18253开关	10kV振华线	400	0	0	5918.09	绿
437	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石海线38154开关	10kV石海线	600	0	0	8997.71	绿
438	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨利乙线37464开关	10kV滨利乙线	400	0	0	6211.73	绿
439	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV大连线6659开关	10kV大连线	400	0	0	6322.61	绿
440	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉定线38065开关	10kV嘉定线	400	0	0	6125.84	绿
441	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金府乙线33364断路器	10kV金府乙线	400	0	0	5998.47	绿
442	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV橄榄甲线32156断路器	10kV橄榄甲线	500	0	0	7459.72	绿
443	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV彰化线7663开关（新	10kV彰化线	400	0	0	6226.15	绿
444	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环河乙线38657开关	10kV环河乙线	600	0	0	9064.99	绿
445	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨湖线37463开关	10kV滨湖线	400	0	0	5959.19	绿
446	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	10kV郑庄线7160断路器	10kV郑庄线	400	0	0	6082.67	绿
447	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV铜川线32055断路器	10kV铜川线	480	0	0	7170.84	绿
448	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV岭蓝甲线36258开关	10kV岭蓝甲线	400	0	0	5972.57	绿
449	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭海甲线33854开关	10kV杭海甲线	400	0	0	6275.99	绿
450	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万象乙线13271断路器	10kV万象乙线	600	0	0	9162.93	绿
451	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	10kV鲁春乙线32664断路器	10kV鲁春乙线	600	0	0	9301.59	绿
452	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV海滨线2173开关	10kV海滨线	400	0	0	6152.14	绿
453	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜金线37750开关	10kV宜金线	400	0	0	6302.71	绿
454	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石松甲线38158开关	10kV石松甲线	600	0	0	8969.34	绿
455	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深西乙线39254开关	10kV深西乙线	500	0	0	8270.45	绿
456	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云岛线33565开关	10kV云岛线	400	0	0	5832.25	绿
457	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV新湛线3571开关	10kV新湛线	400	0	0	6524.05	绿
458	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	10kV同大乙线32661断路器	10kV同大乙线	500	0	0	7284.04	绿
459	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨瑞甲线37448开关	10kV滨瑞甲线	400	0	0	6071.23	绿
460	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东澳线7961开关（新	10kV东澳线	400	0	0	6263.51	绿
461	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	10kV浮北乙线0957断路器	10kV浮北乙线	400	0	0	5998.51	绿
462	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖台线7765断路器	10kV湖台线	400	0	0	6197.85	绿
463	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延利线38347开关	10kV延利线	600	0	0	8863.49	绿
464	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV台蓝乙线2235开关	10kV台蓝乙线	400	0	0	5833.49	绿
465	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄岭乙线3865断路器	10kV娄岭乙线	400	0	0	5982.9	绿
466	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广流乙线34156断路器	10kV广流乙线	600	0	0	8895.5	绿
467	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV大沙线1650断路器	10kV大沙线	400	0	0	7022.72	绿
468	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁州线33154开关	10kV宁州线	600	0	0	9117.37	绿
469	青岛中心本部	山东路变电站	35kV		10kV山铁甲线	600	0	0	8729.28	绿

470	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东蓝甲线	600	0	0	8729.28	绿
471	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱峰线	600	0	0	10010.3	绿
472	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV天虹线7665开关（新	10kV天虹线	500	0	0	8437.58	绿
473	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜东线37762开关	10kV宜东线	400	0	0	5928.27	绿
474	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV周口线1152断路器	10kV周口线	400	0	0	5842.25	绿
475	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦青线33066开关	10kV麦青线	500	0	0	7779.43	绿
476	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长峰甲线36360开关	10kV长峰甲线	400	0	0	6434.48	绿
477	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	沙姜线1361断路器	10kV沙姜线	400	0	0	6498.64	绿
478	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长瑞线36372开关	10kV长瑞线	400	0	0	6017.75	绿
479	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	会展甲线6958断路器	10kV会展甲线	400	0	0	6117.77	绿
480	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	江苏线3464开关	10kV江苏线	400	0	0	6446.15	绿
481	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV流崂线37654断路器	10kV流崂线	600	0	0	9264.49	绿
482	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV长沙线3064断路器	10kV长沙线	500	0	0	7670.85	绿
483	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平蓝甲线38454开关	10kV平蓝甲线	400	0	0	5929.62	绿
484	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐华线32865开关	10kV盐华线	400	0	0	6342	绿
485	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环北线32152断路器	10kV环北线	500	0	0	7609.93	绿
486	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	苑山线6451断路器	10kV苑山线	480	0	0	7877.3	绿
487	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李达乙线1726断路器	10kV李达乙线	550	0	0	8148.96	绿
488	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世天乙线36566开关	10kV世天乙线	600	0	0	8884.95	绿
489	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜阳线37755开关	10kV宜阳线	400	0	0	6332.55	绿
490	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清伊线36446开关	10kV清伊线	400	0	0	6332.59	绿
491	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV		10kV阁胜线	600	0	0	8729.28	绿
492	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱川线	600	0	0	10010.3	绿
493	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书乐甲线36048开关	10kV书乐甲线	600	0	0	8811.92	绿
494	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV台热甲线2223开关	10kV台热甲线	400	0	0	5985.74	绿
495	青岛中心本部	标山变电站	35kV	10kV敦绍线012开关	10kV敦绍线	400	0	0	6165.19	绿
496	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV味开甲线8462开关	10kV味开甲线	400	0	0	6959.05	绿
497	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长合线36353开关	10kV长合线	400	0	0	6314.42	绿
498	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	北山线1636断路器	10kV北山线	400	0	0	5979.89	绿
499	青岛中心本部	大港变电站	35kV	大昌线3968开关	10kV大昌线	400	0	0	6140.89	绿
500	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV梅新甲线33755断路器	10kV梅新甲线	500	0	0	7300.04	绿
501	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福佳线31560开关	10kV福佳线	400	0	0	6201.3	绿
502	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石燕甲线38159开关	10kV石燕甲线	600	0	0	8962.79	绿
503	平度市供电公司	高新工业园变电站	35kV	10kV新东线014开关	10kV新东线	500	0	0	0	红

504	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环新甲线38643开关	10kV环新甲线	400	0	0	6161.6	绿
505	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平汇线38460开关	10kV平汇线	400	0	0	5974.79	绿
506	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书村线36054开关	10kV书村线	600	0	0	9267.27	绿
507	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV李村线0674开关	10kV李村线	400	0	0	6296.1	绿
508	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV棉七线0669开关	10kV棉七线	480	0	0	7251.92	绿
509	青岛中心本部	李村变电站	35kV	商贸线1733断路器	10kV商贸线	480	0	0	7197.18	绿
510	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李浮线1743断路器	10kV李浮线	550	0	0	8159.68	绿
511	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东府线7956开关（新	10kV东府线	400	0	0	5845.16	绿
512	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株新甲线39345开关	10kV株新甲线	500	0	0	7459.17	绿
513	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV		10kV南唐线	600	0	0	8729.28	绿
514	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游青线37943断路器	10kV游青线	500	0	0	8003.29	绿
515	青岛中心本部	南岭变电站	110kV		10kV岭昌乙线	600	0	0	8729.28	绿
516	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软府乙线31961开关	10kV软府乙线	400	0	0	5830.61	绿
517	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV南昌线1155断路器	10kV南昌线	400	0	0	6840.74	绿
518	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北松线6827断路器	10kV北松线	400	0	0	5998.47	绿
519	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云东甲线33556开关	10kV云东甲线	500	0	0	7427.15	绿
520	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨炼线37444开关	10kV滨炼线	400	0	0	6099.43	绿
521	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV石河线1455开关	10kV松山线	400	0	0	6802.29	绿
522	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉杭线38063开关	10kV嘉杭线	400	0	0	6464.16	绿
523	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环金线32166断路器	10kV环金线	400	0	0	5896.26	绿
524	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延西乙线38351开关	10kV延西乙线	600	0	0	8818.76	绿
525	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环河甲线38644开关	10kV环河甲线	500	0	0	7597.2	绿
526	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV京山线1964开关（新	10kV京山线	400	0	0	6546.41	绿
527	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港京线33954开关	10kV港京线	400	0	0	6075.22	绿
528	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	代家线7163断路器	10kV代家线	400	0	0	6014.47	绿
529	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	南水线2956断路器	10kV南水线	400	0	0	6987.94	绿
530	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新张线31661断路器	10kV新张线	600	0	0	8889.13	绿
531	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广杨线34145断路器	10kV广杨线	600	0	0	9956.54	绿
532	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾南甲线32056断路器	10kV宾南甲线	550	0	0	8567.03	绿
533	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株园线39344开关	10kV株园线	500	0	0	7453.17	绿
534	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石馨乙线40360开关	10kV石馨乙线	500	0	0	7453.53	绿
535	青岛中心本部	滨海变电站	35kV		10kV滨钢甲线	400	0	0	5856.62	绿
536	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV		10kV福兴线	400	0	0	6411.83	绿
537	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石馨甲线40351开关	10kV石馨甲线	500	0	0	7555.74	绿

538	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV后勤甲线7965开关（新	10kV后勤甲线	600	0	0	8738.92	绿
539	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV乐安线1154断路器	10kV乐安线	400	0	0	6733.43	绿
540	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	普集甲线37254开关	10kV普集甲线	400	0	0	6048.36	绿
541	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV四平线0168开关	10kV四平线	400	0	0	6289.48	绿
542	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨瑞乙线37454开关	10kV滨瑞乙线	400	0	0	6021.2	绿
543	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV行政乙线7972开关	10kV行政乙线	400	0	0	6011.38	绿
544	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV威海线8474开关	10kV威海线	400	0	0	5823.59	绿
545	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	海宁线6957断路器	10kV海宁线	400	0	0	5823.88	绿
546	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV广饶线6654开关	10kV广饶线	400	0	0	6102.6	绿
547	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	蔚香线6963断路器	10kV蔚香线	400	0	0	5956.28	绿
548	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁少线38949开关	10kV阁少线	600	0	0	8921.86	绿
549	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	10kV纺织线1612开关	10kV纺织线	400	0	0	5858.83	绿
550	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV		10kV徐海线	600	0	0	10030.7	绿
551	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石姜线40356开关	10kV石姜线	500	0	0	7408.79	绿
552	青岛中心本部	北宅变电站	35kV		10kV北巷线	600	0	0	8729.28	绿
553	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱港线	600	0	0	10010.3	绿
554	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV新贵甲线2756开关（新	10kV新贵甲线	400	0	0	6204.29	绿
555	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深仙线39257开关	10kV深仙线	400	0	0	6045.94	绿
556	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	湖瑞乙线7764断路器	10kV湖瑞乙线	400	0	0	6433.49	绿
557	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV北广线1623断路器	10kV北广线	400	0	0	6511.78	绿
558	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV珠海线3676开关（新	10kV珠海线	400	0	0	6063.94	绿
559	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东街线7962开关（新	10kV东街线	400	0	0	5832.25	绿
560	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV万达线2359开关	10kV万达线	400	0	0	6143.96	绿
561	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	鲁物甲线32654断路器	10kV鲁物甲线	400	0	0	6375.83	绿
562	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV埠马线36274开关	10kV埠马线	400	0	0	6188.62	绿
563	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延金乙线38356开关	10kV延金乙线	600	0	0	9188.4	绿
564	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平盐线38467开关	10kV平盐线	400	0	0	5940.64	绿
565	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	都锦甲线3456开关	10kV都锦甲线	400	0	0	5826.79	绿
566	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV惠水线32054断路器	10kV惠水线	480	0	0	7832.68	绿
567	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV青北线60561手车开关	10kV青北线	400	0	0	0	红
568	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云金线33566开关	10kV云金线	600	0	0	9123.75	绿
569	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV台威线0592开关间隔开	10kV台威线	400	0	0	6346	绿
570	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV南丽线8466开关	10kV南丽线	400	0	0	6220.95	绿
571	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV云霄线 8488开关	10kV云霄线	400	0	0	5925.73	绿

572	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV		10kV湖颂线	600	0	0	8729.28	绿
573	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环鲁线38658开关	10kV环鲁线	400	0	0	5867.53	绿
574	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书乐乙线36058开关	10kV书乐乙线	600	0	0	8748.38	绿
575	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万兴线13275断路器	10kV万兴线	600	0	0	8940.24	绿
576	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清麦线36461开关	10kV清麦线	400	0	0	6286.1	绿
577	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	普铁甲线37253开关	10kV普铁甲线	400	0	0	6075.76	绿
578	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV石人线8463开关	10kV石人线	400	0	0	5882.07	绿
579	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV福劳线3675开关（新	10kV福劳线	400	0	0	6094.49	绿
580	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV北仲线0163开关	10kV北仲线	400	0	0	6640.61	绿
581	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV银都乙线7666开关（新	10kV银都乙线	400	0	0	5915.54	绿
582	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛川线2195开关	10kV辛川线	400	0	0	6570.96	绿
583	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV山合线33765断路器	10kV山合线	400	0	0	5921.91	绿
584	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石燕乙线38168开关	10kV石燕乙线	600	0	0	8770.74	绿
585	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新城线31664断路器	10kV新城线	600	0	0	8844.4	绿
586	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世北乙线36565开关	10kV世北乙线	500	0	0	7535.91	绿
587	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛关线3553开关	10kV湛关线	600	0	0	8798.02	绿
588	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	升金线3764断路器	10kV升金线	400	0	0	6301.85	绿
589	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV天福线7052开关	10kV天福线	400	0	0	6777.52	绿
590	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV左岸丁线32563断路器	10kV左岸丁线	400	0	0	6167.96	绿
591	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	吉安线4853开关	10kV吉安线	400	0	0	5973.84	绿
592	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福马甲线31552开关	10kV福马甲线	400	0	0	6439	绿
593	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦埠线	400	0	0	6686.95	绿
594	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株深线39349开关	10kV株深线	400	0	0	5852.62	绿
595	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV贵江线2438开关（新	10kV贵江线	600	0	0	9794.87	绿
596	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV姜湾线40344开关	10kV姜湾线	500	0	0	7478.99	绿
597	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV辽悦线32264开关	10kV辽悦线	400	0	0	5969.74	绿
598	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福山甲线	600	0	0	10010.3	绿
599	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软府甲线31952开关	10kV软府甲线	400	0	0	6009.75	绿
600	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环校线38649开关	10kV环校线	500	0	0	7664.49	绿
601	青岛中心本部	南京路变电站	220kV		10kV南太线	400	0	0	6185.13	绿
602	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	宁川甲线33152开关	10kV宁川甲线	400	0	0	6223.06	绿
603	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北园乙线6829断路器	10kV北园乙线	500	0	0	7307.13	绿
604	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV大山线6661开关	10kV大山线	400	0	0	6438.07	绿
605	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉民线38067开关	10kV嘉民线	400	0	0	6265.29	绿

606	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清沙线37669断路器	10kV清沙线	500	0	0	7620.3	绿
607	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延西甲线38342开关	10kV延西甲线	600	0	0	9057.07	绿
608	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV新贵乙线2774开关（新	10kV新贵乙线	400	0	0	6050.84	绿
609	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港陵线33956开关	10kV港陵线	400	0	0	6177.13	绿
610	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV唐山线0657开关	10kV唐山线	480	0	0	7578.93	绿
611	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李中甲线1718断路器	10kV李中甲线	600	0	0	9364.71	绿
612	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	10kV盐滩线2961断路器	10kV盐滩线	400	0	0	6539.95	绿
613	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭北线33870开关	10kV杭北线	400	0	0	6168.95	绿
614	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万象甲线13256断路器	10kV万象甲线	600	0	0	9637.06	绿
615	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	10kV汉河线1363断路器	10kV汉河线	400	0	0	6336.56	绿
616	青岛中心本部	石湾变电站	35kV		10kV石海甲线	200	0	0	2909.76	绿
617	青岛中心本部	白沙河变电站	110kV	10kV白金线029开关	10kV白金线	600	0	0	8822.21	绿
618	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV台悦线0590开关间隔开	10kV台悦线	400	0	0	6013.45	绿
619	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石康线38182开关	10kV石康线	500	0	0	7505.73	绿
620	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	10kV海浮线7552开关	10kV海浮线	400	0	0	6016.47	绿
621	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV兴隆线1651断路器	10kV兴隆线	400	0	0	5857.89	绿
622	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	10kV浮海线0952断路器	10kV浮海线	400	0	0	5979.37	绿
623	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦电线33054开关	10kV麦电线	600	0	0	9036.26	绿
624	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	10kV升南线3754断路器	10kV升南线	400	0	0	6081.29	绿
625	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	10kV平原线4960开关	10kV平原线	400	0	0	6485.94	绿
626	青岛中心本部	临港变电站	35kV	10kV白雪线7283开关	10kV白雪线	487	0	0	7688.12	绿
627	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福森乙线	600	0	0	8729.28	绿
628	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦和线	400	0	0	6642.49	绿
629	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV万邦丁线32866开关	10kV万邦丁线	400	0	0	5838.62	绿
630	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV备用线6663开关	10kV连兴线	400	0	0	6216.12	绿
631	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV仰口线3568开关	10kV仰口线	400	0	0	6027.75	绿
632	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港湾线33957开关	10kV港湾线	400	0	0	6024.22	绿
633	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九天甲线38245开关	10kV九天甲线	600	0	0	8883.5	绿
634	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV南云线8468开关	10kV南云线	400	0	0	6321.3	绿
635	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV通化线0151开关	10kV通化线	400	0	0	6861.79	绿
636	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV北金线2419开关	10kV北金线	400	0	0	6399.18	绿
637	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长山线2653开关	10kV长山线	400	0	0	5847.53	绿
638	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东劳线7973开关	10kV东劳线	400	0	0	6040.12	绿
639	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV江西线8481开关	10kV江西线	400	0	0	6532.62	绿

640	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV博览乙线33764断路器	10kV博览乙线	400	0	0	5876.99	绿
641	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV埠浮线36273开关	10kV埠浮线	400	0	0	6107.22	绿
642	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延金甲线38346开关	10kV延金甲线	600	0	0	9237.29	绿
643	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	10kV都锦乙线3467开关	10kV都锦乙线	400	0	0	5921.36	绿
644	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV粮油乙线0359开关	10kV粮油乙线	400	0	0	6003.02	绿
645	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV流麦线37668断路器	10kV流麦线	400	0	0	5878.08	绿
646	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾海乙线13961开关	10kV汾海乙线	600	0	0	9107.14	绿
647	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	10kV升苑线3757断路器	10kV升苑线	400	0	0	6111.07	绿
648	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	10kV龙平线4962开关	10kV龙平线	400	0	0	6687.63	绿
649	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软学线31965开关	10kV软学线	400	0	0	5823.01	绿
650	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	10kV同辽线32659断路器	10kV同辽线	400	0	0	5838.62	绿
651	青岛中心本部	滨海变电站	35kV		10kV滨广线	600	0	0	10010.3	绿
652	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株新乙线39356开关	10kV株新乙线	500	0	0	7678.86	绿
653	青岛中心本部	朱家变电站	35kV		10kV朱海甲线	600	0	0	8729.28	绿
654	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环李线38645开关	10kV环李线	600	0	0	8898.77	绿
655	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁川乙线33165开关	10kV宁川乙线	400	0	0	6452.86	绿
656	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台南线32764断路器	10kV台南线	400	0	0	6177.6	绿
657	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清埠甲线36456开关	10kV清埠甲线	400	0	0	6075.17	绿
658	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软体线31957开关	10kV软体线	400	0	0	5889.54	绿
659	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北园甲线6814断路器	10kV北园甲线	500	0	0	7280.95	绿
660	青岛中心本部	大港变电站	35kV	10kV大华线3963开关	10kV大华线	400	0	0	6235.97	绿
661	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV东仲线0162开关	10kV东仲线	400	0	0	5987.12	绿
662	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西株线32554断路器	10kV西株线	400	0	0	5948.2	绿
663	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新化甲线31656断路器	10kV新化甲线	600	0	0	9631.12	绿
664	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV汇海线1952开关（新	10kV汇海线	400	0	0	6575.21	绿
665	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛开乙线3569开关	10kV湛开乙线	400	0	0	5948.64	绿
666	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西信线32566断路器	10kV西信线	400	0	0	6014.66	绿
667	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	10kV长岭线0263断路器	10kV长岭线	400	0	0	5841.59	绿
668	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	10kV龙口线1352断路器	10kV龙口线	400	0	0	6271.44	绿
669	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	10kV铁中线4854开关	10kV铁中线	400	0	0	6154.54	绿
670	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广代线34142断路器	10kV广代线	600	0	0	10338.96	绿
671	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广园乙线34146断路器	10kV广园乙线	600	0	0	9090.64	绿
672	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石山线38180开关	10kV石山线	600	0	0	9471.27	绿
673	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深西甲线39245开关	10kV深西甲线	500	0	0	7511	绿

674	青岛中心本部	南岭变电站	110kV		10kV岭梅乙线	600	0	0	8729.28	绿
675	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV姜南线40343开关	10kV姜南线	400	0	0	5941	绿
676	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港双乙线33977开关	10kV港双乙线	400	0	0	6062.48	绿
677	青岛中心本部	抚顺路变电站	35kV	10kV双山线0458开关	10kV双山线	400	0	0	6393.39	绿
678	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩东线3061断路器	10kV韩东线	500	0	0	7312.77	绿
679	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV伊春线36253开关	10kV伊春线	400	0	0	6302.33	绿
680	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉宁线38064开关	10kV嘉宁线	400	0	0	6050.48	绿
681	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海湖乙线7563开关	10kV海湖乙线	400	0	0	5884.36	绿
682	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松商甲线31355断路器	10kV松商甲线	600	0	0	8963.15	绿
683	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金海线33355断路器	10kV金海线	400	0	0	6896.86	绿
684	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环家线32163断路器	10kV环家线	500	0	0	7590.84	绿
685	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV错埠乙线36272开关	10kV错埠乙线	400	0	0	6602.03	绿
686	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV兴国线0656开关	10kV兴国线	480	0	0	7699.63	绿
687	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	张水线2955断路器	10kV张水线	400	0	0	6558.04	绿
688	平度市供电公司	中庄变电站	35kV	10kV中北线01开关	10kV中北线	500	0	0	0	红
689	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞利线38549开关	10kV瑞利线	400	0	0	6235.03	绿
690	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福巨线	600	0	0	8729.28	绿
691	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞开线38547开关	10kV瑞开线	400	0	0	5956.09	绿
692	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV中银甲线3652开关（新	10kV中银甲线	400	0	0	5930.82	绿
693	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉铁线38068开关	10kV嘉铁线	400	0	0	5907.72	绿
694	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云区甲线33552开关	10kV云区甲线	400	0	0	6110.01	绿
695	青岛中心本部	大港变电站	35kV	码头线3959开关	10kV码头线	400	0	0	5962.28	绿
696	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万港乙线33462开关	10kV万港乙线	400	0	0	5899.54	绿
697	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	同康线32655断路器	10kV同康线	400	0	0	6177.6	绿
698	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东电线7984开关	10kV东电线	500	0	0	7597.34	绿
699	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	浮区甲线0954断路器	10kV浮区甲线	400	0	0	6040.48	绿
700	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海东线7556开关	10kV海东线	400	0	0	6412.02	绿
701	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV贵都乙线2771开关（新	10kV贵都乙线	400	0	0	6192.7	绿
702	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜德线37745开关	10kV宜德线	400	0	0	6059.78	绿
703	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百佳线31855断路器	10kV百佳线	480	0	0	8047.1	绿
704	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	李沙线7155断路器	10kV李沙线	400	0	0	5828.25	绿
705	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李万甲线1723断路器	10kV李万甲线	550	0	0	8824.23	绿
706	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈发线1834开关	10kV戈发线	500	0	0	7755.53	绿
707	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环腾线38664开关	10kV环腾线	400	0	0	5944.28	绿

708	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈港线1832断路器	10kV戈港线	500	0	0	7408.61	绿
709	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九天乙线38258开关	10kV九天乙线	600	0	0	8831.85	绿
710	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV贵电线2435开关（新	10kV贵电线	400	0	0	6312.72	绿
711	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清江线36454开关	10kV清江线	400	0	0	5947.29	绿
712	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV湛江线8484开关	10kV湛江线	400	0	0	6072.08	绿
713	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁浮线33163开关	10kV宁浮线	400	0	0	6343.96	绿
714	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖宜甲线7758断路器	10kV湖宜甲线	400	0	0	6291.06	绿
715	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	10kV李金乙线7169断路器	10kV李金乙线	400	0	0	6285.6	绿
716	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清万线36457开关	10kV清万线	400	0	0	6175.24	绿
717	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛江乙线3565开关	10kV湛江乙线	400	0	0	6063.72	绿
718	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV北开甲线1625断路器	10kV北开甲线	400	0	0	6418.06	绿
719	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长万甲线36352开关	10kV长万甲线	400	0	0	6214.96	绿
720	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	10kV会展乙线6965断路器	10kV会展乙线	400	0	0	6287.99	绿
721	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV金海甲线7963开关（新	10kV金海甲线	400	0	0	5837.09	绿
722	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	10kV同华乙线32660断路器	10kV同华乙线	500	0	0	7527	绿
723	青岛中心本部	大连路变电站	35kV		10kV大安线	600	0	0	10058.7	绿
724	青岛中心本部	湛江干变电站	35kV	10kV贵西乙线2776开关（新	10kV贵西乙线	400	0	0	5901.07	绿
725	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV太清线0360开关	10kV太清线	400	0	0	6037.75	绿
726	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV		10kV戈沙线	500	0	0	7239.63	绿
727	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄东线3852断路器	10kV娄东线	400	0	0	5991.2	绿
728	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	10kV村吴线4869开关	10kV村吴线	400	0	0	6222.26	绿
729	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈青线1833开关	10kV戈青线	500	0	0	7290.4	绿
730	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦台线	600	0	0	10111.9	绿
731	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦西线	400	0	0	6595.68	绿
732	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北河线6818断路器	10kV北河线	500	0	0	7646.79	绿
733	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平阳线38468开关	10kV平阳线	400	0	0	5841.34	绿
734	青岛中心本部	山东路变电站	35kV		10kV华悦丁线	400	0	0	5832.61	绿
735	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	10kV普集乙线37263开关	10kV普集乙线	400	0	0	6014.18	绿
736	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清淮甲线36441开关	10kV清淮甲线	400	0	0	5943.91	绿
737	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长双线36351开关	10kV长双线	400	0	0	5991.81	绿
738	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV小港线2224开关	10kV小港线	400	0	0	5839.89	绿
739	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV秦岭线32955断路器	10kV秦岭线	500	0	0	7303.13	绿
740	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	10kV浮北甲线0951断路器	10kV浮北甲线	400	0	0	6145.23	绿
741	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东帆线7958开关（新	10kV东帆线	500	0	0	7363.88	绿

742	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金山甲线33356断路器	10kV金山甲线	400	0	0	6471.67	绿
743	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	10kV苑昌甲线6453断路器	10kV苑昌甲线	550	0	0	8574.4	绿
744	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV丝旅甲线3654开关（新	10kV丝旅甲线	400	0	0	5893.72	绿
745	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭云甲线33852开关	10kV杭云甲线	400	0	0	5829.16	绿
746	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈东线1843开关	10kV戈东线	500	0	0	7327.4	绿
747	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV下河线1739断路器	10kV下河线	550	0	0	8520.2	绿
748	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV金光乙线2762开关（新	10kV金光乙线	600	0	0	8729.28	绿
749	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜城线37764开关	10kV宜城线	400	0	0	6063.75	绿
750	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东岭甲线	600	0	0	8729.28	绿
751	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港和丁线33981开关	10kV港和丁线	400	0	0	6046.17	绿
752	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈山线 1846开关	10kV戈山线	500	0	0	7464.74	绿
753	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云区乙线33561开关	10kV云区乙线	400	0	0	5966.24	绿
754	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万千乙线33461开关	10kV万千乙线	400	0	0	5953.73	绿
755	青岛中心本部	大港变电站	35kV		10kV港台线	400	0	0	6344.54	绿
756	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV大尧线7053开关	10kV大尧线	400	0	0	6065.94	绿
757	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉平线38052开关	10kV嘉平线	400	0	0	6434.27	绿
758	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞平线38556开关	10kV瑞平线	400	0	0	5987.15	绿
759	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐贸线32852开关	10kV盐贸线	600	0	0	8957.08	绿
760	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环西线32153断路器	10kV环西线	500	0	0	7437.35	绿
761	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	10kV济南线3454开关	10kV济南线	400	0	0	6077.03	绿
762	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万江线33453开关	10kV万江线	400	0	0	6560.19	绿
763	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV沧东线0673开关	10kV沧东线	400	0	0	5944.27	绿
764	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	10kV文昌线6454断路器	10kV文昌线	550	0	0	8014.21	绿
765	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福山乙线	600	0	0	10206.3	绿
766	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石湾乙线13465断路器	10kV石湾乙线	558	0	0	8681.27	绿
767	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV姜海线40354开关	10kV姜海线	400	0	0	6209.61	绿
768	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松朱甲线31356断路器	10kV松朱甲线	400	0	0	6094.13	绿
769	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV贵都甲线2754开关（新	10kV贵都甲线	400	0	0	5832.61	绿
770	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港双甲线33959开关	10kV港双甲线	400	0	0	6068.85	绿
771	青岛中心本部	大港变电站	35kV	10kV吉林线3958开关	10kV吉林线	400	0	0	6371.9	绿
772	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万港甲线33457开关	10kV万港甲线	400	0	0	6065.76	绿
773	青岛中心本部	高新工业园变电站	35kV	10kV新西线017开关	10kV新西线	500	0	0	7250.77	绿
774	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗安线32963断路器	10kV苗安线	500	0	0	7456.62	绿
775	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV浮山线8485开关	10kV浮山线	400	0	0	6444.42	绿

776	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环午乙线38655开关	10kV环午乙线	400	0	0	5966.64	绿
777	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV银海线32356断路器	10kV银海线	600	0	0	8844.94	绿
778	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV贵东乙线2772开关（新	10kV贵东乙线	400	0	0	5832.61	绿
779	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	10kV苑文线6460断路器	10kV苑文线	480	0	0	7669.92	绿
780	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄河线3862断路器	10kV娄河线	400	0	0	5873.19	绿
781	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	10kV戈桥线1844开关	10kV戈桥线	500	0	0	7710.95	绿
782	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞西线38555开关	10kV瑞西线	400	0	0	5853.53	绿
783	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦阳线	400	0	0	6125.26	绿
784	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV华润甲线37355开关	10kV华润甲线	500	0	0	7626.87	绿
785	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖宜乙线7761断路器	10kV湖宜乙线	400	0	0	6103.14	绿
786	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李兴甲线1714断路器	10kV李兴甲线	600	0	0	9000.6	绿
787	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞兴线38544开关	10kV瑞兴线	400	0	0	6591.88	绿
788	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV东平线33555开关	10kV东平线	400	0	0	6305.88	绿
789	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV金海乙线7976开关	10kV金海乙线	400	0	0	6029.71	绿
790	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松张线31361断路器	10kV松张线	500	0	0	7319.5	绿
791	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北陈线6815断路器	10kV北陈线	500	0	0	7313.68	绿
792	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松商乙线31360断路器	10kV松商乙线	600	0	0	8924.6	绿
793	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	10kV安海线4961开关	10kV安海线	400	0	0	5859.49	绿
794	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV中北线01开关	10kV中北线	400	0	0	6028.71	绿
795	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	10kV百幸乙线31865断路器	10kV百幸乙线	480	0	0	7455.42	绿
796	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	10kV广艺甲线34144断路器	10kV广艺甲线	600	0	0	9184.5	绿
797	青岛中心本部	福临变电站	35kV		10kV福戈线	600	0	0	10112.3	绿
798	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株东甲线39343开关	10kV株东甲线	400	0	0	5900.63	绿
799	青岛中心本部	株洲变电站	35kV	10kV株东乙线39355开关	10kV株东乙线	400	0	0	5863.89	绿
800	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福岭甲线31555开关	10kV福岭甲线	400	0	0	6044.59	绿
801	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV汕头线7983开关	10kV汕头线	400	0	0	6079.22	绿
802	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	10kV宁海甲线33153开关	10kV宁海甲线	400	0	0	6520.82	绿
803	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV宁化线1635断路器	10kV宁化线	400	0	0	5857.42	绿
804	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清淮乙线36455开关	10kV清淮乙线	400	0	0	5931.44	绿
805	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV香台线7659开关（新	10kV香台线	400	0	0	6140.94	绿
806	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV金沙线1643断路器	10kV金沙线	400	0	0	6355.5	绿
807	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭城线33866开关	10kV杭城线	400	0	0	6047.78	绿
808	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁振线38958开关	10kV阁振线	600	0	0	9615.97	绿
809	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	10kV上海线3463开关	10kV上海线	400	0	0	6088.67	绿

810	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长德线36367开关	10kV长德线	400	0	0	6465.17	绿
811	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	沙玻线1364断路器	10kV沙玻线	400	0	0	5825.89	绿
812	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾北线13962开关	10kV汾北线	600	0	0	8820.03	绿
813	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭云乙线33867开关	10kV杭云乙线	400	0	0	5829.16	绿
814	平度市供电公司	广州路变电站	35kV		10kV广州东线	600	0	0	0	红
815	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV福泰乙线2761开关（新	10kV福泰乙线	400	0	0	6085.76	绿
816	青岛中心本部	市南软件园变电站	35kV	10kV软青线31956开关	10kV软青线	600	0	0	9540.01	绿
817	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山铁线37382开关	10kV山铁线	400	0	0	5832.61	绿
818	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV柳平线32761断路器	10kV柳平线	400	0	0	6083.02	绿
819	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游飞线37945断路器	10kV游飞线	500	0	0	7683.59	绿
820	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海光甲线7553开关	10kV海光甲线	400	0	0	6501.58	绿
821	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	乐陵线32253开关	10kV乐陵线	400	0	0	6283.92	绿
822	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV汉川线32063断路器	10kV汉川线	550	0	0	8230.51	绿
823	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV扬州线07开关	10kV扬州线	400	0	0	6424.75	绿
824	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万泰线33465开关	10kV万泰线	400	0	0	6365.17	绿
825	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞湖线38557开关	10kV瑞湖线	400	0	0	6185.96	绿
826	青岛中心本部	书院路变电站	35kV	10kV书利线36053开关	10kV书利线	600	0	0	8742.01	绿
827	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	大学线2172开关	10kV大学线	600	0	0	9208.13	绿
828	青岛中心本部	汾阳路变电站	110kV	10kV汾蓝丙线13951开关	10kV汾蓝丙线	600	0	0	8943.03	绿
829	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV国道线36267开关	10kV国道线	400	0	0	6311.8	绿
830	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩高线3054断路器	10kV韩高线	400	0	0	5902.63	绿
831	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石沙线40350开关	10kV石沙线	500	0	0	7702.86	绿
832	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东岭乙线	600	0	0	8729.28	绿
833	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV中银乙线3663开关（新	10kV中银乙线	400	0	0	6347.64	绿
834	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	石湾甲线13444断路器	10kV石湾甲线	558	0	0	8188.06	绿
835	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐新甲39142开关	10kV徐新甲线	400	0	0	6300.9	绿
836	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV丝旅乙线3665开关（新	10kV丝旅乙线	400	0	0	6295.27	绿
837	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV辽吉甲线32257开关	10kV辽吉甲线	400	0	0	6030.98	绿
838	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁海甲线38950开关	10kV阁海甲线	600	0	0	9395.84	绿
839	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV大名线0586开关间隔开关	10kV大名线	400	0	0	6945.37	绿
840	青岛中心本部	东韩变电站	35kV	10kV韩体线3062断路器	10kV韩体线	500	0	0	7408.61	绿
841	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛信线3567开关	10kV湛信线	400	0	0	6044.66	绿
842	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	高校线31353断路器	10kV高校线	400	0	0	6100.13	绿
843	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	浮西甲线0953断路器	10kV浮西甲线	400	0	0	6208.07	绿

844	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦江线33053开关	10kV麦江线	400	0	0	6382.19	绿
845	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环午甲线38642开关	10kV环午甲线	400	0	0	5957.01	绿
846	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平帆线38465开关	10kV平帆线	400	0	0	6015.75	绿
847	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游海乙线37956断路器	10kV游海乙线	400	0	0	5838.62	绿
848	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万沧线13273断路器	10kV万沧线	600	0	0	9643.22	绿
849	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	10kV百王线31857断路器	10kV百王线	480	0	0	8482.49	绿
850	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾川线32052断路器	10kV宾川线	480	0	0	7326.13	绿
851	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	10kV西环线0258断路器	10kV西环线	400	0	0	5960.03	绿
852	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾河线32064断路器	10kV宾河线	480	0	0	6983.42	绿
853	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV海环乙线3374开关	10kV海环乙线	400	0	0	6241.17	绿
854	青岛中心本部	石泉变电站	35kV	10kV石墨线213开关	10kV石墨线	400	0	0	5866.72	绿
855	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金山乙线33362断路器	10kV金山乙线	400	0	0	6100.86	绿
856	青岛中心本部	同安路变电站	35kV	10kV鲁春甲线32652断路器	10kV鲁春甲线	600	0	0	9573.29	绿
857	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV		10kV杭昌线	400	0	0	6309.26	绿
858	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜商线37748开关	10kV宜商线	400	0	0	6315.13	绿
859	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV前海线33554开关	10kV前海线	500	0	0	7827.07	绿
860	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV华悦甲线37353开关	10kV华悦甲线	600	0	0	9127.66	绿
861	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东泰线7954开关（新	10kV东泰线	400	0	0	6247.98	绿
862	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西河线32557断路器	10kV西河线	400	0	0	6171.24	绿
863	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北隧线6828断路器	10kV北隧线	500	0	0	7964.01	绿
864	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金源线33361开关	10kV金源线	500	0	0	7383.15	绿
865	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	10kV百安线31853断路器	10kV百安线	480	0	0	8379.68	绿
866	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV贵西甲线2766开关（新	10kV贵西甲线	400	0	0	6027.28	绿
867	青岛中心本部	浮山后变电站	35kV	10kV埠西线0958断路器	10kV埠西线	400	0	0	6527.7	绿
868	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东剧线7957开关（新	10kV东剧线	400	0	0	5873.9	绿
869	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV世贸乙线3566开关	10kV世贸乙线	400	0	0	6117.22	绿
870	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	10kV都昌线1633断路器	10kV都昌线	400	0	0	6314.79	绿
871	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉昌线38056开关	10kV嘉昌线	400	0	0	6400.64	绿
872	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭海乙线33869开关	10kV杭海乙线	400	0	0	6153.7	绿
873	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世北甲线36553开关	10kV世北甲线	500	0	0	7324.05	绿
874	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV汇开乙线1963开关（新	10kV汇开乙线	500	0	0	7427.89	绿
875	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁龙线38944开关	10kV阁龙线	600	0	0	9350.72	绿
876	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长埠甲线36357开关	10kV长埠甲线	400	0	0	6278.48	绿
877	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	10kV福苑线0265断路器	10kV福苑线	400	0	0	6384.04	绿

878	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	抚顺线1628断路器	10kV抚顺线	400	0	0	6126.48	绿
879	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南园线08开关	10kV南园线	550	0	0	0	红
880	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV辛晶线2188开关	10kV辛晶线	400	0	0	5979.37	绿
881	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV北崂线6823断路器	10kV北崂线	400	0	0	5876.26	绿
882	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦海线	400	0	0	6230	绿
883	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV车站线2234开关	10kV车站线	400	0	0	5944.28	绿
884	青岛中心本部	贵州路变电站	35kV	10kV建行甲线2433开关（新	10kV建行甲线	400	0	0	5834.8	绿
885	青岛中心本部	抚顺路变电站	35kV	10kV沈阳线0451开关	10kV沈阳线	400	0	0	6065.28	绿
886	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV华润丙线37388开关	10kV华润丙线	600	0	0	8742.37	绿
887	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	10kV松港线31363断路器	10kV松港线	500	0	0	7961.83	绿
888	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV云铁线33563开关	10kV云铁线	400	0	0	6065.76	绿
889	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	石湾线1353断路器	10kV石湾线	400	0	0	5951.73	绿
890	青岛中心本部	大连路变电站	35kV	10kV丹东线6660开关	10kV丹东线	600	0	0	9548.12	绿
891	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉善线38054开关	10kV嘉善线	400	0	0	6456.53	绿
892	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV广州线2236开关	10kV广州线	400	0	0	6446.53	绿
893	青岛中心本部	延川变电站	35kV	10kV延达线38352开关	10kV延达线	600	0	0	9226.04	绿
894	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	麦岛线2170开关	10kV麦岛线	500	0	0	7989.11	绿
895	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	安科线4952开关	10kV安科线	400	0	0	6083.9	绿
896	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广艺乙线34152断路器	10kV广艺乙线	600	0	0	9029.89	绿
897	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐鞍线39145开关	10kV徐鞍线	400	0	0	6297.62	绿
898	青岛中心本部	海宁变电站	35kV		10kV东蓝乙线	600	0	0	8729.28	绿
899	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐新乙线39155开关	10kV徐新乙线	400	0	0	6252.59	绿
900	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV福澄线3677开关（新	10kV福澄线	400	0	0	6642.25	绿
901	青岛中心本部	白沙河变电站	110kV	10kV白瑞线012开关	10kV白瑞线	400	0	0	5869.71	绿
902	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	10kV辽吉乙线32266开关	10kV辽吉乙线	400	0	0	6033.53	绿
903	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁海乙线38964开关	10kV阁海乙线	600	0	0	8997.8	绿
904	青岛中心本部	大港变电站	35kV	寿光线3954开关	10kV寿光线	400	0	0	6771.36	绿
905	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西北线32565断路器	10kV西北线	500	0	0	7958.74	绿
906	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV西海线32564断路器	10kV西海线	500	0	0	7312.77	绿
907	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福德线31561开关	10kV福德线	400	0	0	6818.8	绿
908	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦信线33055开关	10kV麦信线	500	0	0	7937.75	绿
909	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV观城线2243开关	10kV观城线	400	0	0	5840.39	绿
910	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜水线37744开关	10kV宜水线	400	0	0	6361.95	绿
911	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	济宁线3455开关	10kV济宁线	400	0	0	6648.8	绿

912	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV石宋线0672开关	10kV石宋线	480	0	0	7181.97	绿
913	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李乐甲线1724断路器	10kV李乐甲线	550	0	0	8001.84	绿
914	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	升平线3756断路器	10kV升平线	400	0	0	6377.52	绿
915	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV银松线32352断路器	10kV银松线	400	0	0	6788.47	绿
916	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广沙线34155断路器	10kV广沙线	500	0	0	8313.89	绿
917	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV大村线0615开关	10kV大村线	480	0	0	7921.81	绿
918	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV闽江线2758开关（新	10kV闽江线	400	0	0	6259.98	绿
919	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜河线37763开关	10kV宜河线	400	0	0	6536.46	绿
920	青岛中心本部	抚顺路变电站	35kV	10kV东海线2051开关	10kV东海线	400	0	0	6572.35	绿
921	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清安线36440开关	10kV清安线	400	0	0	6676.62	绿
922	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV华悦乙线37376开关	10kV华悦乙线	500	0	0	8353.36	绿
923	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长峰乙线36374开关	10kV长峰乙线	400	0	0	6187.33	绿
924	青岛中心本部	大港变电站	35kV	市北线3970开关	10kV市北线	400	0	0	6486.47	绿
925	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV东莞线36268开关	10kV东莞线	400	0	0	6079.22	绿
926	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	松校线31362断路器	10kV松校线	400	0	0	6000.47	绿
927	青岛中心本部	王戈庄变电站	35kV	戈西线1845开关	10kV戈西线	500	0	0	7718.68	绿
928	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV天台线7059开关	10kV天台线	400	0	0	6154	绿
929	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐口线32856开关	10kV盐口线	400	0	0	6216.41	绿
930	青岛中心本部	安徽路变电站	35kV	10kV待用V012开关	10kV河南线	400	0	0	6739.1	绿
931	青岛中心本部	标山变电站	35kV		10kV敦松线	400	0	0	5998.21	绿
932	青岛中心本部	山东路变电站	35kV		10kV山铁乙线	600	0	0	8729.28	绿
933	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港和甲线33955开关	10kV港和甲线	400	0	0	6259.53	绿
934	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万白线13260断路器	10kV万白线	600	0	0	9042.18	绿
935	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山宁线37366开关	10kV山宁线	500	0	0	7804.37	绿
936	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	10kV香区甲线7654开关（新	10kV香区甲线	400	0	0	6376.55	绿
937	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	金华线1624断路器	10kV金华线	400	0	0	6086.91	绿
938	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉保甲线38055开关	10kV嘉保甲线	400	0	0	5819.52	绿
939	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁北线38945开关	10kV阁北线	600	0	0	8980.25	绿
940	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	北滩线1653断路器	10kV北滩线	400	0	0	6315.51	绿
941	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV沧北线0661开关	10kV沧北线	480	0	0	7822.83	绿
942	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	李金甲线7154断路器	10kV李金甲线	400	0	0	5832.61	绿
943	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	孤山线2953断路器	10kV孤山线	400	0	0	6199.45	绿
944	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭联线33857开关	10kV杭联线	400	0	0	6462.7	绿
945	青岛中心本部	李村变电站	35kV	10kV李乐乙线1713断路器	10kV李乐乙线	550	0	0	8340.65	绿

946	青岛中心本部	李村变电站	35kV	京口线1741断路器	10kV京口线	480	0	0	7283.86	绿
947	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深安线39241开关	10kV深安线	500	0	0	7402.79	绿
948	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海光乙线7564开关	10kV海光乙线	400	0	0	6285.04	绿
949	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐天线32862开关	10kV盐天线	600	0	0	8750.88	绿
950	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	10kV西仲线0169开关	10kV西仲线	400	0	0	6312.57	绿
951	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦福线33062开关	10kV麦福线	500	0	0	8476.31	绿
952	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	李安线7170断路器	10kV李安线	400	0	0	7161.38	绿
953	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV上清线0353开关	10kV上清线	400	0	0	6450.5	绿
954	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁台甲线38946开关	10kV阁台甲线	600	0	0	8748.92	绿
955	青岛中心本部	抚顺路变电站	35kV	10kV人民线0459开关	10kV人民线	400	0	0	6097.76	绿
956	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百苑甲线31854断路器	10kV百苑甲线	480	0	0	7227.98	绿
957	青岛中心本部	虎苑变电站	35kV	苑庆线6462断路器	10kV苑庆线	550	0	0	8755.27	绿
958	平度市供电公司	古岷变电站	35kV	10kV古北线60652开关	10kV古北线	600	0	0	0	红
959	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐新乙线39157开关	10kV徐千乙线	400	0	0	6049.39	绿
960	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV南仲线8482开关	10kV南仲线	400	0	0	6409.57	绿
961	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深海线39244开关	10kV深海线	500	0	0	7408.25	绿
962	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	天山线2171开关	10kV天山线	400	0	0	5836.25	绿
963	青岛中心本部	环宇变电站	35kV	10kV环桃线32157断路器	10kV环桃线	500	0	0	7897.63	绿
964	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗电线32965断路器	10kV苗电线	500	0	0	7395.88	绿
965	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV福电线3664开关（新	10kV福电线	400	0	0	5970.1	绿
966	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	建飞线6955断路器	10kV建飞线	400	0	0	6173.06	绿
967	青岛中心本部	大湛山变电站	35kV	10kV湛开甲线3554开关	10kV湛开甲线	400	0	0	6069.03	绿
968	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平剧线38466开关	10kV平剧线	400	0	0	5909.9	绿
969	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV银山线32362断路器	10kV银山线	600	0	0	8812.21	绿
970	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄南线3857断路器	10kV娄南线	400	0	0	5983.7	绿
971	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄岭甲线3856断路器	10kV娄岭甲线	400	0	0	6931.82	绿
972	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV银崂线32365断路器	10kV银崂线	400	0	0	6159.96	绿
973	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV世天甲线36554开关	10kV世天甲线	600	0	0	8974.23	绿
974	青岛中心本部	海泊河变电站	35kV	10kV华新甲线3354开关	10kV华新甲线	400	0	0	6529.92	绿
975	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV马石线8475开关	10kV马石线	400	0	0	5822.07	绿
976	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	10kV普泰线37264开关	10kV普泰线	400	0	0	5819.52	绿
977	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东信甲线7977开关	10kV东信甲线	400	0	0	6129.59	绿
978	青岛中心本部	松岭变电站	35kV	松高线31351断路器	10kV松高线	400	0	0	5914.09	绿
979	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	10kV河东线019开关	10kV河东线	500	0	0	8682	绿

980	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV海纳线32861开关	10kV海纳线	500	0	0	7670.85	绿
981	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百李线31861断路器	10kV百李线	600	0	0	10192.74	绿
982	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV后勤乙线7974开关	10kV后勤乙线	400	0	0	6050.04	绿
983	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	10kV左岸丙线32555断路器	10kV左岸丙线	400	0	0	6292.72	绿
984	青岛中心本部	嘉定路变电站	35kV	10kV嘉云线38053开关	10kV嘉云线	400	0	0	6299.7	绿
985	青岛中心本部	台西变电站	35kV	10kV台蓝甲线2225开关	10kV台蓝甲线	400	0	0	6033.84	绿
986	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游化线37957断路器	10kV游化线	400	0	0	5836.65	绿
987	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁岭线38957开关	10kV阁岭线	600	0	0	8784.89	绿
988	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百苑丙线31864断路器	10kV百苑丙线	480	0	0	7724.87	绿
989	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV永川线32057断路器	10kV永川线	550	0	0	8315.34	绿
990	青岛中心本部	小村庄变电站	35kV	重庆线4852开关	10kV重庆线	400	0	0	6345.01	绿
991	青岛中心本部	世园变电站	35kV	10kV园博乙线36573开关	10kV园博乙线	600	0	0	8806.21	绿
992	青岛中心本部	石湾变电站	35kV	10kV石川甲线40348开关	10kV石川甲线	400	0	0	6191.27	绿
993	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	10kV金光甲线2753开关（新	10kV金光甲线	400	0	0	5830.43	绿
994	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深张线39263开关	10kV深张线	400	0	0	6506.59	绿
995	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	10kV游江线37954断路器	10kV游江线	500	0	0	8009.66	绿
996	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV台口线0584开关间隔开关	10kV台口线	400	0	0	6139.05	绿
997	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV道口线0361开关	10kV道口线	400	0	0	6116.31	绿
998	青岛中心本部	云南路变电站	35kV	10kV二院线33553开关（新	10kV二院线	400	0	0	5838.62	绿
999	青岛中心本部	麦岛变电站	35kV	10kV麦港线33052开关	10kV麦港线	400	0	0	5864.26	绿
1000	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石学线38172开关	10kV石学线	600	0	0	9098.09	绿
1001	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁洛线38963开关	10kV阁洛线	400	0	0	6122.86	绿
1002	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	10kV东部线2191开关	10kV东部线	500	0	0	8060.18	绿
1003	青岛中心本部	李村变电站	35kV	书院线1719断路器	10kV书院线	480	0	0	7443.78	绿
1004	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾水线32065断路器	10kV宾水线	550	0	0	8728.94	绿
1005	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV绍兴线36269开关	10kV绍兴线	400	0	0	5956.06	绿
1006	青岛中心本部	宁德路变电站	35kV	宁区线33167开关	10kV宁区线	600	0	0	8892.59	绿
1007	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	苏州线3458开关	10kV苏州线	400	0	0	6209.55	绿
1008	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖海线7763断路器	10kV湖海线	400	0	0	5892.88	绿
1009	青岛中心本部	台东变电站	35kV	10kV台东线0593开关间隔开关	10kV台东线	400	0	0	6427.68	绿
1010	青岛中心本部	湖岛变电站	35kV	10kV湖西线7755断路器	10kV湖西线	400	0	0	6026.25	绿
1011	青岛中心本部	沙子口变电站	35kV	沙福线1354断路器	10kV沙福线	400	0	0	5502.6	绿
1012	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清登甲线37653断路器	10kV清登甲线	500	0	0	7358.06	绿
1013	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV福东线36257开关	10kV福东线	400	0	0	6346.91	绿

1014	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	蔚泰线6961断路器	10kV蔚泰线	400	0	0	6501.86	绿
1015	青岛中心本部	香港路变电站	35kV	0kV澳青线7658开关（新	10kV澳青线	400	0	0	6426.13	绿
1016	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜青线37756开关	10kV宜青线	400	0	0	6030.98	绿
1017	青岛中心本部	娄山变电站	35kV	10kV娄西线3860断路器	10kV娄西线	400	0	0	5975.05	绿
1018	青岛中心本部	广水路变电站	35kV	广汉线34143断路器	10kV广汉线	600	0	0	8859.93	绿
1019	青岛中心本部	南京路变电站	220kV	10kV延吉线8471开关	10kV延吉线	400	0	0	5825.05	绿
1020	青岛中心本部	连云港路变电站	35kV	10kV万美乙线33463开关	10kV万美乙线	400	0	0	6150.53	绿
1021	青岛中心本部	湾头变电站	110kV	10kV万湘线13258断路器	10kV万湘线	600	0	0	9533.2	绿
1022	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山江线37384开关	10kV山江线	600	0	0	9080.74	绿
1023	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	10kV普新线37255开关	10kV普新线	400	0	0	5819.52	绿
1024	青岛中心本部	蔚蓝海岸变电站	35kV	海江线6964断路器	10kV海江线	400	0	0	6214.48	绿
1025	青岛中心本部	北宅变电站	35kV	新10kV洪园线6816断路器	10kV洪园线	500	0	0	7307.13	绿
1026	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	北环线0257断路器	10kV北环线	400	0	0	6474.63	绿
1027	青岛中心本部	上海路变电站	35kV	聊城线3457开关	10kV聊城线	400	0	0	6372.63	绿
1028	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜周线37743开关	10kV宜周线	400	0	0	6409.05	绿
1029	青岛中心本部	李村变电站	35kV	李海丙线1715断路器	10kV李海丙线	600	0	0	9744.55	绿
1030	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	二航线3763断路器	10kV二航线	480	0	0	7964	绿
1031	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清福线37666断路器	10kV清福线	600	0	0	9465.09	绿
1032	青岛中心本部	抚顺路变电站	35kV	10kV西吴线0454开关	10kV西吴线	400	0	0	6123.4	绿
1033	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	0kV高雄线3678开关（新	10kV高雄线	400	0	0	5859.42	绿
1034	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长万乙线36365开关	10kV长万乙线	400	0	0	5963.06	绿
1035	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	0kV海水甲线33757断路器	10kV海水甲线	400	0	0	6561.15	绿
1036	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	0kV左岸乙线32562断路器	10kV左岸乙线	400	0	0	6206.34	绿
1037	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	0kV游冰乙线37958断路器	10kV游冰乙线	600	0	0	8786.75	绿
1038	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	升振线3755断路器	10kV升振线	400	0	0	6342.72	绿
1039	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	0kV银都甲线2178断路器	10kV银都甲线	400	0	0	6074.45	绿
1040	青岛中心本部	沧口变电站	110kV	10kV沧西线0659开关	10kV沧西线	480	0	0	7601.77	绿
1041	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV宾佳线32061断路器	10kV宾佳线	550	0	0	8253.53	绿
1042	青岛中心本部	北岭变电站	35kV	北信线1652断路器	10kV北信线	400	0	0	5926.7	绿
1043	青岛中心本部	东海路变电站	35kV	10kV东银线7985开关	10kV东银线	400	0	0	6123.23	绿
1044	青岛中心本部	湛流干变电站	35kV	0kV市府甲线2752开关（新	10kV市府甲线	400	0	0	6476.4	绿
1045	青岛中心本部	宁夏路变电站	35kV	0kV云溪线0166开关（旧	10kV云溪线	400	0	0	6226.59	绿
1046	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港黄丁线33980开关	10kV港黄丁线	400	0	0	5983.44	绿
1047	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深东线39250开关	10kV深东线	500	0	0	7758.69	绿

1048	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海湖甲线7554开关	10kV海湖甲线	400	0	0	6157.4	绿
1049	青岛中心本部	盐城路变电站	35kV	10kV盐贵线32855开关	10kV盐贵线	400	0	0	5892.99	绿
1050	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金体线33363断路器	10kV金体线	400	0	0	6068.85	绿
1051	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV合肥线31556开关	10kV合肥线	400	0	0	5964.6	绿
1052	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	李园线7167断路器	10kV李园线	400	0	0	6681.82	绿
1053	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV通榆线36270开关	10kV通榆线	400	0	0	6311.77	绿
1054	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV扬州线07开关	10kV扬州线	400	0	0	0	红
1055	青岛中心本部	徐州路变电站	35kV	10kV徐美甲线39143开关	10kV徐美甲线	400	0	0	6185.81	绿
1056	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深电线39262开关	10kV深电线	500	0	0	7629.03	绿
1057	青岛中心本部	瑞昌路变电站	35kV	10kV瑞信线38548开关	10kV瑞信线	400	0	0	5967.17	绿
1058	青岛中心本部	大港变电站	35kV	新江线3951开关	10kV新江线	400	0	0	5979.45	绿
1059	青岛中心本部	辽宁路变电站	35kV	辽信线32262开关	10kV辽信线	400	0	0	6161.31	绿
1060	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清登乙线37667断路器	10kV清登乙线	500	0	0	7305.86	绿
1061	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福光甲线31554开关	10kV福光甲线	400	0	0	6173.81	绿
1062	青岛中心本部	银川路变电站	35kV	10kV银沙线32366断路器	10kV银沙线	400	0	0	6094.49	绿
1063	青岛中心本部	天山变电站	35kV	10kV天颐乙线7062开关	10kV天颐乙线	400	0	0	6358.61	绿
1064	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV正阳关线1961开关（新	10kV正阳关线	400	0	0	6506.84	绿
1065	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV桑梓线0354开关	10kV桑梓线	400	0	0	6561.78	绿
1066	青岛中心本部	环城南路变电站	35kV	环浮线0259断路器	10kV环浮线	400	0	0	5904.65	绿
1067	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深石线39255开关	10kV深石线	500	0	0	7657.76	绿
1068	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山泰线37356开关	10kV山泰线	400	0	0	6382.77	绿
1069	青岛中心本部	苗岭路变电站	35kV	10kV苗金线32966断路器	10kV苗金线	500	0	0	7472.63	绿
1070	青岛中心本部	福岭工业园变电站	35kV	10kV福光乙线31563开关	10kV福光乙线	400	0	0	6412.96	绿
1071	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	10kV汇天线1954开关（新	10kV汇天线	600	0	0	8742.01	绿
1072	青岛中心本部	宜阳变电站	35kV	10kV宜山线37754开关	10kV宜山线	400	0	0	6067.61	绿
1073	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平开线38457开关	10kV平开线	400	0	0	6496.04	绿
1074	青岛中心本部	李沙变电站	35kV	安子线7152断路器	10kV安子线	400	0	0	5996.57	绿
1075	青岛中心本部	流清河变电站	35kV	10kV清车线37652断路器	10kV清车线	500	0	0	8308.46	绿
1076	青岛中心本部	周口路变电站	35kV	10kV周安线1159断路器	10kV周安线	400	0	0	6374.22	绿
1077	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环商甲线38646开关	10kV环商甲线	500	0	0	7699.59	绿
1078	青岛中心本部	普集路变电站	35kV	普铁乙线37262开关	10kV普铁乙线	400	0	0	6083.25	绿
1079	青岛中心本部	长沙路变电站	35kV	10kV长萍线36368开关	10kV长萍线	400	0	0	5888.37	绿
1080	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV海水乙线33762断路器	10kV海水乙线	400	0	0	5979.37	绿
1081	青岛中心本部	金家岭变电站	35kV	10kV金府甲线33354断路器	10kV金府甲线	400	0	0	6260.71	绿

1082	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	0kV游海甲线37947断路器	10kV游海甲线	400	0	0	5845.16	绿
1083	青岛中心本部	杭州路变电站	35kV	10kV杭铁线33856开关	10kV杭铁线	400	0	0	5846.36	绿
1084	青岛中心本部	滨海变电站	35kV	10kV滨城乙线37466开关	10kV滨城乙线	400	0	0	5845.71	绿
1085	青岛中心本部	深圳变电站	35kV	10kV深北线39256开关	10kV深北线	500	0	0	7523.37	绿
1086	青岛中心本部	海尔路变电站	35kV	海北线7560开关	10kV海北线	400	0	0	5964.46	绿
1087	青岛中心本部	文昌阁变电站	35kV	10kV阁台乙线38962开关	10kV阁台乙线	600	0	0	9216.4	绿
1088	青岛中心本部	四流南路变电站	35kV	冶炼线2952断路器	10kV冶炼线	400	0	0	6459.93	绿
1089	青岛中心本部	清江路变电站	35kV	10kV清双线36463开关	10kV清双线	400	0	0	6151.23	绿
1090	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	泉州线2174开关	10kV泉州线	500	0	0	7721.19	绿
1091	青岛中心本部	升平路变电站	35kV	太原线3761断路器	10kV太原线	400	0	0	6293.37	绿
1092	青岛中心本部	西韩变电站	35kV	0kV西韩乙线32561断路器	10kV西韩乙线	400	0	0	6171.24	绿
1093	青岛中心本部	南山变电站	35kV	10kV万寿线0355开关	10kV万寿线	400	0	0	6484.4	绿
1094	青岛中心本部	梅岭变电站	35kV	10kV石峰线33752断路器	10kV石峰线	400	0	0	6391.83	绿
1095	青岛中心本部	汇泉变电站	35kV	0kV汇泉线1955开关（新	10kV汇泉线	400	0	0	6096.09	绿
1096	青岛中心本部	山东路变电站	35kV	10kV山万线37357开关	10kV山万线	600	0	0	9419.69	绿
1097	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	0kV福环乙线3674开关（新	10kV福环乙线	400	0	0	5974.28	绿
1098	青岛中心本部	游岛变电站	35kV	0kV游冰甲线37944断路器	10kV游冰甲线	600	0	0	8748.38	绿
1099	青岛中心本部	百通馨苑变电站	35kV	百青线31862断路器	10kV百青线	600	0	0	9113.85	绿
1100	青岛中心本部	李沧东部变电站	35kV	10kV山河线32066断路器	10kV山河线	480	0	0	7591.58	绿
1101	青岛中心本部	台柳路变电站	35kV	10kV台沙线32752断路器	10kV台沙线	400	0	0	6004.57	绿
1102	青岛中心本部	环山变电站	35kV	10kV环商乙线38661开关	10kV环商乙线	400	0	0	5953.73	绿
1103	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	0kV台湾线3651开关（新	10kV台湾线	400	0	0	5830.43	绿
1104	青岛中心本部	辛家庄变电站	35kV	辛丽乙线2175开关	10kV辛丽乙线	400	0	0	6094.02	绿
1105	青岛中心本部	太平角变电站	35kV	10kV平一线38470开关	10kV平一线	400	0	0	6303.08	绿
1106	青岛中心本部	小港变电站	35kV	10kV港海线33952开关	10kV港海线	400	0	0	6302.75	绿
1107	青岛中心本部	错埠岭变电站	35kV	10kV岭蓝乙线36271开关	10kV岭蓝乙线	400	0	0	6109.32	绿
1108	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九松乙线38256开关	10kV九松乙线	500	0	0	7748.69	绿
1109	青岛中心本部	九水路变电站	35kV	10kV九松甲线38244开关	10kV九松甲线	600	0	0	9210.85	绿
1110	青岛中心本部	石老人变电站	35kV	10kV石群乙线38171开关	10kV石群乙线	600	0	0	9015.16	绿
1111	平度市供电公司	洪山变电站	110kV	10kV洪西线05开关	10kV洪西线	400	0	0	0	红
1112	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV港南乙线17669开关	10kV港南乙线	550	0	0	0	红
1113	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV店南甲线60517开关	10kV店南甲线	550	0	0	0	红
1114	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV徐东甲线17352开关	10kV徐东甲线	550	0	0	0	红
1115	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	10kV舍南线01开关	10kV舍南线	335	0	0	0	红

1116	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河丰甲线23847间隔	10kV河丰甲线	600	0	0	0	红
1117	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV仁直线62046开关	10kV仁直线	550	0	0	0	红
1118	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV香江Ⅱ线03开关	10kV香江Ⅱ线	600	0	0	0	红
1119	平度市供电公司	三堤变电站	35kV		10kV鑫汇线	600	0	0	0	红
1120	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV香北乙线11开关	10kV香北乙线	600	0	0	0	红
1121	平度市供电公司	庙西变电站	35kV	10kV郭北线60860开关	10kV郭北线	550	0	0	0	红
1122	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV港南甲线17652开关	10kV港南甲线	550	0	0	0	红
1123	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV高纳线019开关	10kV高纳线	550	0	0	0	红
1124	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南农线56开关	10kV南农线	550	0	0	0	红
1125	平度市供电公司	明村变电站	35kV	10kV明南甲线61743手车开关	10kV明南甲线	550	0	0	0	红
1126	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南工线63开关	10kV南工线	550	0	0	0	红
1127	平度市供电公司	大泽山变电站	35kV	10kV泽直线60456开关	10kV泽直线	600	0	0	0	红
1128	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	10kV棉油线23759开关（新）	10kV棉油线	550	0	0	0	红
1129	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围津乙线	600	0	0	0	红
1130	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围杭甲线	600	0	0	0	红
1131	平度市供电公司	华里变电站	35kV	10kV白南线04开关	10kV白南线	380	0	0	0	红
1132	平度市供电公司	大田变电站	35kV	10kV龙农线013开关	10kV龙农线	400	0	0	0	红
1133	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV郑西乙线08开关	10kV郑西乙线	550	0	0	0	红
1134	平度市供电公司	华里变电站	35kV		10kV白埠线	380	0	0	0	红
1135	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合台甲线40160开关	10kV合台甲线	550	0	0	0	红
1136	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV店北线60556手车开关	10kV店北线	600	0	0	0	红
1137	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV长西线02开关	10kV长西线	550	0	0	0	红
1138	平度市供电公司	长乐变电站	35kV	10kV乐直甲线03开关	10kV乐直甲线	400	0	0	0	红
1139	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV仁南线62047开关	10kV仁南线	550	0	0	0	红
1140	平度市供电公司	华里变电站	35kV		10kV华园甲线	600	0	0	0	红
1141	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV惠州南线04开关	10kV惠州南线	400	0	0	0	红
1142	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围沈乙线	600	0	0	0	红
1143	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀锦甲线	600	0	0	0	红
1144	平度市供电公司	茶山变电站	35kV	10kV茶泽甲线开关	10kV茶泽甲线	550	0	0	0	红
1145	平度市供电公司	大泽山变电站	35kV	10kV部队线017开关	10kV部队线	550	0	0	0	红
1146	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV秀水线07开关	10kV秀水线	400	0	0	0	红
1147	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田北线62464开关	10kV田北线	335	0	0	0	红
1148	平度市供电公司	庙西变电站	35kV	10kV郭西线60853开关	10kV郭西线	550	0	0	0	红
1149	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV科技园甲线17654开关	10kV科技园甲线	550	0	0	0	红

1150	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV		10kV苏青北线	600	0	0	0	红
1151	平度市供电公司	茶山变电站	35kV	10kV茶青甲线开关	10kV茶青甲线	550	0	0	0	红
1152	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	10kV舍东线02开关	10kV舍东线	335	0	0	0	红
1153	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV大庄子线01开关	10kV大庄子线	275	0	0	0	红
1154	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	马工线23760开关（新）	10kV马工线	460	0	0	0	红
1155	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV崮水线60761开关	10kV崮水线	550	0	0	0	红
1156	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV		10kV苏青南线	600	0	0	0	红
1157	平度市供电公司	华里变电站	35kV	10kV白东线15开关	10kV白东线	400	0	0	0	红
1158	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV锦州线14开关	10kV锦州线	600	0	0	0	红
1159	平度市供电公司	大田变电站	35kV	10kV大直线016开关	10kV大直线	550	0	0	0	红
1160	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV郑州路北线09开关	10kV郑州路北线	350	0	0	0	红
1161	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV		10kV亭洋乙线	600	0	0	0	红
1162	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合田乙线40168开关	10kV合田乙线	550	0	0	0	红
1163	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万东甲线62647开关	10kV万东甲线	550	0	0	0	红
1164	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV砖厂线60753开关	10kV砖厂线	550	0	0	0	红
1165	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV灰北线07开关	10kV灰北线	380	0	0	0	红
1166	平度市供电公司	张舍变电站	110kV		10kV舍工甲线	550	0	0	0	红
1167	平度市供电公司	云山变电站	35kV	10kV云直线018开关	10kV云直线	550	0	0	0	红
1168	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV水东线62052开关	10kV水东线	550	0	0	0	红
1169	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV同辉北线05开关	10kV同辉北线	600	0	0	0	红
1170	平度市供电公司	明村变电站	35kV	kV待用IV线61745手车开	10kV明东甲线	550	0	0	0	红
1171	平度市供电公司	张舍变电站	110kV		10kV舍北乙线	550	0	0	0	红
1172	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田工乙线62459开关	10kV田工乙线	550	0	0	0	红
1173	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV漳州东线08开关	10kV漳州东线	400	0	0	0	红
1174	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV广场线11开关	10kV广场线	550	0	0	0	红
1175	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV常州北线012开关	10kV常州北线	350	0	0	0	红
1176	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	0kV科技园乙线17670开关	10kV科技园乙线	550	0	0	0	红
1177	平度市供电公司	茶山变电站	35kV		10kV茶西甲线	600	0	0	0	红
1178	平度市供电公司	中庄变电站	35kV	10kV中南乙线04开关	10kV中南乙线	550	0	0	0	红
1179	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV崮北线60759开关	10kV崮北线	550	0	0	0	红
1180	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	马明线23761开关（新）	10kV马明线	460	0	0	0	红
1181	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合胶甲线40163开关	10kV合胶甲线	550	0	0	0	红
1182	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV		10kV崔南甲线	600	0	0	0	红
1183	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV白沙线10开关	10kV白沙线	515	0	0	0	红

1184	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV现河乙线17672开关	10kV现河乙线	550	0	0	0	红
1185	平度市供电公司	大田变电站	35kV	10kV电台线017开关	10kV电台线	550	0	0	0	红
1186	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV冷戈庄线62054开关	10kV冷戈庄线	380	0	0	0	红
1187	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合田甲线40164开关	10kV合田甲线	550	0	0	0	红
1188	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万东乙线62655开关	10kV万东乙线	550	0	0	0	红
1189	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV万科城乙线10开关	10kV万科城乙线	550	0	0	0	红
1190	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV速力达线08开关	10kV速力达线	380	0	0	0	红
1191	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV店里线60559手车开关	10kV店里线	600	0	0	0	红
1192	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV朱明线012开关	10kV朱明线	515	0	0	0	红
1193	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV冷水线62053开关	10kV冷水线	550	0	0	0	红
1194	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV漳州西线09开关	10kV漳州西线	400	0	0	0	红
1195	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV北京东线09开关	10kV北京东线	550	0	0	0	红
1196	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV海翔路乙线17365开关	10kV海翔路乙线	550	0	0	0	红
1197	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV福安线05开关	10kV福安线	515	0	0	0	红
1198	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万南线62657开关	10kV万南线	380	0	0	0	红
1199	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV南京中线013开关	10kV南京中线	350	0	0	0	红
1200	平度市供电公司	麻兰变电站	35kV	10kV麻东线61553开关	10kV麻东线	550	0	0	0	红
1201	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV广州西线11开关	10kV广州西线	400	0	0	0	红
1202	平度市供电公司	洪山变电站	110kV	10kV待用II02开关	10kV洪东线	400	0	0	0	红
1203	平度市供电公司	门村变电站	35kV	10kV沙岭线02开关	10kV沙岭线	380	0	0	0	红
1204	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV同北线15开关	10kV同北线	600	0	0	0	红
1205	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV崮直线60755开关	10kV崮直线	550	0	0	0	红
1206	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV人民西线11开关	10kV人民西线	400	0	0	0	红
1207	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀锦乙线	600	0	0	0	红
1208	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV		10kV崔南乙线	600	0	0	0	红
1209	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV北工线61857开关	10kV北工线	600	0	0	0	红
1210	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV北郊线06开关	10kV北郊线	550	0	0	0	红
1211	平度市供电公司	大田变电站	35kV	10kV龙直线018开关	10kV龙直线	550	0	0	0	红
1212	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV广州南线线015开关	10kV广州南线	400	0	0	0	红
1213	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前南线61946开关	10kV前南线	550	0	0	0	红
1214	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV洪兰西线019开关	10kV洪兰西线	550	0	0	0	红
1215	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV沙梁南线032开关	10kV沙梁南线	550	0	0	0	红
1216	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖太甲线17543开关	10kV崖太甲线	550	0	0	0	红
1217	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV灰直线09开关	10kV灰直线	380	0	0	0	红

1218	平度市供电公司	店子变电站	35kV	0kV店西线60524手车开关	10kV店西线	400	0	0	0	红
1219	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV郭家埠线013开关	10kV郭家埠线	515	0	0	0	红
1220	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV广州中线05开关	10kV广州中线	600	0	0	0	红
1221	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV	10kV湾北甲线17451开关	10kV湾北甲线	600	0	0	0	红
1222	平度市供电公司	茶山变电站	35kV	10kV茶园线开关	10kV茶园线	550	0	0	0	红
1223	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV沙梁北线011开关	10kV沙梁北线	550	0	0	0	红
1224	平度市供电公司	石泉变电站	35kV	0kV石北线62245手车开关	10kV石北线	275	0	0	0	红
1225	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV同康乙线13开关	10kV同康乙线	550	0	0	0	红
1226	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV友谊乙线17366开关	10kV友谊乙线	550	0	0	0	红
1227	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV人民中线014开关	10kV人民中线	350	0	0	0	红
1228	平度市供电公司	麻兰变电站	35kV	10kV麻直线61560开关	10kV麻直线	400	0	0	0	红
1229	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围湾甲线	600	0	0	0	红
1230	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV杭中线014开关	10kV杭中线	550	0	0	0	红
1231	平度市供电公司	兰底变电站	35kV		10kV南埠线	600	0	0	0	红
1232	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV崮南线60762开关	10kV崮南线	550	0	0	0	红
1233	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合胶乙线40170开关	10kV合胶乙线	550	0	0	0	红
1234	平度市供电公司	茶山变电站	35kV	10kV茶青乙线开关	10kV茶青乙线	550	0	0	0	红
1235	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV友谊甲线17353开关	10kV友谊甲线	550	0	0	0	红
1236	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼南线015开关	10kV蓼南线	380	0	0	0	红
1237	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV苏电乙线021开关	10kV苏电乙线	480	0	0	0	红
1238	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀府线	600	0	0	0	红
1239	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田直线62457开关	10kV田直线	550	0	0	0	红
1240	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV灰西线10开关	10kV灰西线	400	0	0	0	红
1241	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV区工线17开关	10kV区工线	500	0	0	0	红
1242	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV新直甲线014开关	10kV新直甲线	275	0	0	0	红
1243	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV	10kV平古乙线17463开关	10kV平古乙线	550	0	0	0	红
1244	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	马直线23753开关（新）	10kV马直线	600	0	0	0	红
1245	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV平营线14开关	10kV平营线	350	0	0	0	红
1246	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV学区甲线17354开关	10kV学区甲线	550	0	0	0	红
1247	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV电业线013开关	10kV电业线	550	0	0	0	红
1248	平度市供电公司	明村变电站	35kV	kV明西乙线61754手车开关	10kV明西乙线	550	0	0	0	红
1249	平度市供电公司	祝沟变电站	35kV	10kV祝南线03开关	10kV祝南线	550	0	0	0	红
1250	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV天津南线021开关	10kV天津南线	515	0	0	0	红
1251	平度市供电公司	大泽山变电站	35kV		10kV泽西甲线	600	0	0	0	红

1252	平度市供电公司	祝沟变电站	35kV		10kV祝南甲线	600	0	0	0	红
1253	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV亭兰东线028开关	10kV亭兰东线	550	0	0	0	红
1254	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV华青北线027开关	10kV华青北线	550	0	0	0	红
1255	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	马西线23755开关（新）	10kV马西线	600	0	0	0	红
1256	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河丰乙线23857开关	10kV河丰乙线	600	0	0	0	红
1257	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼东线014开关	10kV蓼东线	380	0	0	0	红
1258	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV		10kV06新北线	600	0	0	0	红
1259	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田南线62453开关	10kV田南线	600	0	0	0	红
1260	平度市供电公司	亭口变电站	35kV	10kV亭南线016开关	10kV亭南线	335	0	0	0	红
1261	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV广州北线08开关	10kV广州北线	550	0	0	0	红
1262	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV内环西线03开关	10kV内环西线	400	0	0	0	红
1263	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV新南线019开关	10kV新南线	220	0	0	0	红
1264	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀阳乙线	600	0	0	0	红
1265	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV		10kV钢研线	600	0	0	0	红
1266	平度市供电公司	茶山变电站	35kV		10kV茶泽乙线	600	0	0	0	红
1267	平度市供电公司	长乐变电站	35kV	10kV乐直乙线05开关	10kV乐直乙线	550	0	0	0	红
1268	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	10kV马农线23754开关	10kV马农线	550	0	0	0	红
1269	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV一中线10开关	10kV一中线	515	0	0	0	红
1270	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV滨河路乙线17364开关	10kV滨河路乙线	550	0	0	0	红
1271	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV区南线16开关	10kV区南线	335	0	0	0	红
1272	平度市供电公司	门村变电站	35kV	10kV门南线03开关	10kV门南线	380	0	0	0	红
1273	平度市供电公司	祝沟变电站	35kV	10kV祝东线04开关	10kV祝东线	400	0	0	0	红
1274	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV天津北线022开关	10kV天津北线	515	0	0	0	红
1275	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV海浦西线016开关	10kV海浦西线	515	0	0	0	红
1276	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV德凯线19945开关	10kV德凯线	550	0	0	0	红
1277	平度市供电公司	亭口变电站	35kV	10kV乡直乙线019开关	10kV乡直乙线	550	0	0	0	红
1278	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	马南线23756开关（新）	10kV马南线	515	0	0	0	红
1279	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖太乙线17556开关	10kV崖太乙线	550	0	0	0	红
1280	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼西线019开关	10kV蓼西线	550	0	0	0	红
1281	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV福州南线021开关	10kV福州南线	400	0	0	0	红
1282	平度市供电公司	大泽山变电站	35kV		10kV泽西乙线	600	0	0	0	红
1283	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合韩线40179开关	10kV合韩线	550	0	0	0	红
1284	平度市供电公司	石泉变电站	35kV	10kV石西线62246手车开关	10kV石西线	400	0	0	0	红
1285	平度市供电公司	华里变电站	35kV	10kV白直线16开关	10kV白直线	400	0	0	0	红

1286	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲何线17643开关	10kV曲何线	550	0	0	0	红
1287	平度市供电公司	亭口变电站	35kV	10kV乡直甲线012开关	10kV乡直甲线	600	0	0	0	红
1288	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV区东线06开关	10kV区东线	300	0	0	0	红
1289	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV昊普线19942开关	10kV昊普线	550	0	0	0	红
1290	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔西线60363开关	10kV崔西线	550	0	0	0	红
1291	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV凤台乙线16开关	10kV凤台乙线	300	0	0	0	红
1292	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田园线62454开关	10kV田园线	600	0	0	0	红
1293	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV滨河路甲线17356开关	10kV滨河路甲线	550	0	0	0	红
1294	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV惠州北线01开关	10kV惠州北线	400	0	0	0	红
1295	平度市供电公司	祝沟变电站	35kV	10kV祝北线06开关	10kV祝北线	275	0	0	0	红
1296	平度市供电公司	兰底变电站	35kV		10kV兰直线	600	0	0	0	红
1297	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV香港线016开关	10kV香港线	400	0	0	0	红
1298	平度市供电公司	张舍变电站	110kV		10kV舍工乙线	550	0	0	0	红
1299	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV		10kV平古甲线	600	0	0	0	红
1300	平度市供电公司	新河变电站	35kV	10kV新直乙线017开关	10kV新直乙线	275	0	0	0	红
1301	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河园甲线23849开关	10kV河园甲线	600	0	0	0	红
1302	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV内环东线02开关	10kV内环东线	515	0	0	0	红
1303	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV厦门线022开关	10kV厦门线	400	0	0	0	红
1304	平度市供电公司	祝沟变电站	35kV		10kV祝北乙线	600	0	0	0	红
1305	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围津甲线	600	0	0	0	红
1306	平度市供电公司	古岷变电站	35kV	10kV古南线60651开关	10kV古南线	550	0	0	0	红
1307	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲中乙线17661开关	10kV曲中乙线	550	0	0	0	红
1308	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV青岛中线015开关	10kV青岛中线	550	0	0	0	红
1309	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV柳州北线02开关	10kV柳州北线	400	0	0	0	红
1310	平度市供电公司	长乐变电站	35kV	10kV乐南线07开关	10kV乐南线	335	0	0	0	红
1311	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔北线60362开关	10kV崔北线	550	0	0	0	红
1312	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV人民东线11开关	10kV人民东线	515	0	0	0	红
1313	平度市供电公司	徐家庄变电站	110kV	10kV海翔路甲线17357开关	10kV海翔路甲线	550	0	0	0	红
1314	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀新乙线	600	0	0	0	红
1315	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合台乙线40171开关	10kV合台乙线	550	0	0	0	红
1316	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV华青南线19961开关	10kV华青南线	550	0	0	0	红
1317	平度市供电公司	华里变电站	35kV	10kV华北线10开关	10kV华北线	600	0	0	0	红
1318	平度市供电公司	兰底变电站	35kV		10kV兰北线	600	0	0	0	红
1319	平度市供电公司	古岷变电站	35kV	10kV古工线60653开关	10kV古工线	335	0	0	0	红

1320	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河园乙线23859开关	10kV河园乙线	600	0	0	0	红
1321	平度市供电公司	张舍变电站	110kV		10kV舍北甲线	550	0	0	0	红
1322	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼北线020开关	10kV蓼北线	550	0	0	0	红
1323	平度市供电公司	镇江路变电站	35kV	10kV泛高线023开关	10kV泛高线	400	0	0	0	红
1324	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万北线62654手车开关	10kV万北线	600	0	0	0	红
1325	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲中甲线17651开关	10kV曲中甲线	550	0	0	0	红
1326	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV琴园线04开关	10kV琴园线	550	0	0	0	红
1327	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV	10kV湾金甲线17456开关	10kV湾金甲线	550	0	0	0	红
1328	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV青杨线60563手车开关	10kV青杨线	550	0	0	0	红
1329	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前东线61947开关	10kV前东线	550	0	0	0	红
1330	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV区北线07开关	10kV区北线	400	0	0	0	红
1331	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀杭甲线	600	0	0	0	红
1332	平度市供电公司	亭兰变电站	110kV	10kV亭兰西线017开关	10kV亭兰西线	550	0	0	0	红
1333	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔东线60356开关	10kV崔东线	380	0	0	0	红
1334	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV通达乙线09开关	10kV通达乙线	550	0	0	0	红
1335	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前北甲线61945开关	10kV前北甲线	550	0	0	0	红
1336	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南亨东线52开关	10kV南亨东线	445	0	0	0	红
1337	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河南乙线23860开关	10kV河南乙线	600	0	0	0	红
1338	平度市供电公司	华里变电站	35kV	10kV白西线07开关	10kV白西线	600	0	0	0	红
1339	平度市供电公司	中庄变电站	35kV	10kV中南甲线02开关	10kV中南甲线	550	0	0	0	红
1340	平度市供电公司	兰底变电站	35kV		10kV兰工线	600	0	0	0	红
1341	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV		10kV崖北甲线	600	0	0	0	红
1342	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV坊南线17645开关	10kV坊南线	550	0	0	0	红
1343	平度市供电公司	大驾埠变电站	110kV	10kV官南线23758开关（新）	10kV官南线	400	0	0	0	红
1344	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前西线61956开关	10kV前西线	550	0	0	0	红
1345	平度市供电公司	旧店变电站	35kV	10kV旧西线54开关	10kV旧西线	400	0	0	0	红
1346	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV周戈庄线10开关	10kV周戈庄线	515	0	0	0	红
1347	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV西郊线03开关	10kV西郊线	550	0	0	0	红
1348	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV唐农线60560手车开关	10kV唐农线	335	0	0	0	红
1349	平度市供电公司	门村变电站	35kV	10kV门农线07开关	10kV门农线	550	0	0	0	红
1350	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔直线60354开关	10kV崔直线	400	0	0	0	红
1351	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV青岛西线05开关	10kV青岛西线	550	0	0	0	红
1352	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南直线60开关	10kV南直线	550	0	0	0	红
1353	平度市供电公司	灰埠变电站	110kV	10kV长北线04开关	10kV长北线	550	0	0	0	红

1354	平度市供电公司	广州路变电站	35kV	10kV区沙线09开关	10kV区沙线	550	0	0	0	红
1355	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀阳甲线	600	0	0	0	红
1356	平度市供电公司	秀水变电站	110kV		10kV秀新甲线	600	0	0	0	红
1357	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV	10kV湾金乙线17464开关	10kV湾金乙线	550	0	0	0	红
1358	平度市供电公司	中庄变电站	35kV	10kV中东线03开关	10kV中东线	550	0	0	0	红
1359	平度市供电公司	兰底变电站	35kV		10kV兰西线	600	0	0	0	红
1360	平度市供电公司	古岷变电站	35kV	10kV古水线60660开关	10kV古水线	480	0	0	0	红
1361	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV新区西线08开关	10kV新区西线	550	0	0	0	红
1362	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV郑西甲线02开关	10kV郑西甲线	550	0	0	0	红
1363	平度市供电公司	旧店变电站	35kV	10kV罗头线56开关	10kV罗头线	550	0	0	0	红
1364	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张南线63053开关	10kV张南线	550	0	0	0	红
1365	平度市供电公司	大泽山变电站	35kV	10kV泽工线60459开关	10kV泽工线	550	0	0	0	红
1366	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV新区中线02开关	10kV新区中线	550	0	0	0	红
1367	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前北乙线61955开关	10kV前北乙线	550	0	0	0	红
1368	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV万科城甲线05开关	10kV万科城甲线	550	0	0	0	红
1369	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万直线62645开关	10kV万直线	335	0	0	0	红
1370	平度市供电公司	明村变电站	35kV	10kV明东乙线61752手车开关	10kV明东乙线	550	0	0	0	红
1371	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合明甲线40165开关	10kV合明甲线	550	0	0	0	红
1372	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV店直线60555手车开关	10kV店直线	600	0	0	0	红
1373	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV南郊线019开关	10kV南郊线	335	0	0	0	红
1374	平度市供电公司	洪山变电站	110kV	10kV洪北线08开关	10kV洪北线	480	0	0	0	红
1375	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张直线63056开关	10kV张直线	550	0	0	0	红
1376	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河西乙线23861开关	10kV河西乙线	600	0	0	0	红
1377	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV人民路线03开关	10kV人民路线	300	0	0	0	红
1378	平度市供电公司	古岷变电站	35kV	10kV古西线60659开关	10kV古西线	400	0	0	0	红
1379	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲西乙线17671开关	10kV曲西乙线	550	0	0	0	红
1380	平度市供电公司	旧店变电站	35kV	10kV旧南线61开关	10kV旧南线	550	0	0	0	红
1381	平度市供电公司	云山变电站	35kV	10kV云南线013开关	10kV云南线	445	0	0	0	红
1382	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV城子线62144开关	10kV城子线	600	0	0	0	红
1383	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV冷东线62042开关	10kV冷东线	550	0	0	0	红
1384	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张工线63055开关	10kV张工线	550	0	0	0	红
1385	平度市供电公司	门村变电站	35kV	10kV门工线04开关	10kV门工线	400	0	0	0	红
1386	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV凤台甲线03开关	10kV凤台甲线	550	0	0	0	红
1387	平度市供电公司	明村变电站	35kV	10kV明北线61753手车开关	10kV明北线	335	0	0	0	红

1388	平度市供电公司	沙湾变电站	110kV	10kV湾北乙线17468开关	10kV湾北乙线	600	0	0	0	红
1389	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合岭线40166开关	10kV合岭线	550	0	0	0	红
1390	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV田工甲线62456开关	10kV田工甲线	550	0	0	0	红
1391	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV堤直线62152开关	10kV堤直线	350	0	0	0	红
1392	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV北农线09开关	10kV北农线	350	0	0	0	红
1393	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河南甲线23850开关	10kV河南甲线	600	0	0	0	红
1394	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV胜利线04开关	10kV胜利线	400	0	0	0	红
1395	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔工甲线60353开关	10kV崔工甲线	550	0	0	0	红
1396	平度市供电公司	长乐变电站	35kV	10kV乐东线04开关	10kV乐东线	400	0	0	0	红
1397	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖南甲线17550开关	10kV崖南甲线	550	0	0	0	红
1398	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV津南甲线016开关	10kV津南甲线	550	0	0	0	红
1399	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖南乙线17564开关	10kV崖南乙线	550	0	0	0	红
1400	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张东线63057开关	10kV张东线	400	0	0	0	红
1401	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV堤工线62151开关	10kV堤工线	550	0	0	0	红
1402	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV通达甲线04开关	10kV通达甲线	550	0	0	0	红
1403	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV南青线65开关	10kV南青线	550	0	0	0	红
1404	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV万西线62646开关	10kV万西线	550	0	0	0	红
1405	平度市供电公司	亭口变电站	35kV	10kV亭北线013开关	10kV亭北线	550	0	0	0	红
1406	平度市供电公司	庙西变电站	35kV	10kV郭南线60856开关	10kV郭南线	400	0	0	0	红
1407	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲张线17644开关	10kV曲张线	400	0	0	0	红
1408	平度市供电公司	围山变电站	110kV		10kV围杭乙线	600	0	0	0	红
1409	平度市供电公司	三合山变电站	110kV	10kV合明乙线40169开关	10kV合明乙线	550	0	0	0	红
1410	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼中线021开关	10kV蓼中线	550	0	0	0	红
1411	平度市供电公司	石泉变电站	35kV	10kV石东线62244手车开关	10kV石东线	275	0	0	0	红
1412	青岛中心本部	福州路变电站	35kV	10kV香港线016开关	10kV香港线	400	0	0	0	红
1413	平度市供电公司	南村变电站	35kV	10kV待用V017开关	10kV南亭西线	600	0	0	0	红
1414	平度市供电公司	河口变电站	110kV		10kV河西甲线	600	0	0	0	红
1415	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV苏州中线020开关	10kV苏州中线	455	0	0	0	红
1416	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV东水线12开关	10kV东水线	400	0	0	0	红
1417	平度市供电公司	郑州路变电站	35kV	10kV郑杰甲线06开关	10kV郑杰甲线	400	0	0	0	红
1418	平度市供电公司	崔家集变电站	35kV	10kV崔工乙线60365开关	10kV崔工乙线	550	0	0	0	红
1419	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖何甲线17548开关	10kV崖何甲线	550	0	0	0	红
1420	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV曲西甲线17655开关	10kV曲西甲线	550	0	0	0	红
1421	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张北线63059开关	10kV张北线	710	0	0	0	红

1422	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV堤西线62150开关	10kV堤西线	275	0	0	0	红
1423	平度市供电公司	华里变电站	35kV		10kV华园乙线	600	0	0	0	红
1424	平度市供电公司	同和变电站	110kV	10kV圣达线05开关	10kV圣达线	350	0	0	0	红
1425	平度市供电公司	洪山变电站	110kV	10kV洪南线09开关	10kV洪南线	400	0	0	0	红
1426	平度市供电公司	庙西变电站	35kV	10kV郭直线60862开关	10kV郭直线	600	0	0	0	红
1427	平度市供电公司	曲坊变电站	110kV	10kV现河甲线17656开关	10kV现河甲线	550	0	0	0	红
1428	平度市供电公司	蓼兰变电站	35kV	10kV蓼直线012开关	10kV蓼直线	335	0	0	0	红
1429	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV堤北线62142开关	10kV堤北线	380	0	0	0	红
1430	平度市供电公司	城东变电站	110kV	10kV红旗东线04开关	10kV红旗东线	515	0	0	0	红
1431	平度市供电公司	天津路变电站	35kV	10kV红旗中线018开关	10kV红旗中线	550	0	0	0	红
1432	平度市供电公司	店子变电站	35kV	10kV店南乙线60523开关	10kV店南乙线	550	0	0	0	红
1433	平度市供电公司	崮山变电站	35kV	10kV崮东线60754开关	10kV崮东线	335	0	0	0	红
1434	平度市供电公司	大田变电站	35kV	10kV大田线014开关	10kV大田线	400	0	0	0	红
1435	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖何乙线17563开关	10kV崖何乙线	550	0	0	0	红
1436	平度市供电公司	前楼变电站	35kV	10kV前河线61951开关	10kV前河线	550	0	0	0	红
1437	平度市供电公司	田庄变电站	35kV	10kV机械线62455开关	10kV机械线	275	0	0	0	红
1438	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV待用VI线 17549开关	10kV崖东乙线	550	0	0	0	红
1439	平度市供电公司	云山变电站	35kV	10kV云东线015开关	10kV云东线	445	0	0	0	红
1440	平度市供电公司	仁兆变电站	35kV	10kV农西线62045开关	10kV农西线	550	0	0	0	红
1441	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	10kV舍西线05开关	10kV舍西线	400	0	0	0	红
1442	平度市供电公司	张戈庄变电站	35kV	10kV张西线63060开关	10kV张西线	550	0	0	0	红
1443	平度市供电公司	同和变电站	110kV	同康甲线06开关	10kV同康甲线	550	0	0	0	红
1444	平度市供电公司	香店变电站	110kV	10kV同辉南线07开关	10kV同辉南线	400	0	0	0	红
1445	平度市供电公司	亭口变电站	35kV	10kV亭东线017开关	10kV亭东线	550	0	0	0	红
1446	平度市供电公司	三堤变电站	35kV	10kV灰农线62143开关	10kV灰农线	275	0	0	0	红
1447	平度市供电公司	河口变电站	110kV	10kV河北甲线23848开关	10kV河北甲线	600	0	0	0	红
1448	平度市供电公司	沟崖变电站	110kV	10kV崖东甲线17544开关	10kV崖东甲线	550	0	0	0	红
1449	平度市供电公司	云山变电站	35kV	10kV云北线016开关	10kV云北线	445	0	0	0	红
1450	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	10kV舍直线06开关	10kV舍直线	400	0	0	0	红
1451	平度市供电公司	万家变电站	35kV	10kV宅科线62656开关	10kV宅科线	335	0	0	0	红
1452	平度市供电公司	苏州路变电站	35kV	10kV杭州东线011开关	10kV杭州东线	550	0	0	0	红
1453	平度市供电公司	城西变电站	110kV	10kV蟠桃线12开关	10kV蟠桃线	500	0	0	0	红
1454	平度市供电公司	明村变电站	35kV	kV明南乙线61755手车开	10kV明南乙线	550	0	0	0	红
1455	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	10kV舍田甲线23408开关	10kV舍田甲线	550	0	0	0	红

1456	平度市供电公司	张舍变电站	110kV	kV舍田乙线23410手车开	10kV舍田乙线	550	0	0	0	红
1457	平度市供电公司	香店变电站	110kV		10kV香江Ⅰ线	550	0	0	0	红
1458	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV城西线218开关	10kV城西线	600	0	0	10292.63	绿
1459	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅庆线25347开关	10kV梅庆线	600	0	0	8819.52	绿
1460	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV夏程线25156开关	10kV夏程线	600	0	0	8891.47	绿
1461	莱西市供电公司	河头店变电站	35kV	10kV待用VI013开关	10kV河北线	600	0	0	8813.19	绿
1462	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV龙京线19177开关	10kV龙京线	600	0	0	8994.98	绿
1463	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅广线25366开关	10kV梅广线	600	0	0	8895.32	绿
1464	莱西市供电公司	马连庄变电站	35kV	kV马农甲线214开关（新	10kV马农甲线	600	0	0	8844.16	绿
1465	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望虹线225开关	10kV望虹线	600	0	0	8846.76	绿
1466	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南墅丙线213开关	10kV南墅丙线	500	0	0	7325.63	绿
1467	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV武企线213开关	10kV武企线	500	0	0	7416.25	绿
1468	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV杨格庄线15959开关	10kV杨格庄线	600	0	0	8837.18	绿
1469	莱西市供电公司	秀山变电站(临时	110kV		10kV秀新线	600	0	0	10197.98	绿
1470	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV		10kV山京乙线	600	0	0	8729.28	绿
1471	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV		10kV梅韶线	600	0	0	8729.28	绿
1472	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV龙福线	600	0	0	8729.28	绿
1473	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院威线25272开关	10kV院威线	600	0	0	8791.83	绿
1474	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV	10kV万福线212开关	10kV万福线	800	0	0	11694.51	绿
1475	莱西市供电公司	南岚变电站	110kV		10kV南淳线	600	0	0	8729.28	绿
1476	莱西市供电公司	河头店变电站	35kV	10kV待用VII017开关	10kV工业园线	600	0	0	9153.01	绿
1477	莱西市供电公司	马连庄变电站	35kV	0kV马企线215开关（新	10kV马企线	600	0	0	8652.56	绿
1478	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV后塔线25259开关	10kV后塔线	600	0	0	9218.63	绿
1479	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV水集Ⅱ线228开关	10kV水集Ⅱ线	600	0	0	10202.77	绿
1480	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV龙体甲线	600	0	0	10197.98	绿
1481	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南墅工业线221开关	10kV南墅工业线	600	0	0	8736.55	绿
1482	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV武备Ⅰ线223开关	10kV武备Ⅰ线	500	0	0	7344.95	绿
1483	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV北马庄线25262开关	10kV北马庄线	600	0	0	8885.07	绿
1484	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV龙口路线25242开关	10kV龙口路线	600	0	0	10138.05	绿
1485	莱西市供电公司	朴木变电站	35kV		10kV朴西线	600	0	0	8729.28	绿
1486	莱西市供电公司	河头店变电站	35kV		10kV河中线	600	0	0	9013.78	绿
1487	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV龙体乙线	600	0	0	10197.98	绿
1488	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望城Ⅲ线222开关	10kV望城Ⅲ线	400	0	0	5841.71	绿
1489	莱西市供电公司	牛溪埠变电站	35kV	10kV九联Ⅰ线212开关	10kV九联Ⅰ线	300	0	0	4440.68	绿

1490	莱西市供电公司	朴木变电站	35kV	kV朴企线70051开关（新	10kV朴企线	600	0	0	9224.35	绿
1491	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV泰山路线25240开关	10kV泰山路线	600	0	0	10398.38	绿
1492	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV武备Ⅱ线226开关	10kV武备Ⅱ线	500	0	0	7942.33	绿
1493	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV前塔线25269开关	10kV前塔线	600	0	0	9084.5	绿
1494	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南柳线225开关	10kV南柳线	600	0	0	9023.34	绿
1495	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜里线014开关	10kV姜里线	800	0	0	11990.5	绿
1496	莱西市供电公司	李权庄变电站	35kV		10kV李盛线	600	0	0	8729.28	绿
1497	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV		10kV范东线	600	0	0	8838.03	绿
1498	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV绕岭线223开关	10kV绕岭线	600	0	0	8981.11	绿
1499	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV地都线217开关	10kV地都线	600	0	0	9100.15	绿
1500	莱西市供电公司	水集变电站	110kV		10kV城东线	600	0	0	9406.16	绿
1501	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV省道东线15961开关	10kV省道东线	600	0	0	8985.16	绿
1502	莱西市供电公司	朴木变电站	35kV	V韩家汇线70042开关（新	10kV韩家汇线	600	0	0	10613.26	绿
1503	莱西市供电公司	牛溪埠变电站	35kV	10kV沽河线224开关	10kV沽河线	480	0	0	7173.45	绿
1504	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全李线15766开关	10kV全李线	500	0	0	7476.65	绿
1505	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV		10kV姜城线	600	0	0	8729.28	绿
1506	莱西市供电公司	牛溪埠变电站	35kV		10kV牛东线	600	0	0	8982.97	绿
1507	莱西市供电公司	孙受变电站	35kV		10kV孙泰线	600	0	0	8762.2	绿
1508	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV体育中心甲线	600	0	0	8729.28	绿
1509	莱西市供电公司	日庄变电站	35kV		10kV日岭线	600	0	0	8887.41	绿
1510	莱西市供电公司	唐家庄变电站	35kV	V唐家庄Ⅱ线222开关（新	10kV唐家庄Ⅱ线	600	0	0	9075.89	绿
1511	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院庄线25244开关	10kV院庄线	600	0	0	8865	绿
1512	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV河里吴家线215开关	10kV河里吴家线	500	0	0	7336.08	绿
1513	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV望连庄线15971开关	10kV望连庄线	600	0	0	8927.54	绿
1514	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV省道西线15960开关	10kV省道西线	600	0	0	8748.56	绿
1515	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望城Ⅵ线215开关	10kV望城Ⅵ线	600	0	0	8876.33	绿
1516	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅院线25343开关	10kV梅院线	600	0	0	9003.51	绿
1517	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV牛溪埠线217开关	10kV牛溪埠线	500	0	0	7512.24	绿
1518	莱西市供电公司	孙受变电站	35kV	kV孙受Ⅰ线011开关（新	10kV孙受Ⅰ线	600	0	0	8847.62	绿
1519	莱西市供电公司	李权庄变电站	35kV	10kV李埠线214开关	10kV李埠线	600	0	0	8923.46	绿
1520	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV龙明线19175开关	10kV龙明线	600	0	0	9033.31	绿
1521	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV		10kV珠林线	600	0	0	10319.58	绿
1522	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV天津路线19155开关	10kV天津路线	600	0	0	10214.58	绿
1523	莱西市供电公司	院上变电站	35kV	0kV院东线222开关（新	10kV院东线	600	0	0	9111.15	绿

1524	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅济线25345开关	10kV梅济线	600	0	0	9656.7	绿
1525	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV梅山路线19153开关	10kV梅山路线	600	0	0	9959.38	绿
1526	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV龙周线19178开关	10kV龙周线	600	0	0	9028.42	绿
1527	莱西市供电公司	院上变电站	35kV		10kV院丰线	600	0	0	8729.28	绿
1528	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全城线15763开关	10kV全城线	500	0	0	7285.13	绿
1529	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全河线15767开关	10kV全河线	500	0	0	7605.12	绿
1530	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV平林院线25260开关	10kV平林院线	600	0	0	9320.45	绿
1531	莱西市供电公司	院里变电站	35kV	10kV寨里线221开关	10kV寨里线	400	0	0	6194.19	绿
1532	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV甲瑞线15972开关	10kV甲瑞线	600	0	0	8957.98	绿
1533	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV	10kV耀华线222开关	10kV耀华线	800	0	0	11676.03	绿
1534	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV重庆路线19152开关	10kV重庆路线	600	0	0	9322.03	绿
1535	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV滨河路线25258开关	10kV滨河路线	600	0	0	9522.94	绿
1536	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV范九线15970开关	10kV范九线	600	0	0	8895.68	绿
1537	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV	10kV石墨线213开关	10kV石墨线	400	0	0	5959.89	绿
1538	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV苏家庄线25143开关	10kV苏家庄线	600	0	0	9044.18	绿
1539	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全瑞线15764开关	10kV全瑞线	600	0	0	8813.19	绿
1540	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院沙线25245开关	10kV院沙线	600	0	0	9056.54	绿
1541	莱西市供电公司	孙受变电站	35kV	kV孙受Ⅱ线012开关（新	10kV孙受Ⅱ线	600	0	0	8943.24	绿
1542	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜北线023开关	10kV姜北线	800	0	0	11749.61	绿
1543	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV张家庄线15973开关	10kV张家庄线	600	0	0	9543.13	绿
1544	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南河线216开关	10kV南河线	600	0	0	8931.94	绿
1545	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南华线226开关	10kV南华线	600	0	0	8848.03	绿
1546	莱西市供电公司	马连庄变电站	35kV	kV马农乙线221开关（新	10kV马农乙线	600	0	0	8971.76	绿
1547	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南墅甲线211开关	10kV南墅甲线	600	0	0	8820.24	绿
1548	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV星河庄线19164开关	10kV星河庄线	600	0	0	9818.8	绿
1549	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV一中北线19156开关	10kV一中北线	600	0	0	8963.46	绿
1550	莱西市供电公司	绕岭变电站	35kV	kV新天地线216开关（新	10kV新天地线	600	0	0	8863.49	绿
1551	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV济南路线19154开关	10kV济南路线	600	0	0	9458.54	绿
1552	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院杰线25246开关	10kV院杰线	600	0	0	8783.84	绿
1553	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV南京路线19157开关	10kV南京路线	600	0	0	9043.2	绿
1554	莱西市供电公司	武备变电站	110kV		10kV武新线	600	0	0	10125.52	绿
1555	莱西市供电公司	朴木变电站	35kV		10kV朴东线	600	0	0	8729.28	绿
1556	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV武店线214开关	10kV武店线	500	0	0	7703.37	绿
1557	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV	10kV琴畅线223开关	10kV琴畅线	800	0	0	11883.27	绿

1558	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV农场线25141开关	10kV农场线	400	0	0	6130.03	绿
1559	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV茂芝场线25342开关	10kV茂芝场线	600	0	0	8777.47	绿
1560	莱西市供电公司	武备变电站	110kV		10kV武郑线	500	0	0	7571.36	绿
1561	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南姚线223开关	10kV南姚线	500	0	0	7280.28	绿
1562	莱西市供电公司	孙受变电站	35kV	10kV郭家庄线020开关（新	10kV郭家庄线	600	0	0	8729.28	绿
1563	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV冷库线224开关	10kV冷库线	600	0	0	10115.67	绿
1564	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜旺线015开关	10kV姜旺线	800	0	0	12800.76	绿
1565	莱西市供电公司	日庄变电站	35kV	10kV日庄农业Ⅱ线222开关（	10kV日庄农业Ⅱ线	600	0	0	8864.3	绿
1566	莱西市供电公司	牛溪埠变电站	35kV	10kV牛农线213开关	10kV牛农线	300	0	0	4465.64	绿
1567	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV高科线15756开关	10kV高科线	400	0	0	6181.91	绿
1568	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV豪邦线	600	0	0	9283.1	绿
1569	莱西市供电公司	院西变电站	110kV		10kV院黄线	600	0	0	8729.28	绿
1570	莱西市供电公司	院里变电站	35kV	10kV院岱线222开关	10kV院岱线	600	0	0	8886.83	绿
1571	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV团岛路线19170开关	10kV团岛路线	600	0	0	9858.22	绿
1572	莱西市供电公司	朴木变电站	35kV	10kV供水线70043开关（新	10kV供水线	600	0	0	10255.22	绿
1573	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV龙新线19179开关	10kV龙新线	600	0	0	9054.28	绿
1574	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV		10kV范联线	600	0	0	9311.41	绿
1575	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院豪线25247开关	10kV院豪线	600	0	0	9388.34	绿
1576	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望谭线211开关	10kV望谭线	600	0	0	8896.59	绿
1577	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅泰线25361开关	10kV梅泰线	600	0	0	9132.36	绿
1578	莱西市供电公司	孙受变电站	35kV	10kV孙企线019开关（新	10kV孙企线	600	0	0	8773.55	绿
1579	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望城Ⅳ线212开关	10kV望城Ⅳ线	600	0	0	9668.28	绿
1580	莱西市供电公司	院上变电站	35kV	10kV院南线214开关	10kV院南线	600	0	0	9055.74	绿
1581	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV夏梁线25153开关	10kV夏梁线	600	0	0	9188.83	绿
1582	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV水集Ⅳ线216开关	10kV水集Ⅳ线	600	0	0	8856.76	绿
1583	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV充电站线226开关	10kV充换电站线	600	0	0	8760.92	绿
1584	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全北线15765开关	10kV全北线	600	0	0	8742.01	绿
1585	莱西市供电公司	院里变电站	35kV	10kV院寨线215开关（新	10kV院寨线	600	0	0	8869.5	绿
1586	莱西市供电公司	北全变电站	110kV		10kV全明线	600	0	0	8876.4	绿
1587	莱西市供电公司	望城变电站	110kV	10kV望城Ⅴ线214开关	10kV望城Ⅴ线	600	0	0	9016.82	绿
1588	莱西市供电公司	李权庄变电站	35kV	10kV李企Ⅱ线223开关（新	10kV李企Ⅱ线	600	0	0	8960.09	绿
1589	莱西市供电公司	南岚变电站	110kV	10kV南农丙线221开关	10kV南农丙线	500	0	0	7320.22	绿
1590	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜山企业线019开关	10kV姜山企业线	800	0	0	11790.04	绿
1591	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV		10kV山京甲线	600	0	0	8729.28	绿

1592	莱西市供电公司	院西变电站	110kV		10kV院安线	600	0	0	8729.28	绿
1593	莱西市供电公司	院上变电站	35kV	0kV院北线213开关（新	10kV院北线	600	0	0	8961.89	绿
1594	莱西市供电公司	唐家庄变电站	35kV		10kV唐桑线	300	0	0	4419.87	绿
1595	莱西市供电公司	店埠变电站	110kV	0kV店埠企业Ⅱ线240开关	10kV店埠企业Ⅱ线	600	0	0	9228.12	绿
1596	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV龙企线19162开关	10kV龙企线	600	0	0	8979.88	绿
1597	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV		10kV梅乔线	600	0	0	10357.81	绿
1598	莱西市供电公司	秀山变电站(临时	110kV		10kV秀河线	600	0	0	10197.98	绿
1599	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南墅乙线212开关	10kV南墅乙线	500	0	0	7507.67	绿
1600	莱西市供电公司	李权庄变电站	35kV	kV李企Ⅰ线213开关（新	10kV李企Ⅰ线	600	0	0	9022.82	绿
1601	莱西市供电公司	武备变电站	110kV	10kV武开线225开关	10kV武开线	500	0	0	7401.09	绿
1602	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV		10kV龙升线	600	0	0	8729.28	绿
1603	莱西市供电公司	南岚变电站	110kV	10kV南农甲线211开关	10kV南农甲线	500	0	0	7566.53	绿
1604	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南新线222开关	10kV南新线	600	0	0	8900.96	绿
1605	莱西市供电公司	唐家庄变电站	35kV	V唐家庄Ⅰ线215开关（新	10kV唐家庄Ⅰ线	600	0	0	8834.06	绿
1606	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV夏张线25151开关	10kV夏张线	600	0	0	8843.77	绿
1607	莱西市供电公司	昌阳变电站	35kV	10kV昌东线221断路器	10kV昌东线	600	0	0	8799.66	绿
1608	莱西市供电公司	河头店变电站	35kV	10kV待用V012开关	10kV河南线	400	0	0	6805.48	绿
1609	莱西市供电公司	日庄变电站	35kV	10kV日南线223开关	10kV日南线	600	0	0	8868.88	绿
1610	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜新线024开关	10kV姜新线	800	0	0	11839.9	绿
1611	莱西市供电公司	李权庄变电站	35kV	kV李权庄线222开关（新	10kV李权庄线	600	0	0	8829.35	绿
1612	莱西市供电公司	日庄变电站	35kV	V日庄企业线221开关（新	10kV日庄企业线	600	0	0	9058.02	绿
1613	莱西市供电公司	南岚变电站	110kV	10kV南农乙线212开关	10kV南农乙线	500	0	0	7622.92	绿
1614	莱西市供电公司	绕岭变电站	35kV	0kV绕泽线222开关（新	10kV绕泽线	600	0	0	8880.48	绿
1615	莱西市供电公司	店埠变电站	110kV	10kV店河线234开关	10kV店河线	600	0	0	8944.52	绿
1616	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜农线013开关	10kV姜农线	800	0	0	12290.37	绿
1617	莱西市供电公司	绕岭变电站	35kV	kV绕岭Ⅶ线215开关（新	10kV绕岭Ⅶ线	600	0	0	9034.8	绿
1618	莱西市供电公司	绕岭变电站	35kV	kV绕岭Ⅷ线224开关（新	10kV绕岭Ⅷ线	600	0	0	8972.43	绿
1619	莱西市供电公司	店埠变电站	110kV	10kV店黄线236开关	10kV店黄线	600	0	0	8803.29	绿
1620	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV水集Ⅰ线213开关	10kV水集Ⅰ线	600	0	0	10519.78	绿
1621	莱西市供电公司	马连庄变电站	35kV	0kV马军线222开关（新	10kV马军线	600	0	0	8900.92	绿
1622	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全企Ⅰ线15755开关	10kV全企Ⅰ线	500	0	0	7282.47	绿
1623	莱西市供电公司	牛溪埠变电站	35kV	10kV九联Ⅱ线214开关	10kV九联Ⅱ线	600	0	0	8997.71	绿
1624	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院石线25273开关	10kV院石线	600	0	0	9593.76	绿
1625	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全众线15759开关	10kV全众线	500	0	0	7447.5	绿

1626	莱西市供电公司	姜山变电站	110kV	10kV姜瑞线016开关	10kV姜瑞线	800	0	0	12159.04	绿
1627	莱西市供电公司	店埠变电站	110kV	10kV店埠企业 I 线238开关	10kV店埠企业 I 线	600	0	0	9586.57	绿
1628	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV水集Ⅲ线215开关	10kV水集Ⅲ线	600	0	0	10438.44	绿
1629	莱西市供电公司	院上变电站	35kV	10kV院企线223开关（新）	10kV院企线	600	0	0	9121.36	绿
1630	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV全张线15762开关	10kV全张线	500	0	0	7445.13	绿
1631	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV产芝线25357开关	10kV产芝线	600	0	0	9579.42	绿
1632	莱西市供电公司	昌阳变电站	35kV	10kV昌西线212断路器	10kV昌西线	600	0	0	8754.92	绿
1633	莱西市供电公司	望城变电站	110kV		10kV望好线	600	0	0	10197.98	绿
1634	莱西市供电公司	范家疃变电站	110kV	10kV范早线15958开关	10kV范早线	600	0	0	8686.93	绿
1635	莱西市供电公司	龙水变电站	110kV	10kV一中南线19163开关	10kV一中南线	600	0	0	9936.95	绿
1636	莱西市供电公司	龙口路变电站	35kV	10kV三林线214开关	10kV三林线	800	0	0	11900.87	绿
1637	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV夏英线25162开关	10kV夏英线	600	0	0	8941.87	绿
1638	莱西市供电公司	日庄变电站	35kV	10kV日庄农业 I 线 215开关（	10kV日庄农业 I 线	600	0	0	8839.79	绿
1639	莱西市供电公司	院西变电站	110kV		10kV院文线	600	0	0	8729.28	绿
1640	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV后于线227开关	10kV后于线	600	0	0	10104.87	绿
1641	莱西市供电公司	南墅变电站	110kV	10kV南山线224开关	10kV南山线	500	0	0	7402.68	绿
1642	莱西市供电公司	水集变电站	110kV	10kV水集 V 线225开关	10kV水集 V 线	600	0	0	9333.89	绿
1643	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅青线25344开关	10kV梅青线	600	0	0	9190.26	绿
1644	莱西市供电公司	北全变电站	110kV	10kV盛达线15757开关	10kV盛达线	500	0	0	7434.25	绿
1645	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV体育中心乙线25349开关	10kV体育中心乙线	600	0	0	8856.45	绿
1646	莱西市供电公司	店埠变电站	110kV	10kV店航线235开关	10kV店航线	600	0	0	8978.79	绿
1647	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV钓鱼台线25155开关	10kV钓鱼台线	600	0	0	8984.05	绿
1648	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV梅天线25360开关	10kV梅天线	600	0	0	10165.06	绿
1649	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV于家庄线25358开关	10kV于家庄线	600	0	0	9059.93	绿
1650	莱西市供电公司	院西变电站	110kV	10kV院滨线25261开关	10kV院滨线	600	0	0	9359.58	绿
1651	莱西市供电公司	梅花山变电站	110kV	10kV工贸 II 线25341开关	10kV工贸 II 线	600	0	0	9269.35	绿
1652	莱西市供电公司	夏格庄变电站	110kV	10kV夏中线25149开关	10kV夏中线	600	0	0	8693.34	绿
1653	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV农场线25141开关	10kV农场线	400	0	0	5390.03	绿
1654	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云尔线16349开关	10kV云尔线	553	0	0	8223.71	绿
1655	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和航乙线424手车开关	10kV和航乙线	400	0	0	6045.57	绿
1656	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广进线40042断路器	10kV广进线	553	0	0	8137.33	绿
1657	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV海基线816小车开关	10kV海基线	400	0	0	6085.93	绿
1658	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV营房线1319手车开关	10kV营房线	400	0	0	5834.31	绿
1659	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV骄凤线2514开关	10kV骄凤线	400	0	0	6870.67	绿

1660	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	1522	10kV杜福线	400	0	0	5790.22	绿
1661	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV盛嘉线2371断路器	10kV盛嘉线	400	0	0	6434.21	绿
1662	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV一和线420手车开关	10kV一和线	520	0	0	7649.58	绿
1663	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV丁家线1614开关	10kV丁家线	403	0	0	5799.87	绿
1664	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV待用 I 2012手车开关	10kV泉机甲线	482	0	0	7485.36	绿
1665	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用 VI 16748手车开关	10kV泰金线	403	0	0	5886.08	绿
1666	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV书香线2519开关	10kV书香线	600	0	0	9103.91	绿
1667	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV纺织线1612开关	10kV纺织线	400	0	0	5965.7	绿
1668	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV三园线317手车开关	10kV三园线	400	0	0	5783.66	绿
1669	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云空线16363开关	10kV云空线	553	0	0	8223.71	绿
1670	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如庄线	600	0	0	8661.26	绿
1671	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和航甲线415手车开关	10kV和航甲线	400	0	0	5994.47	绿
1672	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广青线40043断路器	10kV广青线	553	0	0	8176.79	绿
1673	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV南园线08开关	10kV南园线	550	0	0	8049.85	绿
1674	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV沙沟线822小车开关	10kV沙沟线	400	0	0	4697.87	绿
1675	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV纺机线1577开关	10kV纺机线	400	0	0	6389.83	绿
1676	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV邦合线2927手车开关	10kV邦合线	553	0	0	8156.21	绿
1677	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV正德线1118开关	10kV正德线	420	0	0	6219.79	绿
1678	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV北台线1822手车开关	10kV北台线	553	0	0	7574.28	绿
1679	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV		10kV南南线	600	0	0	10197.98	绿
1680	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV童心线1116开关	10kV童心线	600	0	0	8603.44	绿
1681	胶州市供电公司	后王变电站	35kV		10kV后成线	553	0	0	8190.97	绿
1682	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如北甲线	600	0	0	8729.28	绿
1683	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾展线16572开关	10kV艾展线	600	0	0	8881.65	绿
1684	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV马家线2379断路器	10kV马家线	400	0	0	5991.64	绿
1685	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	辛置线1073开关	10kV辛置线	487	0	0	7057.95	绿
1686	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV西岭线817小车开关	10kV西岭线	400	0	0	5908.39	绿
1687	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV福生线2510开关	10kV福生线	403	0	0	6608.79	绿
1688	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV安居甲线2375断路器	10kV安居甲线	600	0	0	9342.01	绿
1689	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV美工线1820手车开关	10kV美工线	553	0	0	8753.32	绿
1690	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV丰昌线413手车开关	10kV丰昌线	400	0	0	5843.16	绿
1691	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV新世线122开关	10kV新世线	400	0	0	5826.07	绿
1692	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV澄海线720开关	10kV澄海线	400	0	0	5604.88	绿
1693	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV立缆线2914手车开关	10kV立缆线	400	0	0	6194.15	绿

1694	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV水寨线16057断路器	10kV水寨线	553	0	0	9052.99	绿
1695	胶州市供电公司	三里河变电站	110kV		10kV三丁线	600	0	0	8729.28	绿
1696	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	备用7线16446开关	10kV少杭线	553	0	0	8591.07	绿
1697	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV待用III2024手车开关	10kV泉机乙线	482	0	0	7103.45	绿
1698	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用X IX线16763手车开关	10kV泰胶线	403	0	0	6677.9	绿
1699	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云晓线16348开关	10kV云晓线	553	0	0	8967.54	绿
1700	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	1515	10kV刁家线	400	0	0	4876.73	绿
1701	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV		10kV待用 I	400	0	0	5090.46	绿
1702	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广吉线40058断路器	10kV广吉线	553	0	0	8213.16	绿
1703	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV东湖线2016手车开关	10kV东湖线	403	0	0	6936.14	绿
1704	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV中仁线1128开关	10kV中仁线	500	0	0	7695.41	绿
1705	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV杜村线721开关	10kV杜村线	400	0	0	5826.03	绿
1706	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	南屯线624手车开关	10kV南屯线	400	0	0	6819.02	绿
1707	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV青华线2916手车开关	10kV青华线	400	0	0	6225.43	绿
1708	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用 V 16747手车开关	10kV泰润甲线	600	0	0	9062.99	绿
1709	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV石龙线2395断路器	10kV石龙线	400	0	0	6637.89	绿
1710	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV东杭线2221开关	10kV东杭线	553	0	0	8190.61	绿
1711	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV彭家线16647开关	10kV彭家线	553	0	0	8441.31	绿
1712	胶州市供电公司	张应变电站	110kV		10kV黄家乙线	600	0	0	8729.28	绿
1713	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV北金线2419开关	10kV北金线	400	0	0	6516.59	绿
1714	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV胶建线414手车开关	10kV胶建线	400	0	0	5835.52	绿
1715	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV周家线2911手车开关	10kV周家线	400	0	0	5967.29	绿
1716	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV创达线16174开关	10kV创达线	400	0	0	5973.86	绿
1717	胶州市供电公司	广东变电站	110kV		10kV广农线	600	0	0	8729.28	绿
1718	胶州市供电公司	张应变电站	110kV		10kV黄家甲线	600	0	0	8729.28	绿
1719	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江学甲线16267开关	10kV江学甲线	600	0	0	9727.69	绿
1720	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV泰元线16743手车开关	10kV泰元线	403	0	0	5989.01	绿
1721	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV益友线2424开关	10kV益友线	553	0	0	8206.98	绿
1722	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV虾场线1323手车开关	10kV虾场线	400	0	0	5875.35	绿
1723	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	板桥乙线2821手车开关	10kV板桥乙线	400	0	0	5924.27	绿
1724	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV亲和线312手车开关	10kV亲和线	400	0	0	6060.3	绿
1725	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	南杭线620手车开关	10kV南杭线	400	0	0	6165.78	绿
1726	胶州市供电公司	亭兰变电站	110kV		10kV亭沙线	600	0	0	9870.04	绿
1727	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广丰线40044断路器	10kV广丰线	400	0	0	6365.1	绿

1728	胶州市供电公司	中云变电站	110kV		10kV上城线	600	0	0	8830.58	绿
1729	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江达线16269开关	10kV江达线	523	0	0	7728.14	绿
1730	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV海庄线1317手车开关	10kV海庄线	403	0	0	5902.82	绿
1731	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV华联线2025手车开关	10kV华联线	403	0	0	6354.19	绿
1732	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV西湖线1115开关	10kV西湖线	403	0	0	5935.26	绿
1733	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV泊子线6862开关	10kV泊子线	400	0	0	6086.49	绿
1734	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	大明线6572断路器	10kV大明线	487	0	0	7266.58	绿
1735	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV华新线01061开关	10kV华新线	553	0	0	9034.29	绿
1736	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用ⅩⅧ线16762手车开关	10kV泰润乙线	600	0	0	8999.34	绿
1737	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV精艺线2378断路器	10kV精艺线	553	0	0	8786.66	绿
1738	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV博信线2964手车开关	10kV博信线	400	0	0	6128.68	绿
1739	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV莱工线824小车开关	10kV莱工线	400	0	0	5215.03	绿
1740	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV铺集线16661开关	10kV铺集线	403	0	0	5985.37	绿
1741	胶州市供电公司	三里河变电站	110kV		10kV三德线	600	0	0	8729.28	绿
1742	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV四中线428手车开关	10kV四中线	400	0	0	5971.01	绿
1743	胶州市供电公司	苑戈庄变电站	35kV	10kV刘庄线2617手车开关	10kV刘庄线	400	0	0	5811.32	绿
1744	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV沽河线224开关	10kV沽河线	480	0	0	7111.45	绿
1745	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV北良线1816手车开关	10kV北良线	600	0	0	6213.41	绿
1746	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV海洋线16173开关	10kV海洋线	445	0	0	6558.28	绿
1747	胶州市供电公司	少海变电站	110kV		10kV少府线	600	0	0	10197.98	绿
1748	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江学乙线16280开关	10kV江学乙线	600	0	0	9353.06	绿
1749	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV待用Ⅵ16345开关	10kV云石甲线	553	0	0	7790.62	绿
1750	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV泰兰线16744手车开关	10kV泰兰线	403	0	0	6908.36	绿
1751	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云利线16351开关	10kV云利线	553	0	0	8180.06	绿
1752	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV水岸线2028手车开关	10kV水岸线	403	0	0	6390.56	绿
1753	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV		10kV杜墨线	600	0	0	8729.28	绿
1754	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广海线40045断路器	10kV广海线	553	0	0	8207.34	绿
1755	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用Ⅳ16746手车开关	10kV泰华线	445	0	0	6541.69	绿
1756	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV公共线1225手车开关	10kV公共线	400	0	0	5826.43	绿
1757	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV康原线2017手车开关	10kV康原线	403	0	0	5972.28	绿
1758	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV青林线1119开关	10kV青林线	445	0	0	6305.21	绿
1759	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV山洲线724开关	10kV山洲线	210	0	0	2706.86	绿
1760	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV益青线1813手车开关	10kV益青线	553	0	0	8270.63	绿
1761	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如纺线	600	0	0	10197.98	绿

1762	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV安居乙线2386开关	10kV安居乙线	600	0	0	8849.31	绿
1763	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV		10kV云禧甲线	523	0	0	7739.96	绿
1764	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV三环线2384断路器	10kV三环线	400	0	0	6066.53	绿
1765	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV丽景线16051断路器	10kV丽景线	400	0	0	5910.45	绿
1766	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV大行线16163开关	10kV大行线	610	0	0	6357.47	绿
1767	胶州市供电公司	张应变电站	110kV	10kV河流线6255开关	10kV河流线	600	0	0	8701.34	绿
1768	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV华冶线2915手车开关	10kV华冶线	400	0	0	6019.57	绿
1769	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	10kV少湖甲线16450开关	10kV少湖甲线	600	0	0	10197.98	绿
1770	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV大同线117开关	10kV大同线	400	0	0	5820.25	绿
1771	胶州市供电公司	苑戈庄变电站	35kV	10kV福进线2618手车开关	10kV福进线	400	0	0	5596.28	绿
1772	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV康居线112开关	10kV康居线	400	0	0	5830.43	绿
1773	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV精化线2406开关	10kV精化线	400	0	0	6257.44	绿
1774	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV巩家线16650开关	10kV巩家线	553	0	0	8136.42	绿
1775	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	10kV备用8线16447开关	10kV少北甲线	600	0	0	8794.75	绿
1776	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV待用X16369开关	10kV云石乙线	553	0	0	8068.73	绿
1777	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV		10kV江桂乙线	523	0	0	7663.58	绿
1778	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV泰仁线16745手车开关	10kV泰仁线	553	0	0	7549.32	绿
1779	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV盛福线1322手车开关	10kV盛福线	400	0	0	6299.08	绿
1780	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	10kV1521	10kV花卉线	400	0	0	6189.97	绿
1781	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾西线16563开关	10kV艾西线	523	0	0	7891.68	绿
1782	胶州市供电公司	广东变电站	110kV		10kV广台线	600	0	0	8729.28	绿
1783	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV		10kV北府线	600	0	0	10197.98	绿
1784	胶州市供电公司	广东变电站	110kV		10kV广菲线	600	0	0	8729.28	绿
1785	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广陆线40059断路器	10kV广陆线	553	0	0	8201.89	绿
1786	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	10kV少海线2823手车开关	10kV少海线	400	0	0	5999.93	绿
1787	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV海空甲线2018手车开关	10kV海空甲线	403	0	0	5990.47	绿
1788	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV广北线1217手车开关	10kV广北线	400	0	0	5898.08	绿
1789	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV		10kV云禧乙线	523	0	0	7652.67	绿
1790	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV朱戈线2363开关	10kV朱戈线	400	0	0	5620.81	绿
1791	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV永吉线1124开关	10kV永吉线	403	0	0	6068.3	绿
1792	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	10kV少阳线16451开关	10kV少阳线	485	0	0	7448.99	绿
1793	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV机关线1552开关	10kV机关线	400	0	0	6870.67	绿
1794	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV北硕线2413开关	10kV北硕线	523	0	0	7614.84	绿
1795	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾同线16554开关	10kV艾同线	553	0	0	8649.63	绿

1796	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV胜利线04开关	10kV胜利线	400	0	0	6401.85	绿
1797	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	向阳线6761断路器	10kV向阳线	400	0	0	6523.32	绿
1798	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV帝森线2928手车开关	10kV帝森线	400	0	0	5954.1	绿
1799	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV王家线2217开关	10kV王家线	553	0	0	7901.34	绿
1800	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV水库线2522开关	10kV水库线	403	0	0	5954.1	绿
1801	胶州市供电公司	广东变电站	110kV		10kV广屯线	600	0	0	8729.28	绿
1802	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	备用16线16462开关	10kV少北乙线	600	0	0	9620.39	绿
1803	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV泰奥线16757手车开关	10kV泰奥线	403	0	0	5930.35	绿
1804	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	1523	10kV城献线	400	0	0	5451.61	绿
1805	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV		10kV阜棠线	600	0	0	8729.28	绿
1806	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广庸线40046断路器	10kV广庸线	553	0	0	8305.18	绿
1807	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用XVI线16760手车开关	10kV泰埠线	403	0	0	6465.12	绿
1808	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV柏兰线1212手车开关	10kV柏兰线	553	0	0	8125.5	绿
1809	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV北工线61857开关	10kV北工线	400	0	0	6024.7	绿
1810	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV辛疃线2376断路器	10kV辛疃线	400	0	0	6002.93	绿
1811	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV蔚蓝线16068断路器	10kV蔚蓝线	400	0	0	6281.44	绿
1812	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV新奥线1117开关	10kV新奥线	500	0	0	7796.7	绿
1813	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV南兰线1616开关	10kV南兰线	403	0	0	6482.32	绿
1814	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV中港线825小车开关	10kV中港线	400	0	0	5910.45	绿
1815	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	少湖乙线16459开关	10kV少湖乙线	600	0	0	10197.98	绿
1816	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV沙河线16645手车开关	10kV沙河线	403	0	0	5108.7	绿
1817	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV景苑线2518开关	10kV景苑线	400	0	0	6805.2	绿
1818	胶州市供电公司	蓝村变电站	110kV		10kV蓝京线	600	0	0	10197.98	绿
1819	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV祝村线16165开关	10kV祝村线	400	0	0	5476.11	绿
1820	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云河线16359开关	10kV云河线	553	0	0	9118.46	绿
1821	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	方正线2817手车开关	10kV方正线	553	0	0	9462.54	绿
1822	胶州市供电公司	张应变电站	110kV	10kV梁家线1420开关	10kV梁家线	403	0	0	5997.74	绿
1823	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV闹埠线327开关	10kV闹埠线	600	0	0	8729.28	绿
1824	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江德线16281开关	10kV江德线	553	0	0	8192.97	绿
1825	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV泰柳线16759手车开关	10kV泰柳线	553	0	0	8136.42	绿
1826	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	1517	10kV孝源线	400	0	0	5981.87	绿
1827	胶州市供电公司	碧河变电站	110kV		10kV碧店线	600	0	0	10197.98	绿
1828	胶州市供电公司	碧河变电站	110kV		10kV碧沙线	600	0	0	10078.28	绿
1829	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广联线40060断路器	10kV广联线	610	0	0	9016.26	绿

1830	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	0kV财富乙线16066断路器	10kV财富乙线	800	0	0	12559.25	绿
1831	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	0kV华缆线1224手车开关	10kV华缆线	400	0	0	6218.16	绿
1832	胶州市供电公司	张家屯变电站	35kV	10kV牛沟线1719开关	10kV牛沟线	523	0	0	7568.42	绿
1833	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾李线16551开关	10kV艾李线	220	0	0	3333.2	绿
1834	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV帅一线16178开关	10kV帅一线	553	0	0	7952.12	绿
1835	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV刘节线01062开关	10kV刘节线	403	0	0	5489.82	绿
1836	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV夫永线2394断路器	10kV夫永线	400	0	0	6361.46	绿
1837	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV世源线2216开关	10kV世原线	553	0	0	7412.66	绿
1838	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV麦丘线815小车开关	10kV麦丘线	400	0	0	4666.56	绿
1839	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	10kV少中线16461开关	10kV少中线	485	0	0	7208.93	绿
1840	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	0kV古船线2921手车开关	10kV古船线	400	0	0	5719.5	绿
1841	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV		10kV泰杨乙线	600	0	0	10197.98	绿
1842	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV		10kV泰城线	600	0	0	8729.28	绿
1843	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和于线417手车开关	10kV和于线	600	0	0	8848.22	绿
1844	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	龙泰线2825手车开关	10kV龙泰线	400	0	0	5949	绿
1845	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV学院线2520开关	10kV学院线	365	0	0	5925	绿
1846	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV工业线1056开关	10kV工业线	600	0	0	8729.28	绿
1847	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV		10kV泰信甲线	600	0	0	8729.28	绿
1848	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	少商线16463开关	10kV少商线	553	0	0	8874.77	绿
1849	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	0kV泰湖线16758手车开关	10kV泰湖线	553	0	0	9287.45	绿
1850	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV陈家线6949开关	10kV陈家线	600	0	0	9766.79	绿
1851	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	10kV杜玻线1516开关	10kV杜玻线	400	0	0	5910.45	绿
1852	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	南海线614手车开关	10kV南海线	400	0	0	5825.34	绿
1853	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如素线	600	0	0	10197.98	绿
1854	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广盛线40066断路器	10kV广盛线	553	0	0	8253.9	绿
1855	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV中银线16052断路器	10kV中银线	550	0	0	8212.8	绿
1856	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾相线16552开关	10kV艾相线	600	0	0	9005.89	绿
1857	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV		10kV北丰线	600	0	0	8729.28	绿
1858	胶州市供电公司	蓝村变电站	110kV		10kV蓝疃线	600	0	0	10197.98	绿
1859	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV海润线2388断路器	10kV海润线	400	0	0	6870.67	绿
1860	胶州市供电公司	张家屯变电站	35kV	10kV苗家线1720开关	10kV苗家线	403	0	0	5721.17	绿
1861	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV付家线1127开关	10kV付家线	420	0	0	6010.39	绿
1862	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV墨河线16180开关	10kV墨河线	553	0	0	7628.82	绿
1863	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云工南线16346开关	10kV云工南线	553	0	0	8158.24	绿

1864	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	10kV少工线16448开关	10kV少工线	485	0	0	7514.46	绿
1865	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV中科线16649手车开关	10kV中科线	553	0	0	7706.47	绿
1866	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV高家庄线2353开关	10kV高家庄线	403	0	0	5842.61	绿
1867	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如元线	600	0	0	10197.98	绿
1868	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV化工线326开关	10kV化工线	600	0	0	8729.28	绿
1869	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和沟线426手车开关	10kV和沟线	610	0	0	9191.57	绿
1870	胶州市供电公司	张应变电站	110kV	10kV孟慈线1418开关	10kV孟慈线	403	0	0	4580.59	绿
1871	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV		10kV大益线	600	0	0	8794.75	绿
1872	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV青洋线2427开关	10kV青洋线	400	0	0	5927.18	绿
1873	胶州市供电公司	杜村变电站	35kV	1516	10kV杜机线	400	0	0	5993.89	绿
1874	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广轮线40061断路器	10kV广轮线	403	0	0	6130.86	绿
1875	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV财富甲线16053断路器	10kV财富甲线	800	0	0	11970.03	绿
1876	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV辛庄线1622开关	10kV辛庄线	403	0	0	6005.02	绿
1877	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV幼专乙线	600	0	0	8729.28	绿
1878	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV双矫线2389断路器	10kV双矫线	400	0	0	5936.24	绿
1879	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV英隆线821小车开关	10kV英隆线	400	0	0	4988.95	绿
1880	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV鲁南线16181开关	10kV鲁南线	400	0	0	5784.33	绿
1881	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV九辛线322手车开关	10kV九辛线	400	0	0	5036.23	绿
1882	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江国线16276开关	10kV江国线	600	0	0	8751.29	绿
1883	胶州市供电公司	张应变电站	110kV	10kV河崖线1411开关	10kV河崖线	265	0	0	3732.48	绿
1884	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	备用19线16468开关	10kV少洲线	600	0	0	8816.57	绿
1885	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV造纸线2408开关	10kV造纸线	400	0	0	5864.99	绿
1886	胶州市供电公司	苑戈庄变电站	35kV	10kV苑庄线2622手车开关	10kV苑庄线	400	0	0	5608.71	绿
1887	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如北乙线	600	0	0	8729.28	绿
1888	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV青福线1314手车开关	10kV青福线	400	0	0	6404.02	绿
1889	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV毛家线2917手车开关	10kV毛家线	400	0	0	5948.32	绿
1890	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV世丰线1824手车开关	10kV世丰线	553	0	0	8328.28	绿
1891	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV良乡线01054开关	10kV良乡线	400	0	0	5122.07	绿
1892	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广秋线40062断路器	10kV广秋线	553	0	0	8133.91	绿
1893	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV	10kV待用XⅦ线16761手车开关	10kV泰昌线	300	0	0	4455.57	绿
1894	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV		10kV南坦线	553	0	0	8136.42	绿
1895	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV前丰线1220手车开关	10kV前丰线	400	0	0	5859.17	绿
1896	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV神州线2011断路器	10kV泉湖甲线	500	0	0	7892.72	绿
1897	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV乐州线429手车开关	10kV乐州线	400	0	0	6471.49	绿

1898	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云尚线16347开关	10kV云尚线	553	0	0	8725.64	绿
1899	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV胶工线124开关	10kV胶工线	400	0	0	5828.25	绿
1900	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV水源线813小车开关	10kV水源线	400	0	0	5686.47	绿
1901	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江院线16268开关	10kV江院线	600	0	0	8920.96	绿
1902	胶州市供电公司	泰州变电站	110kV		10kV泰杨甲线	600	0	0	10197.98	绿
1903	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如国线	600	0	0	8729.28	绿
1904	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV幼专甲线	600	0	0	8729.28	绿
1905	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV		10kV江云线	482	0	0	7132.55	绿
1906	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV寨基线2960手车开关	10kV寨基线	600	0	0	8700.73	绿
1907	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV华金线16170开关	10kV华金线	400	0	0	6063.21	绿
1908	胶州市供电公司	苑戈庄变电站	35kV	10kV宋庄线2623手车开关	10kV宋庄线	400	0	0	5566.28	绿
1909	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	10kV顺驰线2820手车开关	10kV顺驰线	400	0	0	6200.7	绿
1910	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV星城甲线2374断路器	10kV星城甲线	553	0	0	8136.42	绿
1911	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV爱国线2426开关	10kV爱国线	553	0	0	8595.43	绿
1912	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	10kV南晓线615手车开关	10kV南晓线	400	0	0	6780.34	绿
1913	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV杭萧线2016手车开关	10kV杭萧线	403	0	0	5954.1	绿
1914	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV胶祝线16166开关	10kV胶祝线	403	0	0	5887.73	绿
1915	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV待用Ⅱ2015手车开关	10kV泉中甲线	500	0	0	8183.7	绿
1916	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV海星线2912手车开关	10kV海星线	400	0	0	6172.33	绿
1917	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV坦城线717开关	10kV坦城线	400	0	0	5128.21	绿
1918	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV精铸线314手车开关	10kV精铸线	400	0	0	5987.56	绿
1919	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江新线16282开关	10kV江新线	400	0	0	6044.3	绿
1920	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV谭家线01058开关	10kV谭家线	400	0	0	5588.48	绿
1921	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如合线	600	0	0	10197.98	绿
1922	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV东方线2059开关	10kV东方线	400	0	0	5323.22	绿
1923	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV华丽线16055断路器	10kV华丽线	553	0	0	8594.7	绿
1924	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV三王线1221手车开关	10kV三王线	400	0	0	5884.26	绿
1925	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV海空乙线2026手车开关	10kV泉湖乙线	500	0	0	7710.86	绿
1926	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV盛泰线460手车开关	10kV盛泰线	400	0	0	6037.21	绿
1927	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV城里线123开关	10kV城里线	400	0	0	5834.8	绿
1928	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV振华线18253开关	10kV振华线	400	0	0	5908.57	绿
1929	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV小庄线16664手车开关	10kV小庄线	403	0	0	5000.68	绿
1930	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV阜扬线16058断路器	10kV阜扬线	600	0	0	9125.73	绿
1931	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云胶线16360开关	10kV云胶线	553	0	0	7940.39	绿

1932	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV星城乙线2385断路器	10kV星城乙线	553	0	0	9009.34	绿
1933	胶州市供电公司	张应变电站	110kV	10kV赵家线1415开关	10kV赵家线	210	0	0	3060.68	绿
1934	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV		10kV胶付线	553	0	0	7986.29	绿
1935	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江荣乙线16279开关	10kV江荣乙线	482	0	0	7037.44	绿
1936	胶州市供电公司	营房变电站	35kV	10kV环海线1316手车开关	10kV环海线	200	0	0	2956.32	绿
1937	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV冷庄线2929手车开关	10kV冷庄线	400	0	0	6087.86	绿
1938	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV艾山线715开关	10kV艾山线	400	0	0	5842.71	绿
1939	胶州市供电公司	亭兰变电站	110kV		10kV亭源线	600	0	0	8937.33	绿
1940	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV麻湾线2381断路器	10kV麻湾线	400	0	0	5937.49	绿
1941	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV青泉线2226开关	10kV青泉线	403	0	0	5978.83	绿
1942	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV待用 I 1215手车开关	10kV永盛线	403	0	0	5954.46	绿
1943	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV北农线09开关	10kV北农线	350	0	0	5248.48	绿
1944	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV朱工线2222开关	10kV朱工线	400	0	0	5898.08	绿
1945	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV温家线423手车开关	10kV温家线	610	0	0	8891.32	绿
1946	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV阜园乙线16067断路器	10kV阜园乙线	600	0	0	8907.5	绿
1947	胶州市供电公司	城里变电站	35kV	10kV水厂线2576小车开关	10kV水厂线	487	0	0	6914.31	绿
1948	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV花园线820小车开关	10kV花园线	400	0	0	6414.94	绿
1949	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云工北线16364开关	10kV云工北线	553	0	0	8201.89	绿
1950	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV二中线6657开关新	10kV二中线	600	0	0	8818.87	绿
1951	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV高科线15756开关	10kV高科线	400	0	0	5806.9	绿
1952	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云昌线16350开关	10kV云昌线	553	0	0	8529.23	绿
1953	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV寨宏线2926手车开关	10kV寨宏线	400	0	0	5975.92	绿
1954	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV农业线2421开关	10kV农业线	400	0	0	5919.91	绿
1955	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV华腾线2021手车开关	10kV华腾线	403	0	0	6190.51	绿
1956	胶州市供电公司	洋河变电站	35kV	10kV泵站线713开关	10kV泵站线	400	0	0	5819.52	绿
1957	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV		10kV南医线	600	0	0	10197.98	绿
1958	胶州市供电公司	朱戈变电站	35kV	10kV矿泉线2211开关	10kV矿泉线	445	0	0	6698.45	绿
1959	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV		10kV阜铁乙线	600	0	0	10197.98	绿
1960	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如达线	600	0	0	8729.28	绿
1961	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和空甲线418手车开关	10kV和空甲线	400	0	0	6099.4	绿
1962	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV李家线2372断路器	10kV李家线	400	0	0	6715.98	绿
1963	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV科润乙线16074断路器	10kV科润乙线	600	0	0	8994.8	绿
1964	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV燃气线1114开关	10kV燃气线	403	0	0	6142.87	绿
1965	胶州市供电公司	后王变电站	35kV	10kV崇元线1222手车开关	10kV崇元线	400	0	0	6336.91	绿

1966	胶州市供电公司	如意变电站	110kV		10kV如综线	600	0	0	10197.98	绿
1967	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV备用线2913断路器	10kV保税甲线	600	0	0	8882.04	绿
1968	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV鸿飞线2377断路器	10kV鸿飞线	400	0	0	5009.64	绿
1969	胶州市供电公司	张家屯变电站	35kV	10kV减机线1716开关	10kV减机线	403	0	0	5738.45	绿
1970	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV		10kV铺庄线	600	0	0	8852.38	绿
1971	胶州市供电公司	胶西变电站	110kV	10kV顶上线16179开关	10kV顶上线	553	0	0	8238.64	绿
1972	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云福线16362开关	10kV云福线	403	0	0	6521.5	绿
1973	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	成进线2815手车开关	10kV成进线	400	0	0	5774.96	绿
1974	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾工线16564开关	10kV艾工线	600	0	0	8867.13	绿
1975	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV沽龙线2387断路器	10kV沽龙线	600	0	0	9052.99	绿
1976	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	10kV南岭线622手车开关	10kV南岭线	400	0	0	6135.23	绿
1977	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV信一线2422开关	10kV信一线	400	0	0	6755.01	绿
1978	胶州市供电公司	后屯变电站	35kV	10kV后屯线1821手车开关	10kV后屯线	553	0	0	7492.02	绿
1979	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	西庄线613手车开关	10kV西庄线	400	0	0	6247.25	绿
1980	胶州市供电公司	中云变电站	110kV	10kV中海线23107开关	10kV中海线	400	0	0	5910.45	绿
1981	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	10kV待用 I 2811手车开关	10kV东医线	600	0	0	8745.28	绿
1982	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV		10kV江龙线	600	0	0	8890.95	绿
1983	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV大洋线2380断路器	10kV大洋线	400	0	0	5910.45	绿
1984	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV三医线16069断路器	10kV三医线	553	0	0	8725.64	绿
1985	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV南常线1619开关	10kV南常线	400	0	0	6154.14	绿
1986	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV备用线2962手车开关	10kV保税乙线	600	0	0	8903.87	绿
1987	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV澳润线419手车开关	10kV澳润线	400	0	0	6669.17	绿
1988	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV新立线16064断路器	10kV新立线	400	0	0	6510.1	绿
1989	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	华蝶线2813手车开关	10kV华蝶线	400	0	0	5882.08	绿
1990	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV鲍家线2925手车开关	10kV鲍家线	553	0	0	8091.61	绿
1991	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV	10kV邢家线16663手车开关	10kV邢家线	553	0	0	8409.21	绿
1992	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV双岭线323手车开关	10kV双岭线	400	0	0	5794.63	绿
1993	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV		10kV江桂甲线	523	0	0	7841.62	绿
1994	胶州市供电公司	铺集变电站	110kV		10kV铺中线	600	0	0	8430.57	绿
1995	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云集线16361开关	10kV云集线	553	0	0	8725.64	绿
1996	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	农心线2819手车开关	10kV农心线	400	0	0	6865.58	绿
1997	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV	10kV九龙线311手车开关	10kV九龙线	400	0	0	5977.62	绿
1998	胶州市供电公司	泉州路变电站	110kV	10kV正信线2013手车开关	10kV正信线	403	0	0	5990.47	绿
1999	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV待用 XI 线16565开关	10kV艾高线	600	0	0	7550.3	绿

2000	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江北线16270开关	10kV江北线	400	0	0	6209.06	绿
2001	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV匡家线2511开关	10kV匡家线	400	0	0	6111.5	绿
2002	胶州市供电公司	沽河变电站	110kV	10kV悦峰线2390断路器	10kV悦峰线	400	0	0	6076.73	绿
2003	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV科润甲线16054断路器	10kV科润甲线	600	0	0	9234.85	绿
2004	胶州市供电公司	大寨变电站	110kV	10kV马店线2924手车开关	10kV马店线	445	0	0	6784.22	绿
2005	胶州市供电公司	张家屯变电站	35kV	10kV白果线1713开关	10kV白果线	400	0	0	5948.28	绿
2006	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV机化线01057开关	10kV机化线	400	0	0	5922.04	绿
2007	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV		10kV艾海线	610	0	0	8965.7	绿
2008	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾河线16553开关	10kV艾河线	600	0	0	8866.46	绿
2009	胶州市供电公司	里岔变电站	35kV	10kV里岔线01063开关	10kV里岔线	400	0	0	5712.23	绿
2010	胶州市供电公司	九龙变电站	35kV		10kV待用II线	400	0	0	6394.93	绿
2011	胶州市供电公司	胜利变电站	35kV	南胶线619手车开关	10kV南胶线	553	0	0	8157.6	绿
2012	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江荣甲线16266开关	10kV江荣甲线	482	0	0	7231.84	绿
2013	胶州市供电公司	胶莱变电站	35kV	10kV南沙线812小车开关	10kV南沙线	400	0	0	5546.6	绿
2014	胶州市供电公司	南郊变电站	110kV	10kV华龙线18175开关	10kV华龙线	403	0	0	6608.79	绿
2015	胶州市供电公司	北郊变电站	110kV	10kV三联线2411开关	10kV三联线	500	0	0	7703.59	绿
2016	胶州市供电公司	阜安变电站	110kV	10kV阜园甲线16056断路器	10kV阜园甲线	600	0	0	9496.73	绿
2017	胶州市供电公司	少海变电站	110kV	备用18线16464开关	10kV少医线	435	0	0	6874.31	绿
2018	胶州市供电公司	扬州路变电站	35kV	10kV南广线1617开关	10kV南广线	400	0	0	6212.34	绿
2019	胶州市供电公司	和平变电站	110kV	10kV和空乙线461手车开关	10kV和空乙线	400	0	0	5937.18	绿
2020	胶州市供电公司	张家屯变电站	35kV	10kV胡家线1721开关	10kV胡家线	403	0	0	5753.55	绿
2021	胶州市供电公司	云溪变电站	110kV	10kV云乙线16368开关	10kV云乙线	553	0	0	7607.24	绿
2022	胶州市供电公司	东环变电站	35kV	板桥甲线2812手车开关	10kV板桥甲线	400	0	0	6024.66	绿
2023	胶州市供电公司	广东变电站	110kV	10kV广元线40040断路器	10kV广元线	610	0	0	9018.8	绿
2024	胶州市供电公司	艾山变电站	110kV	10kV艾董线16573开关	10kV艾董线	600	0	0	9110.7	绿
2025	胶州市供电公司	长江路变电站	110kV	10kV江锐线16277开关	10kV江锐线	600	0	0	8844.94	绿
2026	胶州市供电公司	广东变电站	110kV		10kV广王线	403	0	0	6042.48	绿
2027	即墨区供电公司	段泊岚变电站	35kV	10kV官路埠线5351开关	10kV官路埠线	600	0	0	3490	绿
2028	即墨区供电公司	华山变电站	35kV	10kV柳沟线5822开关	10kV柳沟线	445	0	0	3490	绿
2029	即墨区供电公司	华瑞变电站	110kV		10kV华创线	600	0	0	3490	绿
2030	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV	10kV庞裕线7855开关	10kV庞裕线	600	0	0	0	红
2031	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV黄龙线6420开关	10kV黄龙线	600	0	0	0	红
2032	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV双星线18455开关	10kV双星线	600	0	0	6376	绿
2033	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新宝乙线	600	0	0	0	红

2034	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV龙材乙线	600	0	0	0	红
2035	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵安乙线	600	0	0	0	红
2036	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV通济线18369开关	10kV通济线	600	0	0	0	红
2037	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV供水甲线6324开关	10kV供水甲线	600	0	0	0	红
2038	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学信甲线19954开关	10kV学信甲线	600	0	0	6376	绿
2039	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳河线	600	0	0	0	红
2040	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV		10kV陆联乙线	600	0	0	0	红
2041	即墨区供电公司	段泊岚变电站	35kV		10kV官路埠乙线	600	0	0	0	红
2042	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV		10kV夏菱乙线	600	0	0	0	红
2043	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV中山线18273开关	10kV中山线	600	0	0	4345	绿
2044	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV西山乙线18160开关	10kV西山乙线	600	0	0	0	红
2045	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV前北葛线18860开关	10kV前北葛线 I II 段	600	0	0	0	红
2046	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV		10kV振兴线IIIIV 段	600	0	0	0	红
2047	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV鹤岩线18451开关	10kV鹤岩线	600	0	0	6376	绿
2048	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV		10kV陆联甲线	600	0	0	0	红
2049	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳医乙线	600	0	0	0	红
2050	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	V夏金线 8482开关间隔开	10kV夏金线	600	0	0	0	红
2051	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV龙水线18868开关	10kV龙水线	600	0	0	0	红
2052	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV龙海线6936开关	10kV龙海线	600	0	0	4345	绿
2053	即墨区供电公司	华山变电站	35kV	10kV华山工业线5818开关	10kV华山工业线	600	0	0	3490	绿
2054	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学卫乙线19941开关	10kV学卫乙线	600	0	0	6376	绿
2055	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV新区乙线18851开关	10kV龙发丙线	600	0	0	0	红
2056	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV朱家庄线6316开关	10kV朱家庄线	600	0	0	0	红
2057	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV正泰线7155开关	10kV正泰线	600	0	0	0	红
2058	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳泰线	600	0	0	0	红
2059	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳商线	600	0	0	0	红
2060	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV九六乔甲线18856开关	10kV九六乔甲线	600	0	0	0	红
2061	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV		10kV演威线	600	0	0	6376	绿
2062	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV		10kV玉城线	600	0	0	6376	绿
2063	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV闽龙线028开关	10kV闽龙线	600	0	0	0	红
2064	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵瑞线	600	0	0	4345	绿
2065	即墨区供电公司	西城变电站	35kV		10kV下泊线III、IV 段	600	0	0	0	红
2066	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV	10kV演谷线22673开关	10kV演谷线	600	0	0	6376	绿
2067	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV烟青线18167开关	10kV烟青线	600	0	0	0	红

2068	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV晶宝线18168开关	10kV晶宝线	600	0	0	0	红
2069	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV六合线7968开关	10kV六合线	445	0	0	3490	绿
2070	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV		10kV文佳线	600	0	0	0	红
2071	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新岙线	600	0	0	0	红
2072	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新广线	600	0	0	0	红
2073	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳新线	600	0	0	0	红
2074	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV蓝海甲线8076开关	10kV蓝海甲线	600	0	0	4345	绿
2075	即墨区供电公司	石门变电站	110kV		10kV石创丙线	600	0	0	6376	绿
2076	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV顺联线18946开关	10kV顺联线	600	0	0	0	红
2077	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV中营线6861开关	10kV中营线	600	0	0	0	红
2078	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV泊子线6862开关	10kV泊子线	400	0	0	0	红
2079	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV		10kV陆泉甲线	600	0	0	0	红
2080	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学科甲线19975开关	10kV学科甲线	600	0	0	6376	绿
2081	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳鳌线	600	0	0	0	红
2082	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV正利线5653开关	10kV正利线 I II 段	600	0	0	0	红
2083	即墨区供电公司	王村变电站	35kV		10kV崔诏线	600	0	0	0	红
2084	即墨区供电公司	太祉庄变电站	110kV	10kV河流线6255开关	10kV河流线	600	0	0	0	红
2085	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV郭家线19533开关	10kV郭家线	550	0	0	0	红
2086	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV郭威线7158开关	10kV郭威线IIIIV 段	600	0	0	0	红
2087	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV石泉甲线18677开关	10kV石泉甲线	275	0	0	6376	绿
2088	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV挪城线011开关	10kV挪城线	600	0	0	0	红
2089	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV龙秀甲线	600	0	0	0	红
2090	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学苑乙线19965开关	10kV学桂乙线	600	0	0	6376	绿
2091	即墨区供电公司	七级变电站	35kV		10kV湍湾乙线	600	0	0	0	红
2092	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV	10kV泉青线22660开关	10kV泉青线	600	0	0	6376	绿
2093	即墨区供电公司	石门变电站	110kV		10kV石创甲线	600	0	0	6376	绿
2094	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学乐线19963开关	10kV学乐线	600	0	0	6376	绿
2095	即墨区供电公司	王村变电站	35kV	黄官线5519开关	10kV黄官线	600	0	0	0	红
2096	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	恒丰线8359开关	10kV恒丰线	400	0	0	3490	绿
2097	即墨区供电公司	大信变电站	110kV		10kV丰科线	600	0	0	4345	绿
2098	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV北杭甲线	600	0	0	3490	绿
2099	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳万乙线	600	0	0	0	红
2100	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新书甲线	600	0	0	0	红
2101	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV石杨线18768开关	10kV石杨线	600	0	0	6376	绿

2102	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV温岭线6125开关	10kV温岭线	600	0	0	0	红
2103	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵英线	600	0	0	0	红
2104	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV北零乙线7977开关	10kV北零乙线	400	0	0	3490	绿
2105	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV东城线18157开关	10kV东城线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2106	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV段东甲线6519开关	10kV段东甲线	800	0	0	0	红
2107	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV文北甲线5662开关	10kV文北甲线	600	0	0	0	红
2108	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV任家线18941开关	10kV任家线	600	0	0	0	红
2109	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV圣祥线18377开关	10kV圣祥线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2110	即墨区供电公司	市西变电站	35kV	10kV新安线6765开关	10kV新安线ⅢⅣ段	600	0	0	4345	绿
2111	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵北线	600	0	0	4345	绿
2112	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV石扭线18756开关	10kV石扭线	600	0	0	6376	绿
2113	即墨区供电公司	店集变电站	110kV		10kV店东线	600	0	0	0	红
2114	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV华东线8474开关	10kV华东线	600	0	0	4345	绿
2115	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	恒丰乙线8367开关	10kV恒丰乙线	600	0	0	3490	绿
2116	即墨区供电公司	石门变电站	110kV		10kV石创乙线	600	0	0	6376	绿
2117	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	国建线7658开关	10kV国建线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2118	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV中恒线6859开关	10kV中恒线	600	0	0	0	红
2119	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV营上乙线18370开关	10kV营上乙线	600	0	0	0	红
2120	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV大字线8061开关	10kV大字线	445	0	0	0	红
2121	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV		10kV演东线	600	0	0	6376	绿
2122	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳鳌乙线	600	0	0	0	红
2123	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV梁家疃线Ⅲ、Ⅳ段		600	0	0	3490	绿
2124	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV陈家线6949开关	10kV陈家线	600	0	0	0	红
2125	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV辛城线8063开关	10kV辛城线	600	0	0	0	红
2126	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV三星线11168小车开关	10kV三星线	487	0	0	0	红
2127	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV东塔线18757开关	10kV东塔线	600	0	0	6376	绿
2128	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV		10kV丰前线	400	0	0	0	红
2129	即墨区供电公司	华瑞变电站	110kV		10kV华科线	600	0	0	0	红
2130	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV夏明线8485开关间隔开关	10kV夏明线	600	0	0	0	红
2131	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV文府线5661开关	10kV文府线	600	0	0	0	红
2132	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV	10kV河头线8166开关	10kV河头线	600	0	0	3490	绿
2133	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV	北芦线7861开关	10kV北芦线	500	0	0	0	红
2134	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳禧线	600	0	0	0	红
2135	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV河北乙线23858开关	10kV河北乙线	600	0	0	0	红

2136	即墨区供电公司	北安变电站	110kV		10kV北疃乙线	600	0	0	0	红
2137	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV	10kV演黄线22649开关	10kV演黄线	600	0	0	6376	绿
2138	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵泊线	600	0	0	4345	绿
2139	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV钢厂线6952开关	10kV钢厂线	600	0	0	0	红
2140	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV金口线6661开关新	10kV金口线	600	0	0	3490	绿
2141	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV任家乙线18974开关	10kV任家乙线	600	0	0	0	红
2142	即墨区供电公司	王村变电站	35kV	10kV王集线5516开关	10kV王集线	600	0	0	0	红
2143	即墨区供电公司	华山变电站	35kV		10kV华应线	600	0	0	3490	绿
2144	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳瑞线	600	0	0	0	红
2145	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新生乙线	600	0	0	0	红
2146	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV	10kV演北线22647开关	10kV演北线	600	0	0	6376	绿
2147	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV国建线18170开关	10kV国建线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2148	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV中海线23107开关	10kV中海线	400	0	0	0	红
2149	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV城关甲线	600	0	0	3490	绿
2150	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV营上线7971开关	10kV营上线ⅠⅡ段	600	0	0	3490	绿
2151	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	10kV湍湾线6020开关	10kV湍湾线	600	0	0	0	红
2152	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	泉东线12753断路器	10kV泉东线	380	0	0	0	红
2153	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新书乙线	600	0	0	0	红
2154	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV下泊线8461开关	10kV下泊线	500	0	0	0	红
2155	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV		10kV官瓦线	600	0	0	0	红
2156	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV待用Ⅳ线18845开关	10kV龙发甲线	600	0	0	0	红
2157	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV大信线6935开关	10kV大信线	600	0	0	4345	绿
2158	即墨区供电公司	大信变电站	110kV		10kV育才线	600	0	0	0	红
2159	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV柴岛线18468开关	10kV柴岛线	600	0	0	6376	绿
2160	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV双塔线18767开关	10kV双塔线	600	0	0	6376	绿
2161	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV圣祥线7157开关	10kV圣祥线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2162	即墨区供电公司	演泉变电站	110kV		10kV演侨线	600	0	0	6376	绿
2163	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV龙秀乙线	600	0	0	0	红
2164	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳阳线21662开关	10kV佳阳线	600	0	0	0	红
2165	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV洼里线6421开关	10kV洼里线	600	0	0	0	红
2166	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV卫东线2362开关	10kV卫东线	400	0	0	3490	绿
2167	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV双峰线Ⅲ、Ⅳ段23011开关	10kV双峰线Ⅲ、Ⅳ段	600	0	0	0	红
2168	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV庄头线18259开关	10kV庄头线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2169	即墨区供电公司	店集变电站	110kV		10kV店青线	600	0	0	0	红

2170	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花埠甲线	600	0	0	0	红
2171	即墨区供电公司	王村变电站	35kV		10kV王林线	600	27.2	4.53	0	红
2172	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学海乙线19961开关	10kV学海乙线	600	0	0	6376	绿
2173	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV黄家线 I II 段	600	0	0	0	红
2174	即墨区供电公司	段泊岚变电站	35kV	10kV刘家庄线5348开关	10kV刘家庄线	600	0	0	3490	绿
2175	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV赵家疃线8459开关	10kV赵家疃线	600	0	0	0	红
2176	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV		10kV硅谷丙线	600	0	0	6376	绿
2177	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV北汽线7976开关	10kV北汽线	445	0	0	3490	绿
2178	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	西山线7656开关	10kV西山线IIIIV段	600	0	0	0	红
2179	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV交通线18260开关	10kV交通线 I II 段	600	0	0	0	红
2180	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV潘家线18965开关	10kV潘家线	600	0	0	0	红
2181	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	10kV后吕线6019开关	10kV后吕线	600	0	0	0	红
2182	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV	10kV官山线62045开关	10kV官山线	600	0	0	0	红
2183	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳医线	600	0	0	0	红
2184	即墨区供电公司	段泊岚变电站	35kV	10kV瓦戈庄线5345开关	10kV瓦戈庄线	600	0	0	0	红
2185	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV待用 V 线18846开关	10kV龙发乙线	600	0	0	0	红
2186	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	捷登线7989开关	10kV捷登线 I II 段	600	0	0	0	红
2187	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV闫家岭乙线8458开关	10kV闫家岭乙线	610	0	0	0	红
2188	即墨区供电公司	华山变电站	35kV	10kV创新线5816开关	10kV创新线	550	0	0	3490	绿
2189	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉汽线18671开关	10kV玉汽线	600	0	0	6376	绿
2190	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV待用X II 18697开关	10kV汽轮甲线	600	0	0	3490	绿
2191	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新宝甲线	600	0	0	0	红
2192	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV栾埠乙线017开关	10kV栾埠乙线	600	0	0	0	红
2193	即墨区供电公司	王村变电站	35kV	南王线5517开关	10kV南王线	600	0	0	0	红
2194	即墨区供电公司	刘家庄变电站	110kV	尖庄线7756断路器	10kV尖庄线	600	0	0	0	红
2195	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	水蛟线7662开关	10kV水蛟线IIIIV段	600	0	0	0	红
2196	即墨区供电公司	田横变电站	110kV	10kV女岛线8260开关	10kV女岛线	400	0	0	0	红
2197	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳玉线	600	0	0	0	红
2198	即墨区供电公司	北安变电站	110kV		10kV北万线	600	0	0	3490	绿
2199	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV石创丁线18779开关	10kV石创丁线	600	0	0	6376	绿
2200	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	灵香线8358开关	10kV灵香线	400	0	0	3490	绿
2201	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV北零甲线7961开关	10kV北零甲线	600	0	0	3490	绿
2202	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV三里庄线5664开关	10kV三里庄 I II 段	600	0	0	0	红
2203	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV阁里线18271开关	10kV阁里线IIIIV段	600	0	0	0	红

2204	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV付家屯线18961开关	10kV付家屯线	600	0	0	0	红
2205	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV18678开关间隔-断路	10kV玉林甲线	600	0	0	6376	绿
2206	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV西山线18159开关	10kV西山线 I II 段	600	0	0	0	红
2207	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV工业线6121开关	10kV温泉工业线	600	0	0	0	红
2208	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV埠南甲线18368开关	10kV埠南甲线	600	0	0	0	红
2209	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	10kV泉庄线6029开关	10kV泉庄线	600	0	0	0	红
2210	即墨区供电公司	华瑞变电站	110kV		10kV华玉线	600	0	0	0	红
2211	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学鳌线19973开关	10kV学鳌线	600	0	0	6376	绿
2212	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳万丁线	600	0	0	0	红
2213	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV北铭线	600	0	0	3490	绿
2214	即墨区供电公司	段村变电站	35kV	10kV中通线7044开关	10kV中通线	600	0	0	3490	绿
2215	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV平安线18865开关	10kV平安线	400	0	0	0	红
2216	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV		10kV顺丰线	600	0	0	0	红
2217	即墨区供电公司	华山变电站	35kV	10kV乔家屯线5821开关	10kV乔家屯线	600	0	0	3490	绿
2218	即墨区供电公司	普东变电站	110kV		10kV东联线	600	0	0	0	红
2219	即墨区供电公司	国建变电站	110kV		10kV国铁线	600	0	0	0	红
2220	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV文城甲线5663开关	10kV文城甲线IIIIV段	600	0	0	0	红
2221	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV黄家线7965开关	10kV黄家线IIIIV段	600	0	0	3490	绿
2222	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV店集工业线6658开关	10kV店集工业线	600	0	0	3490	绿
2223	即墨区供电公司	刘家庄变电站	110kV	大吕线7765断路器	10kV姜家坡线	600	0	0	0	红
2224	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV水蛟线 I II 段	600	0	0	0	红
2225	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花埠乙线	600	0	0	4345	绿
2226	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳学线	600	0	0	0	红
2227	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV		10kV温石线	600	0	0	0	红
2228	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV文城乙线5657开关	10kV文城乙线IIIIV段	600	0	0	0	红
2229	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV蓝东线8085开关	10kV蓝东线	550	0	0	0	红
2230	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV西杨线6115开关	10kV西杨线	600	0	0	0	红
2231	即墨区供电公司	市东变电站	35kV		10kV东新线	600	0	0	0	红
2232	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV元庄乙线8471开关	10kV元庄乙线	600	0	0	4345	绿
2233	即墨区供电公司	西城变电站	35kV	10kV永和线7561开关	10kV永和线 I II 段	600	0	0	0	红
2234	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	灵河甲线8362开关	10kV灵河甲线	600	0	0	3490	绿
2235	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉林乙线间隔18654开关	10kV玉林乙线	600	0	0	3490	绿
2236	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳洲线	600	0	0	0	红
2237	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	10kV前北葛线7660开关	10kV前北葛线IIIIV段	600	0	0	0	红

2238	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV王水线6117开关	10kV王水线	600	0	0	0	红
2239	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV侨园乙线18272开关	10kV侨园乙线	600	0	0	4345	绿
2240	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	10kV待用XI 线8574开关	10kV水创线	600	0	0	6376	绿
2241	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV微软线18469开关	10kV微软线	600	0	0	6376	绿
2242	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV北杭乙线	600	0	0	0	红
2243	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV		10kV官华乙线	600	0	0	3490	绿
2244	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳丽线 21643开关	10kV佳丽线	600	0	0	0	红
2245	即墨区供电公司	国建变电站	110kV		10kV国慧线	600	0	0	0	红
2246	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭通线18357开关	10kV郭通线	600	0	0	4345	绿
2247	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV即发线7163开关	10kV即发线	800	0	0	4345	绿
2248	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV振华线18253开关	10kV振华线	400	0	0	0	红
2249	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV姚家庄线18456开关	10kV姚家庄线	600	0	0	6376	绿
2250	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	场园线8576开关	10kV场园线	600	0	0	6376	绿
2251	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV恒明辉线8468开关	10kV恒明辉线	600	0	0	4345	绿
2252	即墨区供电公司	石门变电站	110kV		10kV石通线	600	0	0	6376	绿
2253	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV金泉线018开关	10kV金泉线	600	0	0	0	红
2254	即墨区供电公司	段村变电站	35kV	10kV杨头乙线7045开关	10kV杨头乙线	600	0	0	3490	绿
2255	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV文城甲线5025开关	10kV文城甲线 I II 段	600	0	0	4345	绿
2256	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV		10kV三里庄线IIIIV段	600	0	0	0	红
2257	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV北盛线	600	0	0	3490	绿
2258	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV青山线6659开关新	10kV青山线	400	0	0	0	红
2259	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV九六乔乙线	600	0	0	0	红
2260	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV段东线6520开关	10kV段东线 I II 段	600	0	0	0	红
2261	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV18653汽轮乙线-断路	10kV汽轮乙线	600	0	0	3490	绿
2262	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV		10kV官华甲线	600	0	0	0	红
2263	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV		10kV陆泉乙线	600	0	0	0	红
2264	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵闫线	600	0	0	0	红
2265	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV文城乙线5027开关	10kV文城乙线 I II 段	600	0	0	0	红
2266	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV北岭线7962开关	10kV北岭线 I II 段	600	0	0	3490	绿
2267	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV段东线IIIIV段	600	0	0	3490	绿
2268	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV红星线18460开关	10kV红星线	600	0	0	6376	绿
2269	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV		10kV柘车河线	600	0	0	0	红
2270	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV水泊线18475开关	10kV水泊线	600	0	0	6376	绿
2271	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV海隆乙线18662开关	10kV海隆乙线	445	0	0	3490	绿

2272	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新东甲线	600	0	0	0	红
2273	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭城乙线18378开关	10kV郭城乙线	600	0	0	0	红
2274	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV乔辛线6938开关	10kV乔辛线	600	0	0	4345	绿
2275	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV鼎胜线6422开关	10kV鼎胜线	600	0	0	0	红
2276	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	10kV东方线2059开关	10kV东方线	400	0	0	0	红
2277	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV城关乙线	600	0	0	0	红
2278	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV六里线8071开关	10kV六里线	600	0	0	4345	绿
2279	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV市府线 18274开关	10kV市府线Ⅳ段	600	0	0	4345	绿
2280	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV		10kV文泉线	600	0	0	0	红
2281	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉昕线18657断路器	10kV玉昕线	600	0	0	3490	绿
2282	即墨区供电公司	石门变电站	110kV		10kV石俞线	600	0	0	6376	绿
2283	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭祥线18359开关	10kV郭祥线	600	0	0	4345	绿
2284	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV营上线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2285	即墨区供电公司	横河变电站	110kV		10kV蓝岙线	600	0	0	0	红
2286	即墨区供电公司	西城变电站	35kV		10kV家佳源线	400	0	0	0	红
2287	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV龙智线	400	0	0	0	红
2288	即墨区供电公司	太祉庄变电站	110kV	10kV丰台线6254开关	10kV丰台线	300	0	0	0	红
2289	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV二中线6657开关新	10kV二中线	600	0	0	0	红
2290	即墨区供电公司	段泊岚变电站	35kV	10kV岚上线5344开关	10kV岚上线	600	0	0	0	红
2291	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV新区甲线18857开关	10kV新区甲线	600	0	0	0	红
2292	即墨区供电公司	田横变电站	110kV	10kV西崔线8264开关	10kV西崔线	445	0	0	6376	绿
2293	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV吉阳线18752开关	10kV吉阳线	600	0	0	6376	绿
2294	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新山线	600	0	0	0	红
2295	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新东乙线	600	0	0	0	红
2296	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新河线	600	0	0	0	红
2297	即墨区供电公司	新生变电站	110kV		10kV新生甲线	600	0	0	0	红
2298	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV蓝海乙线8087开关	10kV蓝海乙线	600	0	0	0	红
2299	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉零乙线18670断路器	10kV玉零乙线	600	0	0	6376	绿
2300	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV东城线5030开关	10kV东城线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2301	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV西崔线6415开关	10kV西崔线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2302	即墨区供电公司	刘家庄变电站	110kV	10kV宝石线7764断路器	10kV宝石线	600	0	0	0	红
2303	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV北林线Ⅲ、Ⅳ段断路器	10kV北林线ⅢⅣ段	600	0	0	3490	绿
2304	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV马山线6951开关	10kV马山线	500	0	0	0	红
2305	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV麦坡线18778开关	10kV麦坡线	600	0	0	6376	绿

2306	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV	10kV赵峰线016开关	10kV赵峰线	600	0	0	4345	绿
2307	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	备用线8562开关	10kV水融线	600	0	0	6376	绿
2308	即墨区供电公司	华山变电站	35kV		10kV梁家疃线	600	0	0	3490	绿
2309	即墨区供电公司	大信变电站	110kV	10kV乔辛乙线6948开关	10kV乔辛乙线	445	0	0	0	红
2310	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV下疃线7975开关	10kV下疃线	600	0	0	3490	绿
2311	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV华龙线18175开关	10kV华龙线	403	0	0	0	红
2312	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳昌线21641开关	10kV佳昌线	600	0	0	0	红
2313	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV棉纺线8089开关	10kV棉纺线	600	0	0	0	红
2314	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	kV航平线I、II段18847开	10kV航平线 I II 段	600	0	0	0	红
2315	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV元庄线8475开关	10kV元庄线	445	0	0	4345	绿
2316	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	灵河乙线8363开关	10kV灵河乙线	600	0	0	3490	绿
2317	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学科乙线19942开关	10kV学科乙线	600	0	0	6376	绿
2318	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV城后线8073开关	10kV城后线	600	0	0	4345	绿
2319	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV古城甲线8064开关	10kV古城甲线	600	0	0	0	红
2320	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵楼甲线	600	0	0	4345	绿
2321	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV夏信线8473开关	10kV夏信线	500	0	0	0	红
2322	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV顺河线18262开关	10kV顺河线	600	0	0	0	红
2323	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV待用 II 线18358开关	10kV郭盛线	600	0	0	4345	绿
2324	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV何家庄线7978开关	10kV何家庄线	600	0	0	3490	绿
2325	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV蓝岙线III、IV段	600	0	0	0	红
2326	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	河海线8567开关	10kV河海线	400	0	0	6376	绿
2327	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV金融线18261开关	10kV金融线	600	0	0	0	红
2328	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学苑甲线19948开关	10kV学桂甲线	600	0	0	6376	绿
2329	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV栾埠线032开关	10kV栾埠线	600	0	0	0	红
2330	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵通线	600	0	0	0	红
2331	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	10kV北岭线5920开关（新	10kV北岭线IIIIV段	600	0	0	3490	绿
2332	即墨区供电公司	店集变电站	110kV	10kV于庄线6655开关	10kV于庄线 I II 段	600	0	0	0	红
2333	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	索戈庄线8361开关	10kV索戈庄线	200	0	0	2500	绿
2334	即墨区供电公司	刘家庄变电站	110kV	姜家坡线7755断路器	10kV大吕线	600	0	0	0	红
2335	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学信乙线19964开关	10kV学信乙线	600	0	0	6376	绿
2336	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV硅谷甲线18452开关	10kV硅谷甲线	600	0	0	6376	绿
2337	即墨区供电公司	西城变电站	35kV	10kV铜材线7555开关	10kV铜材线IIIIV段	600	0	0	0	红
2338	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV上疃线7973开关	10kV上疃线	600	0	0	3490	绿
2339	即墨区供电公司	楼子疃变电站	35kV	10kV邢家岭线6860开关	10kV邢家岭线	600	0	0	0	红

2340	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV夏丰线8489开关间隔开	10kV夏丰线	600	0	0	0	红
2341	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵安甲线	600	0	0	4345	绿
2342	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV	10kV金山线5655开关	10kV金山线	800	0	0	0	红
2343	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV亚麻线 I II 段	600	0	0	0	红
2344	即墨区供电公司	西城变电站	35kV	10kV新安线7560开关	10kV新安线 I II 段	600	0	0	0	红
2345	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV航平线6517开关	10kV航平线IIIIV 段	600	0	0	0	红
2346	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV商城线7162开关	10kV商城线	500	0	0	4345	绿
2347	即墨区供电公司	陆港变电站	110kV	10kV王演庄线030开关	10kV王演庄线	600	0	0	0	红
2348	即墨区供电公司	宏顺变电站	110kV		10kV顺泉乙线	600	0	0	0	红
2349	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵桥甲线	600	0	0	4345	绿
2350	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	六印线7663开关	10kV六印线	600	0	0	0	红
2351	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV夏元线8486开关间隔开	10kV夏元线	600	0	0	0	红
2352	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳兴线21659开关	10kV佳兴线	600	0	0	0	红
2353	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV	10kV栲栳线7862开关	10kV栲栳线	600	0	0	0	红
2354	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV橡胶线8062开关	10kV橡胶线	400	0	0	0	红
2355	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV留村线6524开关	10kV留村线 I II 段	600	0	0	0	红
2356	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV万成线7964开关	10kV万成线	445	0	0	3490	绿
2357	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV好事中线6518开关	10kV好事中线IIIIV 段	600	0	0	0	红
2358	即墨区供电公司	刘家庄变电站	110kV	刘程线7761断路器	10kV刘程线	600	0	0	0	红
2359	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV		10kV龙材甲线	600	0	0	0	红
2360	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学岛甲线19956开关	10kV学岛甲线	600	0	0	6376	绿
2361	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学卫甲线19974开关	10kV学卫甲线	600	0	0	6376	绿
2362	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	10kV三官庙线5921开关（新	10kV三官庙线	600	0	0	3490	绿
2363	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV		10kV官兰线	600	0	0	0	红
2364	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV羊山线6417开关	10kV羊山线	600	0	0	0	红
2365	即墨区供电公司	市东变电站	35kV		10kV东升线	600	0	0	0	红
2366	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV	七口线7856开关	10kV七口线	600	0	0	0	红
2367	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉零甲线18661断路器	10kV玉零甲线	600	0	0	3490	绿
2368	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV铜材线5023开关	10kV铜材线 I II 段	600	0	0	4345	绿
2369	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	10kV长直工业线5915开关（	10kV长直工业线	600	0	0	0	红
2370	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV贵华线7972开关	10kV贵华线	445	0	0	3490	绿
2371	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	中旅丁线8558开关	10kV中旅丁线	400	0	0	6376	绿
2372	即墨区供电公司	段村变电站	35kV	10kV大屯线7047开关	10kV大屯线	600	0	0	3490	绿
2373	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV		10kV夏东线	600	0	0	0	红

2374	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV石棚甲线18158开关	10kV石棚甲线	600	0	0	0	红
2375	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV北林线7974开关	10kV北林线 I II 段	600	0	0	3490	绿
2376	即墨区供电公司	西城变电站	35kV		10kV双峰线 I II 段	600	0	0	0	红
2377	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵丽线	600	0	0	4345	绿
2378	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV	10kV赵水线033开关	10kV赵水线	600	0	0	0	红
2379	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	10kV待用IX 线8572开关	10kV水黄线	600	0	0	6376	绿
2380	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵楼乙线	600	0	0	0	红
2381	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV待用VII线18952开关	10kV桃行线	600	0	0	0	红
2382	即墨区供电公司	市西变电站	35kV	10kV中棉线6761开关	10kV中棉线	600	0	0	4345	绿
2383	即墨区供电公司	北安变电站	110kV		10kV北疃甲线	600	0	0	3490	绿
2384	即墨区供电公司	环秀变电站	35kV	金王线7655开关	10kV金王线IIIIV 段	600	0	0	0	红
2385	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳英线21642开关	10kV佳英线	600	0	0	0	红
2386	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学岛乙线19962开关	10kV学岛乙线	600	0	0	6376	绿
2387	即墨区供电公司	官庄变电站	110kV	10kV王圈线8170开关	10kV王圈线	600	0	0	3490	绿
2388	即墨区供电公司	市西变电站	35kV	10kV侨园线6763开关	10kV侨园线	600	0	0	4345	绿
2389	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV上乔线18842开关	10kV上乔线	600	0	0	0	红
2390	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV待用 II 18257开关	10kV横海甲线	600	0	0	0	红
2391	即墨区供电公司	文化路变电站	110kV		10kV文秀线	600	0	0	0	红
2392	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV硅谷丁线18478开关	10kV硅谷丁线	600	0	0	6376	绿
2393	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV海誉线18679断路器	10kV海誉线	445	0	0	6376	绿
2394	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV		10kV夏伟丙线 I II III 段	600	0	0	0	红
2395	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV红领线18172开关	10kV红领线 I II 段	600	0	0	0	红
2396	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭鑫线18375开关	10kV郭鑫线	600	0	0	0	红
2397	即墨区供电公司	王村变电站	35kV	王滩线5520开关	10kV王滩线	600	0	0	0	红
2398	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV南选线18457开关	10kV南选线	600	0	0	6376	绿
2399	即墨区供电公司	普东变电站	110kV	10kV抬头线18948开关	10kV抬头线	600	0	0	0	红
2400	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV枣杭线 8487开关	10kV枣杭线	600	0	0	0	红
2401	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花信甲线	600	0	0	0	红
2402	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV宏联线18162开关	10kV宏联线	600	0	0	0	红
2403	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	三泉线8368开关	10kV三泉线	600	0	0	3490	绿
2404	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV古城线8088开关	10kV古城线	550	0	0	0	红
2405	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	10kV张院线6024开关	10kV张院线	600	0	0	0	红
2406	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳悦线	600	0	0	0	红
2407	即墨区供电公司	宏顺变电站	110kV		10kV顺泉甲线	600	0	0	0	红

2408	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV待用Ⅶ 18275开关	10kV横海乙线	600	0	0	4345	绿
2409	即墨区供电公司	赵家岭变电站	110kV		10kV赵桥乙线	600	0	0	0	红
2410	即墨区供电公司	搀山变电站	35kV	10kV郑家线6418开关	10kV郑家线	600	0	0	0	红
2411	即墨区供电公司	太祉庄变电站	110kV	10kV石灰窑线6257开关	10kV石灰窑线	200	0	0	0	红
2412	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV阁里线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2413	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV捷登线ⅢⅣ段	600	0	0	3490	绿
2414	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV金鑫线7963开关	10kV金鑫线	600	0	0	3490	绿
2415	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV正利线18859开关	10kV正利线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2416	即墨区供电公司	市西变电站	35kV	10kV交通线6758开关	10kV交通线ⅢⅣ段	600	0	0	0	红
2417	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳贸线	600	0	0	0	红
2418	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	10kV永泰线5916开关(新	10kV永泰线	600	0	0	0	红
2419	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV宝龙甲线18266开关	10kV宝龙甲线	600	0	0	4345	绿
2420	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV山东乙线18356开关	10kV山东乙线	600	0	0	4345	绿
2421	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	kV供水线70043开关(新	10kV供水线	600	0	0	0	红
2422	即墨区供电公司	玉石变电站	110kV	10kV玉远线18656断路器	10kV玉远线	600	0	0	3490	绿
2423	即墨区供电公司	学苑变电站	110kV	10kV学海甲线19945开关	10kV学海甲线	600	0	0	6376	绿
2424	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花阳甲线	600	0	0	0	红
2425	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV石棚乙线18171开关	10kV石棚乙线	600	0	0	0	红
2426	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV名都甲线	600	0	0	3490	绿
2427	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	山后线8364开关	10kV山后线	600	0	0	3490	绿
2428	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV北黄线6122开关	10kV北黄线	600	0	0	0	红
2429	即墨区供电公司	西城变电站	35kV	10kV振兴线7559开关	10kV振兴线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2430	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭亚线18367开关	10kV郭亚线	600	0	0	0	红
2431	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	V好事中线Ⅰ、Ⅱ段18858开	10kV好事中线ⅠⅡ段	600	0	0	0	红
2432	即墨区供电公司	市西变电站	35kV	10kV市府线6756开关	10kV市府线ⅠⅡⅢ段	600	0	0	0	红
2433	即墨区供电公司	丰城变电站	35kV	时家线7857开关	10kV时家线	100	0	0	0	红
2434	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	岚前岭线8360开关	10kV岚前岭线	400	0	0	3490	绿
2435	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV伟隆线8090开关	10kV伟隆线	600	0	0	0	红
2436	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV三湖线8060开关	10kV三湖线	500	0	0	0	红
2437	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	0kV栗林线5918开关(新	10kV栗林线	600	0	0	0	红
2438	即墨区供电公司	横河变电站	110kV	10kV宝龙乙线18263开关	10kV宝龙乙线	600	0	0	0	红
2439	即墨区供电公司	田横变电站	110kV	10kV度假区线8263开关	10kV度假区线	200	0	0	0	红
2440	即墨区供电公司	七级变电站	35kV	0kV七级工业线6028开关	10kV七级工业线	600	0	0	0	红
2441	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花信乙线	600	0	0	4345	绿

2442	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV	10kV佳安线21670开关	10kV佳安线	600	0	0	0	红
2443	即墨区供电公司	龙山变电站	110kV	10kV留村线III、IV段18854开关	10kV留村线IIIIV段	600	0	0	0	红
2444	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV埠南乙线18353开关	10kV埠南乙线	600	0	0	4345	绿
2445	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV硅谷乙线18471开关	10kV硅谷乙线	600	0	0	6376	绿
2446	即墨区供电公司	灵山变电站	35kV	10kV灵长线8366开关	10kV灵长线	600	0	0	3490	绿
2447	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV西马线6320开关	10kV西马线	600	0	0	0	红
2448	即墨区供电公司	温泉变电站	35kV	10kV东扭线6118开关	10kV东扭线	600	0	0	0	红
2449	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV北新线	600	0	0	3490	绿
2450	即墨区供电公司	鹤山变电站	110kV	10kV白庙线18467开关	10kV白庙线	600	0	0	6376	绿
2451	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV蓝天线8086开关	10kV蓝天线	600	0	0	0	红
2452	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV红领线5026开关	10kV红领线IIIIV段	600	0	0	4345	绿
2453	即墨区供电公司	长直变电站	35kV	10kV张戈庄线5922开关（新	10kV张戈庄线	600	0	0	3490	绿
2454	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV	10kV郭威线18355开关	10kV郭威线 I II 段	600	0	0	4345	绿
2455	即墨区供电公司	墨城变电站	35kV	10kV永和线5029开关	10kV永和线IIIIV段	600	0	0	0	红
2456	即墨区供电公司	花园变电站	110kV		10kV花阳乙线	600	0	0	4345	绿
2457	即墨区供电公司	佳源变电站	110kV		10kV佳翠线	600	0	0	0	红
2458	即墨区供电公司	北安变电站	110kV	10kV华泉甲线7957开关	10kV华泉甲线	600	0	0	3490	绿
2459	即墨区供电公司	服装园变电站	35kV	10kV山东丙线7156开关	10kV山东丙线	600	0	0	0	红
2460	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV待用VI013开关	10kV河北线	600	0	0	0	红
2461	即墨区供电公司	水泊变电站	110kV	10kV中旅乙线8568开关	10kV中旅乙线	400	0	0	6376	绿
2462	即墨区供电公司	市西变电站	35kV		10kV庄头线IIIIV段	600	0	0	0	红
2463	即墨区供电公司	蓝村变电站	110kV	10kV蓝新线8075开关	10kV蓝新线	600	0	0	4345	绿
2464	即墨区供电公司	国建变电站	110kV	10kV金王线18169开关	10kV金王线 I II 段	600	0	0	0	红
2465	即墨区供电公司	北山变电站	110kV		10kV和平线 I II 段	600	0	0	0	红
2466	即墨区供电公司	郭庄变电站	110kV		10kV亚麻线IIIIV段	600	0	0	4345	绿
2467	即墨区供电公司	市东变电站	35kV	10kV名都线6521开关	10kV名都线	800	0	0	0	红
2468	即墨区供电公司	夏堤河变电站	110kV	10kV华东乙线8472开关	10kV华东乙线	600	0	0	4345	绿
2469	即墨区供电公司	横河变电站	110kV		10kV横富线	600	0	0	0	红
2470	即墨区供电公司	石门变电站	110kV	10kV俞家屯线18777开关	10kV俞家屯线	600	0	0	6376	绿
2471	即墨区供电公司	移风变电站	35kV	10kV供水乙线6322开关	10kV供水乙线	600	0	0	0	红
2472	即墨区供电公司	段村变电站	35kV	10kV杨头线7054开关	10kV杨头线	600	0	0	3490	绿
2473	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV三洋线11357断路器	10kV三洋线	487	0	0	7542.46	绿
2474	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV	10kV外环线1055开关	10kV外环线	300	0	0	4417.28	绿
2475	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV天泰甲线11162小车开	10kV天泰甲线	487	0	0	7399.52	绿

2476	黄岛区供电公司	宝山变电站	35kV	10kV窝洛线2156开关	10kV窝洛线	400	0	0	5474.4	绿
2477	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石媒线13475断路器	10kV石媒线	558	0	0	8332.1	绿
2478	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV山川线19445-断路器	10kV山川线	487	0	0	8039.88	绿
2479	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港工甲线14544开关	10kV港工甲线	600	0	0	8880.03	绿
2480	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上一线	600	0	0	10197.98	绿
2481	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水青线19750开关	10kV水青线	600	0	0	9544.93	绿
2482	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水岳线19752开关	10kV水岳线	600	0	0	9406.03	绿
2483	黄岛区供电公司	藏马变电站	110kV		10kV藏横线	600	0	0	10212.38	绿
2484	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸展乙线13760开关	10kV岸展乙线	600	0	0	8783.84	绿
2485	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石香乙线13464断路器	10kV石香乙线	558	0	0	8530.32	绿
2486	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸科乙线13770开关	10kV岸科乙线	600	0	0	8742.37	绿
2487	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公政线14345开关	10kV公政线	600	0	0	8762.2	绿
2488	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公琅线14364开关	10kV公琅线	350	0	0	5128.45	绿
2489	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV惠普线19742开关	10kV惠普线	550	0	0	8744.98	绿
2490	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV		10kV麦科线	600	0	0	10197.98	绿
2491	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕创线	600	0	0	10210.78	绿
2492	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV环网乙线1355开关	10kV环网乙线	418	0	0	6386.92	绿
2493	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV延河线11368断路器	10kV延河线	380	0	0	5742.78	绿
2494	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV海棠湾线2257开关	10kV海棠湾线	600	0	0	10360.38	绿
2495	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	公交乙线36666开关	10kV公交乙线	487	0	0	7093.63	绿
2496	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	环岛线12352小车开关	10kV环岛线	487	0	0	7424.07	绿
2497	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	山里线12355小车开关	10kV山里线	487	0	0	7274.71	绿
2498	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画万乙线	600	0	0	10197.98	绿
2499	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世阡甲线016开关	10kV世阡甲线	380	0	0	5544	绿
2500	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕联线	600	0	0	10197.98	绿
2501	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街南线13352断路器	10kV街南线	487	0	0	8290.94	绿
2502	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水欢线19773开关	10kV水欢线	600	0	0	9056.63	绿
2503	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV	10kV西营线1052开关	10kV西营线	315	0	0	4312.44	绿
2504	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV上庄线11366断路器	10kV上庄线	380	0	0	6689.1	绿
2505	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆安线11356断路器	10kV昆安线	558	0	0	9044.53	绿
2506	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	北铁线36661开关	10kV北铁线	600	0	0	8730.73	绿
2507	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南庄线12351小车开关	10kV南庄线	487	0	0	7579.66	绿
2508	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	富明线6554开关	10kV富明线	487	0	0	7213.11	绿
2509	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	铁路线6562断路器	10kV铁路线	600	0	0	8729.28	绿

2510	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	海丰线36663开关	10kV海丰线	487	0	0	7092.87	绿
2511	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水双线19770开关	10kV水双线	600	0	0	9349.33	绿
2512	黄岛区供电公司	藏马变电站	110kV		10kV藏河线	600	0	0	10016.03	绿
2513	黄岛区供电公司	沙沟变电站	35kV	10kV备用线1554开关	10kV小荒线	400	0	0	5438.66	绿
2514	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV大卢河线165A开关	10kV大卢河线	400	0	0	6564.42	绿
2515	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV华美线2556小车开关	10kV华美线	487	0	0	7847.65	绿
2516	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石湾丁线13466断路器	10kV石湾丁线	558	0	0	8413.42	绿
2517	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸展甲线13743开关	10kV岸展甲线	600	0	0	8742.37	绿
2518	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV市政二线	600	0	0	10197.98	绿
2519	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾风线19657开关	10kV湾风线	400	0	0	5886.44	绿
2520	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	10kV驻地线2751开关	10kV驻地线	400	0	0	6119.36	绿
2521	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	招商乙线4667小车开关	10kV招商乙线	487	0	0	7153.46	绿
2522	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台北线1572开关	10kV台北线	550	0	0	8006.69	绿
2523	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石湾乙线13465断路器	10kV石湾乙线	558	0	0	9287.95	绿
2524	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV西振线2654开关	10kV西振线	487	0	0	7190.56	绿
2525	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV冯兰线1652开关	10kV冯兰线	300	0	0	4466.77	绿
2526	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV信阳线19056开关	10kV信阳线	550	0	0	8133.21	绿
2527	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	华邦线12757断路器	10kV华邦线	558	0	0	8134.23	绿
2528	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公海甲线14342开关	10kV公海甲线	550	0	0	8516.36	绿
2529	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南江甲线12357小车开关	10kV南江甲线	600	0	0	9560.38	绿
2530	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾园甲线19452-断路器	10kV顾园甲线	600	0	0	9490.57	绿
2531	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆秀线11375断路器	10kV昆秀线	558	0	0	8768.2	绿
2532	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV香江线2563小车开关	10kV香江线	380	0	0	6488.7	绿
2533	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV		10kV泊星线	600	0	0	10234.13	绿
2534	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江梦甲线	652	0	0	9522.19	绿
2535	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV待用III1554开关	10kV台南甲线	400	0	0	5919.72	绿
2536	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕康线	652	0	0	9535.82	绿
2537	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石鸣甲线13441断路器	10kV石鸣甲线	487	0	0	8703.84	绿
2538	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV青汕线1352开关	10kV青汕线	550	0	0	8325.82	绿
2539	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV楼西线1452开关	10kV楼西线	400	0	0	5964.81	绿
2540	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	马头山线36655开关	10kV马头山线	487	0	0	7176.2	绿
2541	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石雀乙线13461断路器	10kV石雀乙线	558	0	0	8526.49	绿
2542	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV京信线11358断路器	10kV京信线	487	0	0	7523.18	绿
2543	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水河线19763开关	10kV水河线	600	0	0	8751.1	绿

2544	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾泊线19651开关	10kV湾泊线	460	0	0	6774.09	绿
2545	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV黄嘉甲线11161小车开	10kV黄嘉甲线	600	0	0	8792.57	绿
2546	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV		10kV船业乙线	600	0	0	8729.28	绿
2547	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街黄线13372断路器	10kV街黄线	510	0	0	7430.47	绿
2548	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上悦线	600	0	0	10197.98	绿
2549	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水铂甲线19748开关	10kV水铂甲线	600	0	0	9766.08	绿
2550	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水镇线19771开关	10kV水镇线	600	0	0	9307.59	绿
2551	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV安口线2053开关	10kV安口线	400	0	0	5931.69	绿
2552	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV		10kV镇工线（城南）	600	0	0	9930.48	绿
2553	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	0kV八里庄线11355断路器	10kV八里庄线	380	0	0	5710.77	绿
2554	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河器乙线14070开关	10kV河器乙线	600	0	0	8820.21	绿
2555	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	北影乙线12366小车开关	10kV北影乙线	487	0	0	7544.53	绿
2556	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV安迈线7284开关	10kV安迈线	487	0	0	7197.36	绿
2557	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	农信线6762断路器	10kV农信线	400	0	0	6338.78	绿
2558	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV电解铜线1454开关	10kV电解铜线	400	0	0	5994.11	绿
2559	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画农丙线	600	0	0	8729.28	绿
2560	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV中心甲线19065开关	10kV中心甲线	400	0	0	6124.5	绿
2561	黄岛区供电公司	藏马变电站	110kV		10kV藏佳线	600	0	0	10197.98	绿
2562	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV临西线11353断路器	10kV临西线	487	0	0	7324.96	绿
2563	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	0kV中达丙线2584小车开	10kV中达丙线	487	0	0	7232.02	绿
2564	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	0kV楼龙线1481开关（新	10kV楼龙线	600	0	0	8768.45	绿
2565	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV五顺线2056开关	10kV五顺线	350	0	0	5203.01	绿
2566	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV军工线2360开关	10kV军工线	300	0	0	4526.13	绿
2567	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV港口线19052开关	10kV港口线	400	0	0	5746.97	绿
2568	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石雀甲线13440断路器	10kV石雀甲线	558	0	0	8885.08	绿
2569	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	0kV云海线2559小车开	10kV云海线	487	0	0	7089.08	绿
2570	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV康大线19441-断路器	10kV康大线	550	0	0	8173.72	绿
2571	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	0kV永欣线2352小车开	10kV永欣线	380	0	0	5537.27	绿
2572	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	竹岔岛线12354小车开	10kV竹岔岛线	487	0	0	7326.26	绿
2573	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南珠线12371断路器	10kV南珠线	600	0	0	8748.38	绿
2574	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	备用线13374断路器	10kV街铁乙线	600	0	0	8731.46	绿
2575	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV		10kV灵文乙线	600	0	0	10273.58	绿
2576	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕城乙线	600	0	0	10242.38	绿
2577	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	0kV尧头线0356手车开	10kV尧头线	550	0	0	8087.34	绿

2578	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV国贸甲线11154小车开	10kV国贸甲线	487	0	0	7296.95	绿
2579	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江贸线	600	0	0	10197.98	绿
2580	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV农二线0619开关	10kV农二线	400	0	0	5958.13	绿
2581	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV营海线19458开关	10kV营海线	487	0	0	7648.12	绿
2582	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV世茂线2352开关	10kV世茂线	550	0	0	8416.5	绿
2583	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV逢猛线1557开关	10kV逢猛线	487	0	0	7283.67	绿
2584	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV黄浦江线2577小车开	10kV黄浦江线	487	0	0	8623.36	绿
2585	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	10kV南子线12370断路器	10kV南子线	600	0	0	8735.65	绿
2586	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	10kV辛岛线4653小车开关	10kV辛岛线	487	0	0	7128.84	绿
2587	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆园线11367断路器	10kV昆园线	487	0	0	7088.54	绿
2588	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV		10kV街福线	600	0	0	10306.38	绿
2589	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公明线14349开关	10kV公明线	600	0	0	8876.95	绿
2590	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江华甲线	600	0	0	10217.58	绿
2591	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV石河线1455开关	10kV松山线	400	0	0	6947.73	绿
2592	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石湾丙线13445断路器	10kV石湾丙线	558	0	0	8443.82	绿
2593	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水林线19772开关	10kV水林线	418	0	0	6790.65	绿
2594	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	10kV辛埠线1086开关	10kV辛埠线	600	0	0	9757.65	绿
2595	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	10kV龙凤线6573断路器	10kV龙凤线	487	0	0	7748.65	绿
2596	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV黄嘉乙线11167小车开	10kV黄嘉乙线	600	0	0	8818.76	绿
2597	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾园乙线19485开关	10kV顾园乙线	600	0	0	9234.62	绿
2598	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV		10kV公涵甲线	600	0	0	9681.03	绿
2599	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星秀乙线14265开关	10kV星秀乙线	600	0	0	9158.74	绿
2600	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江展乙线	652	0	0	9797.89	绿
2601	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星博乙线	600	0	0	8729.28	绿
2602	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕和线	600	0	0	10197.98	绿
2603	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	10kV大岭线2771开关	10kV大岭线	400	0	0	5959.51	绿
2604	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸冰乙线13761开关	10kV岸冰乙线	558	0	0	8363	绿
2605	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	10kV辛悦线1084开关	10kV辛悦线	600	0	0	8735.65	绿
2606	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	10kV科泰线6574断路器	10kV科泰线	380	0	0	5651.48	绿
2607	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港工乙线14564开关	10kV港工乙线	487	0	0	7198.75	绿
2608	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV高城线0518开关	10kV高城线	400	0	0	5384.43	绿
2609	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕新乙线40258开关	10kV汕新乙线	652	0	0	9498.55	绿
2610	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV备用线13755开关	10kV岸光丙线	600	0	0	8751.1	绿
2611	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV	10kV江悦甲线开关	10kV江悦甲线	652	0	0	9740.42	绿

2612	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV		10kV公涵乙线	600	0	0	10190.21	绿
2613	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV一开乙线2565小车开	10kV一开乙线	558	0	0	8904.77	绿
2614	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV大学丙线2579小车开	10kV大学丙线	487	0	0	8156.45	绿
2615	黄岛区供电公司	沙沟变电站	35kV	10kV正大线1556开关	10kV正大线	600	0	0	9014.25	绿
2616	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV鲤鱼门线2364开关	10kV鲤鱼门线	550	0	0	8314.21	绿
2617	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石营线13463断路器	10kV石营线	487	0	0	7087.45	绿
2618	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石鸣乙线13462断路器	10kV石鸣乙线	487	0	0	7214.02	绿
2619	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV金石线19760开关	10kV金石线	418	0	0	6539.69	绿
2620	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾云乙线19663开关	10kV湾云乙线	400	0	0	6340.77	绿
2621	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV 朱戈线2363开关	10kV朱戈线	400	0	0	6217.16	绿
2622	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸峨线13741开关	10kV岸峨线	487	0	0	8930.93	绿
2623	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV待用X线19878开关	10kV影树乙线	600	0	0	9103.78	绿
2624	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV浦新线11362断路器	10kV浦新线	600	0	0	8729.28	绿
2625	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV		10kV星居乙线	600	0	0	8842.71	绿
2626	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江冰甲线	652	0	0	9934.47	绿
2627	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV大营线0417开关	10kV大营线	350	0	0	5180.69	绿
2628	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV松花线7282开关	10kV松花线	380	0	0	5750.41	绿
2629	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江灵线	600	0	0	10324.38	绿
2630	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石岛丙线13447断路器	10kV石岛丙线	558	0	0	9196.64	绿
2631	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸科甲线13753开关	10kV岸科线	558	0	0	8701.56	绿
2632	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用8线14049开关	10kV河神甲线	600	0	0	8776.38	绿
2633	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石珠甲线13448断路器	10kV石珠甲线	558	0	0	8558.1	绿
2634	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV达利丙线2575小车开	10kV达利丙线	487	0	0	8175.22	绿
2635	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星博甲线	600	0	0	8729.28	绿
2636	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江展甲线	600	0	0	10197.98	绿
2637	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画安乙线	600	0	0	8729.28	绿
2638	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画院线	600	0	0	8729.28	绿
2639	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江华乙线	558	0	0	8240.44	绿
2640	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV市府线1358开关	10kV市府线	600	0	0	9771.52	绿
2641	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV寨里线221开关	10kV寨里线	400	0	0	6143.12	绿
2642	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV待用V 012开关	10kV河南线	400	0	0	6522.95	绿
2643	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	集充甲线36653开关	10kV集充甲线	558	0	0	8118.59	绿
2644	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石湾甲线13444断路器	10kV石湾甲线	558	0	0	8190.25	绿
2645	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水影线19746开关	10kV水影线	600	0	0	8980.25	绿

2646	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV卫华线2365开关	10kV卫华线	600	0	0	9662.43	绿
2647	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV长江线11155小车开关	10kV长江线	487	0	0	7327.5	绿
2648	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	10kV菱东线6766断路器	10kV菱东线	400	0	0	7372.21	绿
2649	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公岳乙线14367开关	10kV公岳乙线	600	0	0	9226.4	绿
2650	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水铂乙线19774开关	10kV水铂乙线	600	0	0	9171.72	绿
2651	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水茂线19759开关	10kV水茂线	558	0	0	8860.22	绿
2652	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV百乐芬线2058开关	10kV百乐芬线	487	0	0	7084.8	绿
2653	黄岛区供电公司	营前变电站	35kV	10kV甸王线1755开关	10kV甸王线	300	0	0	4490.02	绿
2654	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	10kV富盐线6552断路器	10kV富盐线	558	0	0	8209.78	绿
2655	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	10kV海颐甲线33655开关	10kV海颐甲线	600	0	0	8856.36	绿
2656	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵朝甲线14649断路器	10kV灵朝甲线	600	0	0	8755.29	绿
2657	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾乔甲线19451-断路器	10kV顾乔甲线	558	0	0	8764.38	绿
2658	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	10kV陈大线1083开关	10kV陈大线	487	0	0	7285.28	绿
2659	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV中达甲线2558小车开关	10kV中达甲线	600	0	0	9807.23	绿
2660	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV金科线2055开关	10kV信义元线	600	0	0	10197.98	绿
2661	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV灵海线2358开关	10kV灵海线	400	0	0	6416.74	绿
2662	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV马连线1579开关	10kV马连线	220	0	0	3244.47	绿
2663	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水龙线19765开关	10kV水龙线	550	0	0	8882.63	绿
2664	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星园线	600	0	0	10143.73	绿
2665	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾峡线19656开关	10kV湾峡线	400	0	0	5885.74	绿
2666	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	10kV中试线6756断路器	10kV中试线	400	0	0	5948.35	绿
2667	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石滨线13442断路器	10kV石滨线	487	0	0	7168.19	绿
2668	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世城线019开关	10kV世城线	600	0	0	8750.56	绿
2669	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵朝乙线14665开关	10kV灵朝乙线	600	0	0	8735.28	绿
2670	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV五台山线7272开关	10kV五台山线	600	0	0	8729.28	绿
2671	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	10kV富铁线6576断路器	10kV富铁线	600	0	0	8729.28	绿
2672	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV		10kV泉投线	600	0	0	8729.28	绿
2673	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV峰山线1954开关	10kV峰山线	400	0	0	6122.68	绿
2674	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV太行线2567小车开关	10kV太行线	487	0	0	7711	绿
2675	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV西铁乙线2658开关	10kV西临Ⅰ线	335	0	0	4097.08	绿
2676	黄岛区供电公司	营前变电站	35kV	10kV斋堂岛线1752开关	10kV斋堂岛线	400	0	0	5906.22	绿
2677	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石岛甲线13449断路器	10kV石岛甲线	558	0	0	8313.16	绿
2678	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河海丙线4047开关	10kV河海丙线	550	0	0	8106.41	绿
2679	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	10kV辛一线1076开关	10kV辛一线	600	0	0	9879.37	绿

2680	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV店头线19775开关	10kV店头线	550	0	0	9398.52	绿
2681	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	大明线6572断路器	10kV大明线	487	0	0	7192.56	绿
2682	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星创线	600	0	0	8729.28	绿
2683	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画农乙线	600	0	0	8729.28	绿
2684	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV		10kV星居甲线	600	0	0	8866.03	绿
2685	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世西甲线017开关	10kV世西甲线	600	0	0	8765.65	绿
2686	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水科甲线19755开关	10kV水科甲线	600	0	0	9760.6	绿
2687	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上柳线	600	0	0	10197.98	绿
2688	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星华甲线14258开关	10kV星华甲线	600	0	0	8769.29	绿
2689	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上东线	600	0	0	10221.98	绿
2690	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV		10kV北安甲线	487	0	0	7097.23	绿
2691	黄岛区供电公司	藏马变电站	110kV		10kV藏朵线	600	0	0	10197.98	绿
2692	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV北京路线2254开关	10kV北京路线	400	0	0	6753.45	绿
2693	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳黄线4752小车开关	10kV柳黄线	400	0	0	5952.9	绿
2694	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	兴和线6566断路器	10kV兴和线	380	0	0	5599.65	绿
2695	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵武甲线14644断路器	10kV灵武甲线	558	0	0	8192.63	绿
2696	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆信线11376断路器	10kV昆信线	600	0	0	8738.92	绿
2697	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石香甲线13443断路器	10kV石香甲线	558	0	0	8444.51	绿
2698	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	凤城线33663开关	10kV凤城线	487	0	0	7626.76	绿
2699	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV	安阳线36743开关[断路器	10kV安阳线	487	0	0	7447.57	绿
2700	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世卓乙线030开关	10kV世卓乙线	600	0	0	8757.47	绿
2701	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上信线	600	0	0	10197.98	绿
2702	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河讯乙线14074开关	10kV河讯乙线	600	0	0	8729.28	绿
2703	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV西封线0358手车开关	10kV西封线	550	0	0	8153.42	绿
2704	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV胶河线0517开关	10kV胶河线	400	0	0	5915.34	绿
2705	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV山前线19551开关	10kV山前线	487	0	0	7085.27	绿
2706	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV千禧甲线11159小车开关	10kV千禧甲线	487	0	0	7185.01	绿
2707	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石漓甲线13450断路器	10kV石漓甲线	558	0	0	8912.59	绿
2708	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV山孚线11361断路器	10kV山孚线	487	0	0	7388.97	绿
2709	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV楼家线1480开关	10kV楼家线	487	0	0	7221.07	绿
2710	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV	10kV小口线1051开关	10kV小口线	275	0	0	4081.92	绿
2711	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港同甲线14543开关	10kV港同甲线	600	0	0	10128.26	绿
2712	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江府线	600	0	0	8729.28	绿
2713	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江冰乙线	652	0	0	9507.82	绿

2714	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕家甲线	600	0	0	10197.98	绿
2715	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水绣线19751开关	10kV水绣线	600	0	0	9397.69	绿
2716	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV		10kV顾润线	600	0	0	8761.29	绿
2717	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世东乙线031开关	10kV世东乙线	350	0	0	5961.44	绿
2718	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV小场线0371手车开关	10kV小场线	550	0	0	8426.66	绿
2719	黄岛区供电公司	营前变电站	35kV	10kV琅山线1756开关	10kV琅山线	400	0	0	5996.32	绿
2720	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV港兴线19054开关	10kV港兴线	550	0	0	8722.15	绿
2721	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV峨眉山线2582小车开关	10kV峨眉山线	487	0	0	8780.97	绿
2722	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星逢线	600	0	0	10197.98	绿
2723	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	开拓线1072开关	10kV开拓线	550	0	0	9396.42	绿
2724	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	辛置线1073开关	10kV辛置线	487	0	0	7149.31	绿
2725	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV备用线19088开关	10kV友林线	600	0	0	8729.28	绿
2726	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画睿乙线	600	0	0	8729.28	绿
2727	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕铁线40260开关	10kV汕铁线	652	0	0	9715.4	绿
2728	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV大场线0415开关	10kV大场线	200	0	0	2858.43	绿
2729	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上家甲线	600	0	0	9049.05	绿
2730	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV大村线0615开关	10kV大村线	480	0	0	7684.82	绿
2731	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV环网甲线1651开关	10kV环网甲线	400	0	0	6595.11	绿
2732	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV前湾线19743开关	10kV前湾线	550	0	0	9409.44	绿
2733	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石漓乙线13470断路器	10kV石漓乙线	600	0	0	8731.46	绿
2734	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	辛昆线1074开关	10kV辛昆线	380	0	0	5778.06	绿
2735	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	江南线6754断路器	10kV江南线	487	0	0	8932	绿
2736	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河正乙线14062开关	10kV河正乙线	510	0	0	7493.36	绿
2737	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV	10kV易通并网线47开关	10kV易通并网线	300	0	0	4742.64	绿
2738	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	亚丁甲线33653开关	10kV亚丁甲线	487	0	0	7708.64	绿
2739	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV卫东线2362开关	10kV卫东线	400	0	0	5829.3	绿
2740	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	岛一线1070开关	10kV岛一线	487	0	0	8423.78	绿
2741	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	集充乙线36665开关	10kV集充乙线	558	0	0	8123.5	绿
2742	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV		10kV泊茂乙线	600	0	0	8729.28	绿
2743	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV		10kV场寺线	600	0	0	8729.28	绿
2744	黄岛区供电公司	藏马变电站	110kV		10kV藏融线	600	0	0	10209.18	绿
2745	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV孟家滩线2256开关	10kV孟家滩线	200	0	0	2979.59	绿
2746	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV隐珠线1656开关	10kV隐珠线	460	0	0	6956.59	绿
2747	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星海甲线14242开关	10kV星海甲线	600	0	0	9390.02	绿

2748	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	0kV灵武乙线14656断路器	10kV灵武乙线	315	0	0	5129.03	绿
2749	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	大桥线31158小车开关	10kV大桥线	400	0	0	5823.52	绿
2750	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	高控线4665小车开关	10kV高控线	487	0	0	7121.64	绿
2751	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	凤凰线6755断路器	10kV凤凰线	487	0	0	7085.81	绿
2752	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公岳甲线14346开关	10kV公岳甲线	600	0	0	9260.49	绿
2753	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世哨线015开关	10kV世哨线	400	0	0	6035.21	绿
2754	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV中心乙线19071开关	10kV中心乙线	487	0	0	7245.12	绿
2755	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世海甲线018开关	10kV世海甲线	600	0	0	8732.19	绿
2756	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画睿甲线	600	0	0	8729.28	绿
2757	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星投线	600	0	0	8729.28	绿
2758	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河讯甲线14054开关	10kV河讯甲线	600	0	0	8779.11	绿
2759	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV东方线2059开关	10kV东方线	400	0	0	6262.57	绿
2760	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	0kV海场联络线柜2758开	10kV海场联络线	550	0	0	7659.7	绿
2761	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV顺美线19542开关	10kV顺美线	550	0	0	8132.78	绿
2762	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉泰线12771断路器	10kV泉泰线	487	0	0	7165.1	绿
2763	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸华乙线13763开关	10kV岸华乙线	600	0	0	8803.48	绿
2764	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV齐界线11363断路器	10kV齐界线	550	0	0	9325.77	绿
2765	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	富业线6559断路器	10kV富业线	558	0	0	8311.18	绿
2766	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV双阡线19467-断路器	10kV双阡线	487	0	0	7204.26	绿
2767	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	0kV阿里山线2583小车开	10kV阿里山线	558	0	0	9524.76	绿
2768	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港同乙线14563开关	10kV港同乙线	600	0	0	9916.48	绿
2769	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕新甲线40245开关	10kV汕新甲线	652	0	0	9486.91	绿
2770	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV姜通线19536开关	10kV姜通线	600	0	0	9059.08	绿
2771	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上殷甲线	600	0	0	8980.82	绿
2772	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	0kV油区线2358小车开	10kV油区线	400	0	0	6592.06	绿
2773	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	公交甲线36652开关	10kV公交甲线	487	0	0	7093.27	绿
2774	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV		10kV顾康线	600	0	0	8742.01	绿
2775	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV		10kV世润线	515	0	0	7528.46	绿
2776	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV大台线1952开关	10kV大台线	400	0	0	6099.58	绿
2777	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸眉线13754开关	10kV岸眉线	487	0	0	7145.52	绿
2778	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV		10kV灵文甲线	600	0	0	10251.18	绿
2779	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画屯线	600	0	0	8729.28	绿
2780	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾里线19643开关	10kV湾里线	550	0	0	8262.62	绿
2781	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台纺线1570开关	10kV台纺线	600	0	0	9211.75	绿

2782	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV		10kV公体线	600	0	0	10197.98	绿
2783	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台猛线1571开关	10kV台猛线	487	0	0	7202.36	绿
2784	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	南营线33664小车开关	10kV南营线	487	0	0	7692.68	绿
2785	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	北影甲线12353小车开关	10kV北影甲线	487	0	0	7993.11	绿
2786	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上家乙线	600	0	0	8816.5	绿
2787	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV世新线19744开关	10kV世新线	487	0	0	7813.83	绿
2788	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	招商甲线4658小车开关	10kV招商甲线	487	0	0	7121.64	绿
2789	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV丽都线19761开关	10kV丽都线	600	0	0	9076.8	绿
2790	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	0kV伟业线11171小车开关	10kV天泰乙线	487	0	0	7613.74	绿
2791	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV		10kV岸河甲线	600	0	0	10461.98	绿
2792	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	出锐线4655小车开关	10kV出锐线	487	0	0	7121.64	绿
2793	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	店子线12754断路器	10kV店子线	380	0	0	5545.27	绿
2794	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上电线	600	0	0	10197.98	绿
2795	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世西乙线034开关	10kV世西乙线	550	0	0	8671.45	绿
2796	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV		10kV台郎乙线	600	0	0	8812.49	绿
2797	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV青岛路线2253开关	10kV青岛路线	400	0	0	5931.02	绿
2798	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV海诺线19547开关	10kV海诺线	550	0	0	8038.21	绿
2799	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星海乙线14261开关	10kV星海乙线	600	0	0	9095.75	绿
2800	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	0kV灵崖甲线14641断路器	10kV灵崖甲线	600	0	0	8837.84	绿
2801	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV江东线7273开关	10kV江东线	487	0	0	8058.58	绿
2802	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南安甲线12356小车开关	10kV南安甲线	558	0	0	9089.53	绿
2803	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕城甲线	600	0	0	10289.18	绿
2804	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画农甲线	600	0	0	8729.28	绿
2805	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街舟线13359断路器	10kV街舟线	487	0	0	7457.34	绿
2806	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV待用V 1568开关	10kV台南乙线	600	0	0	8863.67	绿
2807	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV		10kV街唐线	600	0	0	10197.98	绿
2808	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉加线12769断路器	10kV泉加线	487	0	0	7171.65	绿
2809	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	0kV泊里线0373手车开关	10kV泊里线	323	0	0	5293.58	绿
2810	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	10kV青店线2753开关	10kV青店线	220	0	0	3301.34	绿
2811	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV通用线19554开关	10kV通用线	550	0	0	8095.97	绿
2812	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	山王线12768断路器	10kV山王线	380	0	0	5585.25	绿
2813	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石岛丁线13471断路器	10kV石岛丁线	558	0	0	8413.22	绿
2814	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸理线13772开关	10kV岸理线	558	0	0	9058.38	绿
2815	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港纵甲线14545开关	10kV港纵甲线	600	0	0	8922.79	绿

2816	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影园丙线19855开关	10kV影园丙线	600	0	0	9184.8	绿
2817	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	盐场线1081开关	10kV盐场线	550	0	0	8792.37	绿
2818	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV三合线0357手车开关	10kV三合线	550	0	0	8336.28	绿
2819	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵石乙线14658断路器	10kV灵石乙线	600	0	0	9279	绿
2820	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV白马河线0425开关	10kV白马河线	350	0	0	5188.11	绿
2821	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV	10kV石桥线59开关	10kV石桥线	350	0	0	5244.84	绿
2822	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳河线4751小车开关	10kV柳河线	380	0	0	5959.18	绿
2823	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河福乙线14060开关	10kV河福乙线	600	0	0	9312.49	绿
2824	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街港线13350断路器	10kV街港线	487	0	0	7678.61	绿
2825	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸谷甲线13752开关	10kV岸谷甲线	558	0	0	9067.45	绿
2826	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江梦乙线	558	0	0	8137.69	绿
2827	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公奥线14374开关	10kV公奥线	600	0	0	8883.86	绿
2828	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	成都线6753断路器	10kV成都线	400	0	0	5965.27	绿
2829	黄岛区供电公司	上庄变电站	110kV		10kV上殷乙线	600	0	0	8885.96	绿
2830	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV张仓线2656开关	10kV张仓线	487	0	0	7130	绿
2831	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV亨氏线1658开关	10kV亨氏线	445	0	0	7258.34	绿
2832	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	怡港线6763断路器	10kV怡港线	400	0	0	6547.58	绿
2833	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水露线19745开关	10kV水露线	600	0	0	10429.84	绿
2834	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	亚丁乙线33662开关	10kV亚丁乙线	487	0	0	7212.35	绿
2835	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	华通线4668小车开关	10kV华通线	487	0	0	7229.66	绿
2836	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	石珠乙线13472断路器	10kV石珠乙线	558	0	0	8134.41	绿
2837	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世阡乙线032开关	10kV世阡乙线	380	0	0	5611.47	绿
2838	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕明线40244开关	10kV汕明线	652	0	0	10049.22	绿
2839	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV隐悦线1657开关	10kV隐悦线	400	0	0	6433.97	绿
2840	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV		10kV台郎甲线	600	0	0	8815.11	绿
2841	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV台东线0593开关间隔	10kV台东线	400	0	0	6610.71	绿
2842	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV恒祥线19544开关	10kV恒祥线	550	0	0	8259.35	绿
2843	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV新村线	600	0	0	8859.65	绿
2844	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵崖乙线14655断路器	10kV灵崖乙线	600	0	0	8769.03	绿
2845	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	北海甲线33651开关	10kV北海甲线	487	0	0	7187.21	绿
2846	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河冰甲线14051开关	10kV河冰甲线	600	0	0	8729.28	绿
2847	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV备用线19057开关	10kV麦铁线	400	0	0	6011.38	绿
2848	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕临线	600	0	0	10197.98	绿
2849	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV海尔线2052开关	10kV海尔线	487	0	0	7153.46	绿

2850	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV党校线	550	0	0	7843.33	绿
2851	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾河线19641开关	10kV湾河线	550	0	0	7774.64	绿
2852	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV大学甲线11157小车开	10kV大学甲线	487	0	0	7176.2	绿
2853	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石岛乙线13473断路器	10kV石岛乙线	558	0	0	8220.8	绿
2854	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆医线11373断路器	10kV昆医线	487	0	0	8820.44	绿
2855	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	10kV玻璃线31162小车开关	10kV玻璃线	445	0	0	6783.96	绿
2856	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV备用线19456-断路器	10kV灵山岛乙线	487	0	0	7366.78	绿
2857	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV贵信线2574小车开关	10kV贵信线	487	0	0	8310.81	绿
2858	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世星乙线029开关	10kV世星乙线	460	0	0	6776.29	绿
2859	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕家乙线	600	0	0	10197.98	绿
2860	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV市美线0514开关	10kV市美线	400	0	0	5816.31	绿
2861	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河正甲线14046开关	10kV河正甲线	445	0	0	6528.77	绿
2862	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵石甲线14645断路器	10kV灵石甲线	600	0	0	9107.39	绿
2863	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV丙村线2671开关	10kV丙村线	487	0	0	7121.64	绿
2864	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台洋线1555开关	10kV台洋线	487	0	0	7350.6	绿
2865	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV一开甲线2555小车开	10kV一开甲线	487	0	0	7603.63	绿
2866	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用17线14063开关	10kV河神乙线	600	0	0	8773.47	绿
2867	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	10kV镇工线31154小车开关	10kV镇工线	380	0	0	5536.73	绿
2868	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	10kV街河乙线13366断路器	10kV街河乙线	600	0	0	9302.27	绿
2869	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV待用V线19858开关	10kV影树甲线	600	0	0	9139.8	绿
2870	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV		10kV湾青甲线	600	0	0	10197.98	绿
2871	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影馆丁线19874开关	10kV影馆丁线	600	0	0	9292.34	绿
2872	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	10kV青唐线2754开关	10kV青唐线	600	0	0	8477.68	绿
2873	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	10kV富团线6556断路器	10kV富团线	558	0	0	9051.74	绿
2874	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV岭南线0617开关	10kV岭南线	400	0	0	5855.27	绿
2875	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV华天线1654开关	10kV华天线	350	0	0	5244.61	绿
2876	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV英轩线19754开关	10kV英轩线	400	0	0	6400.41	绿
2877	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石幕线13451断路器	10kV石幕线	487	0	0	7876.95	绿
2878	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV小区线1357开关	10kV小区线	300	0	0	4517.4	绿
2879	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵高线14643断路器	10kV灵高线	445	0	0	7137.61	绿
2880	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	10kV耐吉线4666小车开关	10kV耐吉线	487	0	0	7149.28	绿
2881	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV灵山湾线2366开关	10kV灵山湾线	600	0	0	10302.78	绿
2882	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕郊甲线40248开关	10kV汕郊甲线	550	0	0	7972.28	绿
2883	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	10kV卧棚线2350小车开关	10kV卧棚线	380	0	0	5537.27	绿

2884	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV二开乙线2561小车开	10kV二开乙线	487	0	0	7956.23	绿
2885	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV酒糖线	550	0	0	8042.82	绿
2886	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV职专线225A开关	10kV职专线	400	0	0	6347.64	绿
2887	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	辛拓线1075开关	10kV辛拓线	558	0	0	8681.09	绿
2888	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV昆仑山线11359断路器	10kV昆仑山线	487	0	0	7088.54	绿
2889	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵院甲线14642断路器	10kV灵院甲线	460	0	0	6907.72	绿
2890	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河器甲线14048开关	10kV河器甲线	600	0	0	8820.21	绿
2891	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	东郭线12756断路器	10kV东郭线	450	0	0	6318.71	绿
2892	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	北海乙线33660小车开关	10kV北海乙线	487	0	0	7964.51	绿
2893	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南安乙线12369小车开关	10kV南安乙线	558	0	0	8594.22	绿
2894	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾海甲线19446-断路器	10kV顾海甲线	600	0	0	10009.55	绿
2895	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星华乙线14267开关	10kV星华乙线	600	0	0	8773.11	绿
2896	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星器甲线	600	0	0	8729.28	绿
2897	黄岛区供电公司	画家变电站	110kV		10kV画万甲线	600	0	0	10197.98	绿
2898	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾合乙线19457-断路器	10kV顾合乙线	550	0	0	8603.07	绿
2899	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	龙岗线6567断路器	10kV龙岗线	445	0	0	6888.86	绿
2900	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV横河线0352开关	10kV横河线	400	0	0	5665.59	绿
2901	黄岛区供电公司	海青变电站	35kV	10kV甲旺墩线2757开关	10kV甲旺墩线	400	0	0	6345.19	绿
2902	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV	10kV恒发线42开关	10kV恒发线	400	0	0	6132.32	绿
2903	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV蜊叉泊线11369断路器	10kV蜊叉泊线	600	0	0	9108.18	绿
2904	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV备用线13773开关	10kV岸富线	558	0	0	8615.14	绿
2905	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	郝家线12767断路器	10kV郝家线	380	0	0	5456.47	绿
2906	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV三沙线19443-断路器	10kV三沙线	487	0	0	7346.74	绿
2907	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	海韵乙线33661小车开关	10kV海韵乙线	487	0	0	7798.26	绿
2908	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV国贸乙线11175小车开	10kV国贸乙线	558	0	0	8137.18	绿
2909	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV		10kV泊茂甲线	600	0	0	8729.28	绿
2910	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影海丙线19845开关	10kV影海丙线	600	0	0	8774.02	绿
2911	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世林线033开关	10kV世林线	600	0	0	9299.05	绿
2912	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV报屋线19556开关	10kV报屋线	550	0	0	8023.95	绿
2913	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV灵山卫线2361开关	10kV灵山卫线	400	0	0	5897.45	绿
2914	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV河岩线2054开关	10kV河岩线	300	0	0	4401.01	绿
2915	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳西线4759断路器	10kV柳西线	400	0	0	6107.89	绿
2916	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街棚线13358断路器	10kV街棚线	487	0	0	7769.78	绿
2917	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石新甲线13446断路器	10kV石新甲线	600	0	0	8895.14	绿

2918	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星马线	600	0	0	9820.28	绿
2919	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV		10kV麦场线	600	0	0	8729.28	绿
2920	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江嘉乙线	600	0	0	10197.98	绿
2921	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影海乙线19862开关	10kV影海乙线	600	0	0	8822.06	绿
2922	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV薛家岭线19563开关	10kV薛家岭线	550	0	0	8251.25	绿
2923	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV		10kV顾乔丙线	600	0	0	8812.39	绿
2924	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV影都线2351开关	10kV影都线	550	0	0	8269.02	绿
2925	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公东线14352开关	10kV公东线	400	0	0	6708.04	绿
2926	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	物流线6560断路器	10kV物流线	380	0	0	5694.02	绿
2927	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV宝钢线7274开关	10kV宝钢线	487	0	0	7122.73	绿
2928	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV千禧乙线11177小车开	10kV千禧乙线	487	0	0	7184.21	绿
2929	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV辉门线7285开关	10kV辉门线	487	0	0	7292.77	绿
2930	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世卓甲线013开关	10kV世卓甲线	600	0	0	8971.02	绿
2931	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV		10kV顾川线	600	0	0	8729.28	绿
2932	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕轨线	600	0	0	10197.98	绿
2933	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV		10kV汕客线	600	0	0	10197.98	绿
2934	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世韵线039开关	10kV世韵线	600	0	0	8907.51	绿
2935	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	0kV亚星线11163小车开	10kV亚星线	487	0	0	7100.21	绿
2936	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV网通线2259开关	10kV网通线	460	0	0	6728.82	绿
2937	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV进民线19561开关	10kV进民线	550	0	0	8078.22	绿
2938	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	辛河线1080开关	10kV辛河线	558	0	0	8220.14	绿
2939	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV姜园乙线19562开关	10kV姜园乙线	550	0	0	8020	绿
2940	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	0kV灵院乙线14657断路器	10kV灵院乙线	460	0	0	6700.45	绿
2941	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸高线13756开关	10kV岸高线	558	0	0	9352.08	绿
2942	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	0kV石城线2354小车开	10kV滨海线	400	0	0	7211.63	绿
2943	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南船线12368断路器	10kV南船线	487	0	0	7353.48	绿
2944	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕珠线40243开关	10kV汕珠线	400	0	0	5856.62	绿
2945	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV	10kV安试线断路器	10kV安试线	487	0	0	7395.16	绿
2946	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV		10kV港新乙线	600	0	0	10197.98	绿
2947	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	0kV顾乔乙线19459-断路	10kV顾乔乙线	550	0	0	8878.22	绿
2948	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	0kV贡口线0372手车开	10kV贡口线	550	0	0	8236.49	绿
2949	黄岛区供电公司	营前变电站	35kV	10kV胡家山线1751开关	10kV胡家山线	400	0	0	5995.46	绿
2950	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV大学乙线11172小车开	10kV大学乙线	487	0	0	7176.2	绿
2951	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸冰甲线13744开关	10kV岸冰甲线	600	0	0	8786.02	绿

2952	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV蔡家庄线2367开关	10kV蔡家庄线	600	0	0	10197.98	绿
2953	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV港头线7281开关	10kV港头线	487	0	0	7692.05	绿
2954	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	海韵甲线33652开关	10kV海韵甲线	487	0	0	7398.61	绿
2955	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	富路线6555开关	10kV富路线	487	0	0	7334.78	绿
2956	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影海丁线19863开关	10kV影海丁线	600	0	0	8761.29	绿
2957	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	三开乙线4661小车开关	10kV三开乙线	487	0	0	7811.84	绿
2958	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV南通线1351开关	10kV南通线	400	0	0	5855.89	绿
2959	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	保长线4664小车开关	10kV保长线	558	0	0	8749.78	绿
2960	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	10kV舟山线2362小车开关	10kV舟山线	380	0	0	6508.84	绿
2961	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街星线13363断路器	10kV街星线	558	0	0	8270.99	绿
2962	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	长白山线6765断路器	10kV长白山线	400	0	0	6292.36	绿
2963	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕郊乙线40263开关	10kV汕郊乙线	550	0	0	8037.85	绿
2964	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV阳煤线026开关	10kV阳煤线	600	0	0	8729.28	绿
2965	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV		10kV港新甲线	600	0	0	10197.98	绿
2966	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用23线14073开关	10kV河冰乙线	600	0	0	8729.28	绿
2967	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公换乙线14366开关	10kV公换乙线	600	0	0	9132.42	绿
2968	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	烟台线6764断路器	10kV烟台线	400	0	0	6737.67	绿
2969	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV达利甲线2554小车开关	10kV达利甲线	487	0	0	7656.95	绿
2970	黄岛区供电公司	胡家山变电站	110kV		10kV胡河线	600	0	0	10197.98	绿
2971	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV海王线1353开关	10kV海王线	300	0	0	5161.62	绿
2972	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV豪雅线11354断路器	10kV豪雅线	445	0	0	6918.5	绿
2973	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	松下线4652小车开关	10kV松下线	487	0	0	7121.64	绿
2974	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉岛线12774断路器	10kV泉岛线	558	0	0	8137.33	绿
2975	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳学线4762断路器	10kV柳学线	400	0	0	5929.06	绿
2976	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV		10kV公旭线	600	0	0	10236.78	绿
2977	黄岛区供电公司	汕上变电站	110kV	10kV汕西线40259开关	10kV汕西线	652	0	0	11858.14	绿
2978	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV姜纸线19564开关	10kV姜纸线	550	0	0	8010.57	绿
2979	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江客线	558	0	0	8133.51	绿
2980	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水科乙线19776开关	10kV水科乙线	600	0	0	10171.56	绿
2981	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾学丙线19479开关	10kV顾学丙线	550	0	0	8695.53	绿
2982	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV灵山岛甲线1944开关	10kV灵山岛甲线	487	0	0	7411.52	绿
2983	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV黄山屯线19531开关	10kV黄山屯线	350	0	0	5001	绿
2984	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	向阳线6761断路器	10kV向阳线	400	0	0	6676.12	绿
2985	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV姜园甲线19534开关	10kV姜园甲线	550	0	0	8124.02	绿

2986	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	龙店线12773断路器	10kV龙店线	380	0	0	5506.42	绿
2987	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河海甲线14045开关	10kV河海甲线	600	0	0	9387.07	绿
2988	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	亨达线31157小车开关	10kV亨达线	400	0	0	5823.52	绿
2989	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南江乙线12367断路器	10kV南江乙线	600	0	0	9947.41	绿
2990	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江嘉甲线	652	0	0	9551.29	绿
2991	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公河线14363开关	10kV公河线	550	0	0	8619.93	绿
2992	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV麦粮甲线19061开关	10kV麦粮甲线	600	0	0	8746.37	绿
2993	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV城明Ⅰ线1953开关	10kV城明Ⅰ线	400	0	0	5825.85	绿
2994	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸华甲线13746开关	10kV岸华甲线	600	0	0	8871.13	绿
2995	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水世线19756开关	10kV水世线	558	0	0	9152.32	绿
2996	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	红石崖线31161小车开关	10kV红石崖线	380	0	0	5541.09	绿
2997	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	10kV滨海线2359小车开关	10kV石城线	380	0	0	5852.98	绿
2998	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸谷乙线13769开关	10kV岸谷乙线	558	0	0	9193.8	绿
2999	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV行政线19469-断路器	10kV行政线	487	0	0	7398.61	绿
3000	黄岛区供电公司	星光变电站	110kV	10kV星秀甲线14251开关	10kV星秀甲线	600	0	0	9108.56	绿
3001	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世海乙线038开关	10kV世海乙线	600	0	0	8735.83	绿
3002	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV长山线2653开关	10kV长山线	400	0	0	5769.53	绿
3003	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV两河线1655开关	10kV两河线	400	0	0	5950.46	绿
3004	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV临陈线7286开关	10kV临陈线	600	0	0	10065.39	绿
3005	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	10kV宝枫线4659开关	10kV宝枫线	487	0	0	7121.64	绿
3006	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街银线13364断路器	10kV街银线	558	0	0	10169.61	绿
3007	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV海城线2255开关	10kV海城线	400	0	0	5898.08	绿
3008	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公换甲线14344开关	10kV公换甲线	600	0	0	9152.31	绿
3009	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV丰彩线11371断路器	10kV丰彩线	380	0	0	5761.87	绿
3010	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV天泰乙线11169小车开关	10kV伟业线	487	0	0	7805.97	绿
3011	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵港线14647断路器	10kV灵港线	600	0	0	8885.49	绿
3012	黄岛区供电公司	胡家山变电站	110kV		10kV胡峡线	600	0	0	10197.98	绿
3013	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV康石线1356开关	10kV康石线	400	0	0	6377.97	绿
3014	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV六汪线0515开关	10kV六汪线	275	0	0	4155.03	绿
3015	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV郑戈庄线2354开关	10kV郑戈庄线	400	0	0	6600.27	绿
3016	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	北环线0257断路器	10kV北环线	400	0	0	6561.51	绿
3017	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV水厂线2576小车开关	10kV水厂线	487	0	0	8380.41	绿
3018	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公新线14353开关	10kV公新线	550	0	0	8631.22	绿
3019	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV	10kV普天线46开关	10kV普天线	487	0	0	7098.36	绿

3020	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	10kV圣元线4662开关	10kV圣元线	487	0	0	7159.24	绿
3021	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉东线12753断路器	10kV泉东线	380	0	0	5690.8	绿
3022	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV		10kV湾青乙线	600	0	0	10198.78	绿
3023	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星器乙线	600	0	0	8729.28	绿
3024	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾学乙线19460-断路器	10kV顾学乙线	550	0	0	8868.68	绿
3025	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星倍线	652	0	0	9535.28	绿
3026	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV高峪线19448开关	10kV高峪线	550	0	0	8129.18	绿
3027	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV大楼线2355开关	10kV大楼线	460	0	0	6616.42	绿
3028	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV武夷山线2564小车开关	10kV武夷山线	487	0	0	7921.74	绿
3029	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台逢线1553开关	10kV台逢线	400	0	0	5851.53	绿
3030	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV楼兰线1474开关（新	10kV楼兰线	550	0	0	8088.66	绿
3031	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港奥线14546开关	10kV港奥线	600	0	0	8755.47	绿
3032	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV麦粮乙线19077开关	10kV麦粮乙线	600	0	0	8746.37	绿
3033	黄岛区供电公司	沙沟变电站	35kV	10kV机关线1552开关	10kV机关线	400	0	0	6723.45	绿
3034	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV		10kV岸河乙线	600	0	0	10333.98	绿
3035	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水礼线19764开关	10kV水礼线	600	0	0	10087.4	绿
3036	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV城明Ⅱ线1964开关	10kV城明Ⅱ线	418	0	0	6263.62	绿
3037	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	南洋线12364小车开关	10kV南洋线	487	0	0	7746.58	绿
3038	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸光甲线13751开关	10kV岸光甲线	600	0	0	9222.48	绿
3039	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河德甲线14043开关	10kV河德甲线	558	0	0	9576.12	绿
3040	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV六合线2657开关	10kV西康线	550	0	0	8038.21	绿
3041	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉水线12772断路器	10kV泉水线	558	0	0	8127.87	绿
3042	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用9线14050开关	10kV河能甲线	600	0	0	8788.57	绿
3043	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街运线13365断路器	10kV街运线	487	0	0	7131.09	绿
3044	黄岛区供电公司	富源变电站	110kV	路园线6571断路器	10kV路园线	487	0	0	7252.94	绿
3045	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水星甲线19753开关	10kV水星甲线	600	0	0	10168.92	绿
3046	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾电线19473开关	10kV顾电线	600	0	0	8799.66	绿
3047	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳北线4753小车开关	10kV柳北线	380	0	0	5662.94	绿
3048	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV丝绸线2557小车开关	10kV丝绸线	365	0	0	5815.16	绿
3049	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳花线4754小车开关	10kV柳花线	400	0	0	5733.87	绿
3050	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	北安乙线36664开关	10kV北安乙线	487	0	0	7529.55	绿
3051	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV国贸丙线2581小车开关	10kV国贸丙线	487	0	0	7085.27	绿
3052	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	宏轮线4663小车开关	10kV宏轮线	487	0	0	7152.74	绿
3053	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉美线12758断路器	10kV泉美线	558	0	0	8418.66	绿

3054	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世星甲线012开关	10kV世星甲线	460	0	0	6893.1	绿
3055	黄岛区供电公司	影都变电站	110kV	10kV影海甲线19844开关	10kV影海甲线	600	0	0	9733.15	绿
3056	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街河甲线13353断路器	10kV街河甲线	600	0	0	10068.03	绿
3057	黄岛区供电公司	龙泉变电站	110kV	泉西线12766断路器	10kV泉西线	445	0	0	7191.1	绿
3058	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV二开甲线2552小车开关	10kV二开甲线	487	0	0	7931.12	绿
3059	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星讯甲线	652	0	0	9689.5	绿
3060	黄岛区供电公司	宝山变电站	35kV	10kV尚庄线2153开关	10kV尚庄线	400	0	0	5574.06	绿
3061	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV	10kV工业线1056开关	10kV工业线	550	0	0	8065.19	绿
3062	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV贵和线19470-断路器	10kV贵和线	487	0	0	7181.29	绿
3063	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV凌顺线19555开关	10kV凌顺线	380	0	0	5626.75	绿
3064	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV伟胜线11374断路器	10kV伟胜线	487	0	0	7098	绿
3065	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV东海线2051开关	10kV东海线	400	0	0	6556.96	绿
3066	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河海乙线14061开关	10kV河海乙线	600	0	0	8802.02	绿
3067	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	海颐乙线33665开关	10kV海颐乙线	600	0	0	8815.19	绿
3068	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港达甲线14542开关	10kV港达甲线	600	0	0	9128.6	绿
3069	黄岛区供电公司	江山南变电站	110kV		10kV江悦乙线	600	0	0	10197.98	绿
3070	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV场观线0427开关	10kV场观线	323	0	0	4732	绿
3071	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV待用V线0359手车开关	10kV泊东线	550	0	0	9384.32	绿
3072	黄岛区供电公司	城北变电站	35kV	10kV信义元线2057开关	10kV金科线	550	0	0	8014.57	绿
3073	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	南岛线6751断路器	10kV南岛线	400	0	0	6187.06	绿
3074	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV		10kV岸太甲线	600	0	0	8844.94	绿
3075	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水云线19747开关	10kV水云线	600	0	0	8794.75	绿
3076	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV珠山线1951开关	10kV珠山线	400	0	0	5972.46	绿
3077	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV兴华线7276开关	10kV兴华线	380	0	0	6535.57	绿
3078	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸光乙线13768开关	10kV岸光乙线	600	0	0	9166.79	绿
3079	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河德乙线14059开关	10kV河德乙线	558	0	0	8292.45	绿
3080	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV		10kV安颐甲线	600	0	0	9029.89	绿
3081	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV湾东线0413开关	10kV湾东线	550	0	0	8072.9	绿
3082	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV东岳线	487	0	0	7228.84	绿
3083	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV台珠线1551开关	10kV台珠线	275	0	0	4039.29	绿
3084	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街宏线13371断路器	10kV街宏线	487	0	0	7087.45	绿
3085	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用22线14072开关	10kV河能乙线	600	0	0	8778.2	绿
3086	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV北江线2568小车开关	10kV北江线	487	0	0	7996.21	绿
3087	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	四开甲线4654小车开关	10kV四开甲线	487	0	0	7121.64	绿

3088	黄岛区供电公司	水城变电站	110kV	10kV水星乙线19762开关	10kV水星乙线	600	0	0	9663.62	绿
3089	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾煤线19461-断路器	10kV顾煤线	600	0	0	8767.65	绿
3090	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV		10kV安海甲线	600	0	0	10113.14	绿
3091	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV农一线0613开关	10kV农一线	350	0	0	4885.74	绿
3092	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳埠线4761断路器	10kV柳埠线	400	0	0	6655.16	绿
3093	黄岛区供电公司	海景变电站	35kV	天目山线33654小车开关	10kV天目山线	487	0	0	8287.42	绿
3094	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV高家庄线2353开关	10kV高家庄线	403	0	0	6115.6	绿
3095	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公肖线14362开关	10kV公肖线	550	0	0	8291.5	绿
3096	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV五开甲线11153小车开	10kV五开甲线	487	0	0	7981.02	绿
3097	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	kV瑞源甲线11158小车开	10kV瑞源甲线	487	0	0	8179.57	绿
3098	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV楼梅线1479开关（新	10kV楼梅线	550	0	0	8289.72	绿
3099	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星讯乙线	652	0	0	9829.17	绿
3100	黄岛区供电公司	大珠山变电站	35kV	10kV海滨园线1053开关	10kV海滨园线	400	0	0	6124.85	绿
3101	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV明富线19468开关	10kV明富线	487	0	0	7309.14	绿
3102	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV山南线19550开关	10kV山南线	300	0	0	4460.44	绿
3103	黄岛区供电公司	龙湾变电站	110kV	10kV湾云甲线19642开关	10kV湾云甲线	400	0	0	5819.52	绿
3104	黄岛区供电公司	南河变电站	35kV	10kV河韵线2251开关	10kV河韵线	460	0	0	7772.7	绿
3105	黄岛区供电公司	薛家岛变电站	110kV	薛工线6752断路器	10kV薛工线	400	0	0	7186.94	绿
3106	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV备用19线14069开关	10kV河海丁线	550	0	0	8001.84	绿
3107	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港达乙线14562开关	10kV港达乙线	600	0	0	9374.51	绿
3108	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV		10kV顾海乙线	600	0	0	10213.26	绿
3109	黄岛区供电公司	沙沟变电站	35kV	10kV宝山线1553开关	10kV宝山线	400	0	0	5903.24	绿
3110	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸太乙线13759开关	10kV岸太乙线	600	0	0	9301.05	绿
3111	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV大海线1955开关	10kV大海线	460	0	0	6845.54	绿
3112	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河福甲线14044开关	10kV河福甲线	600	0	0	9498.93	绿
3113	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河元甲线14052开关	10kV河元甲线	600	0	0	8820.21	绿
3114	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公桥乙线14368开关	10kV公桥乙线	600	0	0	10812.05	绿
3115	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV		10kV安颐乙线	600	0	0	9166.07	绿
3116	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV华明线2652开关	10kV华明线	487	0	0	7088.54	绿
3117	黄岛区供电公司	泊里变电站	110kV	10kV藏南线0364手车开关	10kV藏南线	550	0	0	8107.73	绿
3118	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV太海线11173小车开关	10kV太海线	487	0	0	8553.18	绿
3119	黄岛区供电公司	石雀滩变电站	110kV	10kV石新乙线13474断路器	10kV石新乙线	600	0	0	8770.74	绿
3120	黄岛区供电公司	新街口变电站	110kV	街置线13351断路器	10kV街置线	558	0	0	8993.34	绿
3121	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV顾合甲线19450-断路器	10kV顾合甲线	550	0	0	8553.95	绿

3122	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV宋河线14042开关	10kV宋河线	380	0	0	5657.66	绿
3123	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵工线14646断路器	10kV灵工线	380	0	0	5638.21	绿
3124	黄岛区供电公司	安子变电站	110kV		10kV安海乙线	600	0	0	10197.98	绿
3125	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV塔山线0614开关	10kV塔山线	400	0	0	5687.05	绿
3126	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV华达1456开关	10kV华达线	400	0	0	5852.62	绿
3127	黄岛区供电公司	北庄变电站	35kV	北涵线36656开关	10kV北涵线	600	0	0	9152.29	绿
3128	黄岛区供电公司	城南变电站	110kV	10kV肖家庄线1957开关	10kV肖家庄线	400	0	0	6128.88	绿
3129	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV北窑线2357开关	10kV北窑线	550	0	0	8267.36	绿
3130	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公山线14341开关	10kV公山线	550	0	0	9562.02	绿
3131	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	盛联线4656小车开关	10kV盛联线	487	0	0	7121.64	绿
3132	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV瑞源乙线11174小车开关	10kV瑞源乙线	487	0	0	7453.57	绿
3133	黄岛区供电公司	红石崖变电站	35kV	水泥线31156小车开关	10kV水泥线	380	0	0	5802.41	绿
3134	黄岛区供电公司	张家楼变电站	35kV	10kV待用III1475开关（新	10kV楼院线	487	0	0	7045.96	绿
3135	黄岛区供电公司	星火变电站	220kV		10kV星德线	600	0	0	10197.98	绿
3136	黄岛区供电公司	南港变电站	110kV	10kV港枫线14561开关	10kV港枫线	558	0	0	8203.34	绿
3137	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世铁线022开关	10kV世铁线	600	0	0	8768.93	绿
3138	黄岛区供电公司	沙沟变电站	35kV	10kV石灰线1551开关	10kV石灰线	600	0	0	8700.27	绿
3139	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV四纺机线1559开关	10kV四纺机线	400	0	0	6434.73	绿
3140	黄岛区供电公司	两埠岸变电站	110kV	10kV岸香线13771开关	10kV岸香线	550	0	0	8202.61	绿
3141	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河固线14071开关	10kV河固线	600	0	0	8861.13	绿
3142	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV灵山线11156小车开关	10kV灵山线	487	0	0	7100.21	绿
3143	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV花林甲线2553小车开关	10kV花林甲线	487	0	0	7189.4	绿
3144	黄岛区供电公司	临港变电站	35kV	10kV临李线7277开关	10kV临李线	600	0	0	9149.12	绿
3145	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV港旺线19072开关	10kV港旺线	400	0	0	5830.25	绿
3146	黄岛区供电公司	河洛埠变电站	110kV	10kV河元乙线14064开关	10kV河元乙线	600	0	0	8849.92	绿
3147	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公桥甲线14347开关	10kV公桥甲线	600	0	0	9383.12	绿
3148	黄岛区供电公司	大场变电站	35kV	10kV备用线0414开关	10kV胜水线	550	0	0	8230.04	绿
3149	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV汇兴达线0513开关	10kV汇兴达线	400	0	0	5381.25	绿
3150	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV同泰线1561开关	10kV同泰线	487	0	0	7200.38	绿
3151	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV岔河线2578小车开关	10kV岔河线	487	0	0	7455.19	绿
3152	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	10kV海南线2353小车开关	10kV海南线	380	0	0	6267.63	绿
3153	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵风线14663断路器	10kV灵风线	600	0	0	9334.07	绿
3154	黄岛区供电公司	向阳变电站	35kV	10kV泰发线1354开关	10kV泰发线	400	0	0	6774.3	绿
3155	黄岛区供电公司	六汪变电站	35kV	10kV农电线0516开关	10kV农电线	400	0	0	6022.58	绿

3156	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV葡萄酒线1659开关	10kV葡萄酒线	400	0	0	6052.3	绿
3157	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV纺机线1577开关	10kV纺机线	400	0	0	6621.7	绿
3158	黄岛区供电公司	柳花泊变电站	35kV	10kV柳东线4758断路器	10kV柳东线	487	0	0	7190.74	绿
3159	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公海乙线14378开关	10kV公海乙线	400	0	0	7382.12	绿
3160	黄岛区供电公司	保税区变电站	110kV	三开甲线4651小车开关	10kV三开甲线	487	0	0	7121.64	绿
3161	黄岛区供电公司	南庄变电站	110kV	漓江线12365小车开关	10kV漓江线	487	0	0	7760.58	绿
3162	黄岛区供电公司	宝山变电站	35kV	10kV张八线2151开关	10kV张八线	200	0	0	3056.77	绿
3163	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV风和线2356开关	10kV风和线	400	0	0	6455.63	绿
3164	黄岛区供电公司	顾家变电站	110kV	10kV海崖线19449-断路器	10kV海崖线	487	0	0	7744.14	绿
3165	黄岛区供电公司	黄岛变电站	35kV	10kV澎湖线2360小车开关	10kV澎湖线	445	0	0	6484.4	绿
3166	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV五开乙线11176小车开关	10kV五开乙线	487	0	0	7091.81	绿
3167	黄岛区供电公司	世纪变电站	110kV	10kV世东甲线014开关	10kV世东甲线	400	0	0	6039.39	绿
3168	黄岛区供电公司	宝山变电站	35kV	10kV宝西线2154开关	10kV宝西线	400	0	0	5657.5	绿
3169	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV花林乙线2562小车开关	10kV花林乙线	487	0	0	8119.5	绿
3170	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV园区线1578开关	10kV园区线	600	0	0	8767.65	绿
3171	黄岛区供电公司	大村变电站	35kV	10kV吉利线0616开关	10kV吉利线	400	0	0	5705.8	绿
3172	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV		10kV市政一线	600	0	0	10205.98	绿
3173	黄岛区供电公司	麦墩变电站	110kV	10kV旺山线19085开关	10kV旺山线	515	0	0	7536.32	绿
3174	黄岛区供电公司	辛安变电站	110kV	10kV镇府线1082开关	10kV镇府线	550	0	0	8306.16	绿
3175	黄岛区供电公司	开发区变电站	110kV	10kV嘉陵线2566小车开关	10kV嘉陵线	487	0	0	8102.39	绿
3176	黄岛区供电公司	公园变电站	110kV	10kV公党线14373开关	10kV公党线	400	0	0	6578.71	绿
3177	黄岛区供电公司	灵珠变电站	110kV	10kV灵丽线14659断路器	10kV灵丽线	600	0	0	8969.58	绿
3178	黄岛区供电公司	姜家变电站	110kV	10kV郭家线19533开关	10kV郭家线	550	0	0	8725.59	绿
3179	黄岛区供电公司	黄山变电站	110kV	10kV三星线11168小车开关	10kV三星线	487	0	0	7871.91	绿
3180	黄岛区供电公司	昆仑山变电站	110kV	10kV恒佳线11372断路器	10kV恒佳线	487	0	0	7270.76	绿
3181	黄岛区供电公司	卫西变电站	110kV	10kV万达线2359开关	10kV万达线	400	0	0	6143.96	绿
3182	黄岛区供电公司	西郊变电站	35kV	10kV西临Ⅱ线2659开关	10kV西临Ⅱ线	550	0	0	8041.91	绿
3183	黄岛区供电公司	营前变电站	35kV	10kV营后线1754开关	10kV营后线	460	0	0	6609.52	绿
3184	黄岛区供电公司	王台变电站	110kV	10kV王台线1550开关	10kV王台线	600	0	0	9159.74	绿
3185	黄岛区供电公司	隐珠变电站	110kV	10kV天津线1653开关	10kV天津线	400	0	0	6887.4	绿
3186	黄岛区供电公司	胶南变电站	110kV	10kV纸厂线44开关	10kV纸厂线	487	0	0	8170.16	绿
3187	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV夏少乙线4184开关	10kV夏少乙线	550	0	0	8812.6	绿
3188	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文邦线12867开关	10kV文邦线	550	0	0	8150.23	绿
3189	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐东甲线	600	0	0	10197.98	绿

3190	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓兰线13179断路器	10kV卓兰线	550	0	0	9217.64	绿
3191	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓山线13156断路器	10kV卓山线	550	0	0	8104.23	绿
3192	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV		10kV尚明线	600	0	0	8729.28	绿
3193	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航镇线13847开关	10kV航镇线	600	0	0	9955.67	绿
3194	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪金线11758断路器	10kV洪金线	480	0	0	7345	绿
3195	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓北线13182断路器	10kV卓北线	550	0	0	8193.7	绿
3196	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV机场线032开关	10kV机场线	550	0	0	8329.61	绿
3197	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙东线12666断路器	10kV岙东线	600	0	0	9003.08	绿
3198	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文电乙线12869断路器	10kV文电乙线	550	0	0	8251.17	绿
3199	城阳供电中心	丹山变电站	35kV	10kV丹少线4454断路器	10kV丹少线	400	0	0	6227.98	绿
3200	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺贯甲线	600	0	0	8793.84	绿
3201	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲万线11655断路器	10kV曲万线	600	0	0	9191.31	绿
3202	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文万线12858开关	10kV文万线	550	0	0	8901.06	绿
3203	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥岙线	600	0	0	10197.98	绿
3204	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV	10kV顺大线027开关	10kV顺大线	550	0	0	8004.57	绿
3205	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV田特乙线13063断路器	10kV田特乙线	550	0	0	8318.49	绿
3206	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程营线12561断路器	10kV程营线	480	0	0	7290.4	绿
3207	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流园线4559断路器	10kV流园线	400	0	0	6360.79	绿
3208	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城阳线11253断路器	10kV城阳线	480	0	0	7317.61	绿
3209	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中润线12963开关	10kV中润线	550	0	0	8476.6	绿
3210	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城和线11257断路器	10kV城和线	480	0	0	7536.88	绿
3211	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥岭甲线	600	0	0	10197.98	绿
3212	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅玉线21860开关	10kV宅玉线	550	0	0	8276.63	绿
3213	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV白塔线IV4186断路器	10kV白塔线	600	0	0	8792.75	绿
3214	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥智线	600	0	0	10197.98	绿
3215	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白普线039开关	10kV白普线	400	0	0	5849.71	绿
3216	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程源甲线12556断路器	10kV程源甲线	480	0	0	7015.43	绿
3217	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV田车线13082断路器	10kV田车线	450	0	0	6572.6	绿
3218	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅礼线21870开关	10kV宅礼线	600	0	0	9080.04	绿
3219	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航宝线13842开关	10kV航宝线	600	0	0	9487.85	绿
3220	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲威线11680断路器	10kV曲威线	600	0	0	9114.28	绿
3221	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航化线13862开关	10kV航化线	600	0	0	8782.02	绿
3222	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙悦线12664开关	10kV岙悦线	550	0	0	8363.2	绿
3223	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程西线12575断路器	10kV程西线	550	0	0	8078.58	绿

3224	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青山线6659开关新	10kV青山线	400	0	0	5829.7	绿
3225	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创华线13663开关	10kV创华线	550	0	0	8019.3	绿
3226	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓蓝甲线13155断路器	10kV卓蓝甲线	550	0	0	8275.93	绿
3227	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥天乙线	600	0	0	10197.98	绿
3228	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐茂乙线	600	0	0	10568.78	绿
3229	城阳供电中心	大洋变电站	110kV		10kV洋聚甲线	600	0	0	10197.98	绿
3230	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春车线14170开关	10kV春车线	600	0	0	8786.75	绿
3231	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV田特甲线13052断路器	10kV田特甲线	550	0	0	8329.01	绿
3232	城阳供电中心	丹山变电站	35kV	10kV丹江线4462断路器	10kV丹江线	400	0	0	6147.78	绿
3233	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	备用线31766断路器	10kV程尚线	600	0	0	8758.56	绿
3234	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文电甲线12856断路器	10kV文电甲线	500	0	0	7511	绿
3235	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中文线12972开关	10kV中文线	480	0	0	7994.3	绿
3236	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV民营线7368开关	10kV民营线	550	0	0	8137.14	绿
3237	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥谷线	600	0	0	10197.98	绿
3238	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺贯乙线	600	0	0	8795.11	绿
3239	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉郝线11564开关	10kV玉郝线	550	0	0	9963.08	绿
3240	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	银河线4182开关	10kV银河线	550	0	0	8818.7	绿
3241	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪飞线11752断路器	10kV洪飞线	480	0	0	7146.55	绿
3242	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰北线31253断路器	10kV泰北线	480	0	0	6989.97	绿
3243	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉银乙线11567开关	10kV玉银乙线	600	0	0	8961.88	绿
3244	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓锐线13172断路器	10kV卓锐线	480	0	0	7015.43	绿
3245	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV黄埠线017开关	10kV黄埠线	400	0	0	5918.85	绿
3246	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐阳甲线	600	0	0	10545.18	绿
3247	城阳供电中心	卓越变电站	110kV		10kV卓西线	600	0	0	10239.98	绿
3248	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古春线11851断路器	10kV古春线	600	0	0	9055.35	绿
3249	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春桂乙线14167开关	10kV春桂乙线	600	0	0	8818.85	绿
3250	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV上马线1248开关	10kV上马线	550	0	0	8959.04	绿
3251	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV南疃线11256断路器	10kV南疃线	600	0	0	9046.63	绿
3252	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜演线1462断路器	10kV惜演线	480	0	0	7254.65	绿
3253	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV待用X 14163开关	10kV春水线	550	0	0	8123.32	绿
3254	城阳供电中心	北曲变电站	110kV		10kV曲特乙线	600	0	0	8729.28	绿
3255	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲前乙线11675断路器	10kV曲前乙线	480	0	0	7461.96	绿
3256	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航亨线13863开关	10kV航亨线	600	0	0	9051.21	绿
3257	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古周线11858断路器	10kV古周线	550	0	0	8295.54	绿

3258	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	红强线4245小车开关	10kV红强线	400	0	0	5977.91	绿
3259	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创兰线13661开关	10kV创兰线	600	0	0	8895.13	绿
3260	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV天迦甲线31255断路器	10kV天迦甲线	480	0	0	7441.47	绿
3261	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉古线11552开关	10kV玉古线	550	0	0	8485.04	绿
3262	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青华线2916手车开关	10kV青华线	400	0	0	5828.25	绿
3263	城阳供电中心	古岛变电站	110kV	10kV祥金线027开关	10kV祥金线	550	0	0	8061.49	绿
3264	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪民线11756断路器	10kV洪民线	600	0	0	8771.84	绿
3265	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜智乙线1464断路器	10kV惜智乙线	400	0	0	5949	绿
3266	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马林线1244开关	10kV马林线	600	0	0	8699.94	绿
3267	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏昊线21963开关	10kV杏昊线	600	0	0	9565.43	绿
3268	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古青线11869断路器	10kV古青线	550	0	0	9021.42	绿
3269	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋华乙线13545断路器	10kV洋华乙线	550	0	0	8097.68	绿
3270	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓江线13171断路器	10kV卓江线	480	0	0	7194.98	绿
3271	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰云线31257断路器	10kV泰云线	550	0	0	8519.42	绿
3272	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金南线2684开关	10kV金南线	600	0	0	8871.49	绿
3273	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐丰线	600	0	0	8729.28	绿
3274	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐智甲线	600	0	0	8729.28	绿
3275	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	马西线23755开关（新）	10kV马西线	600	0	0	9153.73	绿
3276	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞都乙线13074开关	10kV瑞都乙线	550	0	0	9374.47	绿
3277	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲南线11661断路器	10kV曲南线	600	0	0	8878.59	绿
3278	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马东线1258开关	10kV马东线	550	0	0	8274.45	绿
3279	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万东线13253断路器	10kV万东线	550	0	0	8801.56	绿
3280	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV	10kV顺水线014开关	10kV顺水线	550	0	0	8056.03	绿
3281	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙创乙线12670开关	10kV岙创乙线	550	0	0	8404.66	绿
3282	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙河线12668断路器	10kV岙河线	550	0	0	8382.29	绿
3283	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万铁线13270断路器	10kV万铁线	600	0	0	9751.22	绿
3284	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文中线12851断路器	10kV文中线	550	0	0	9097.94	绿
3285	城阳供电中心	中城变电站	110kV	中兴线12965开关	10kV中兴线	480	0	0	7090.46	绿
3286	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏奥线21949开关	10kV杏奥线	550	0	0	9108.99	绿
3287	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡机乙线	600	0	0	8729.28	绿
3288	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春茂线14178开关	10kV春茂线	600	0	0	8748.38	绿
3289	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航河线13864开关	10kV航河线	600	0	0	9418.91	绿
3290	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV少山线4176开关	10kV少山线	480	0	0	7117.27	绿
3291	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋强乙线13546断路器	10kV洋强乙线	600	0	0	8834.47	绿

3292	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV河阳线4342断路器	10kV河阳线	550	0	0	8362.55	绿
3293	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流沙线4566断路器	10kV流沙线	480	0	0	7015.79	绿
3294	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV双环线3263断路器	10kV双环线	400	0	0	5849.35	绿
3295	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV虹河线7455断路器	10kV虹河线	400	0	0	6301.34	绿
3296	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏万线21968开关	10kV杏万线	550	0	0	8625.27	绿
3297	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白园线014开关	10kV白园线	500	0	0	7275.31	绿
3298	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐东线	600	0	0	8729.28	绿
3299	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺荣甲线	600	0	0	8729.28	绿
3300	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏太线21964开关	10kV杏太线	600	0	0	8756.74	绿
3301	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙创甲线12653开关	10kV岙创甲线	550	0	0	8067.77	绿
3302	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创广线13642开关	10kV创广线	550	0	0	8010.57	绿
3303	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	文山线12872断路器	10kV文山线	550	0	0	8430.3	绿
3304	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰水线31256断路器	10kV泰水线	480	0	0	8047.67	绿
3305	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙南线12651断路器	10kV岙南线	550	0	0	8510.32	绿
3306	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马北线1257开关	10kV马北线	480	0	0	7481.79	绿
3307	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金棘线2670开关	10kV金棘线	550	0	0	8355.81	绿
3308	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文城甲线12855断路器	10kV文城甲线	550	0	0	8355.41	绿
3309	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐阳乙线	600	0	0	10465.18	绿
3310	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡双线	600	0	0	10284.18	绿
3311	城阳供电中心	创新变电站	110kV		10kV创德线	600	0	0	8729.28	绿
3312	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐西甲线	600	0	0	10197.98	绿
3313	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐西乙线	600	0	0	10197.98	绿
3314	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅付线21853开关	10kV宅付线	600	0	0	9426.73	绿
3315	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV春城线7461断路器	10kV春城线	400	0	0	6743.4	绿
3316	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程山线12558断路器	10kV程山线	480	0	0	7035.43	绿
3317	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流阳线4562断路器	10kV流阳线	480	0	0	7066.06	绿
3318	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓双线13177断路器	10kV卓双线	550	0	0	8257.54	绿
3319	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓蓝丙线13157开关	10kV卓蓝丙线	550	0	0	8483.32	绿
3320	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺里乙线	600	0	0	10197.98	绿
3321	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白海线047开关	10kV白海线	400	0	0	6265.44	绿
3322	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春金线14169开关	10kV春金线	600	0	0	8876.4	绿
3323	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航中线13844开关	10kV航中线	550	0	0	8078.77	绿
3324	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙强线12669开关	10kV岙强线	480	0	0	7334.67	绿
3325	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	红洋线4243小车开关	10kV红洋线	400	0	0	5846.5	绿

3326	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青海线7363断路器	10kV青海线	400	0	0	5845.67	绿
3327	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文阳线12873断路器	10kV文阳线	550	0	0	8461.09	绿
3328	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡星甲线	600	0	0	10307.58	绿
3329	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV安普线3255断路器	10kV安普线	400	0	0	5832.25	绿
3330	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春岭线14158开关	10kV春岭线	600	0	0	8574.36	绿
3331	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏云线21946开关	10kV杏云线	600	0	0	9521.02	绿
3332	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电阻线11765断路器	10kV电阻线	600	0	0	9379.79	绿
3333	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青大线7362断路器	10kV青大线	600	0	0	8740.92	绿
3334	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文科线12866断路器	10kV文科线	550	0	0	8107.03	绿
3335	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥试乙线	600	0	0	9043.17	绿
3336	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰昊线31264断路器	10kV泰昊线	550	0	0	9403.12	绿
3337	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV河涧线4344断路器	10kV河涧线	600	0	0	8980.68	绿
3338	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV白沙线10开关	10kV白沙线	515	0	0	8656.13	绿
3339	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV夏庄线4183开关	10kV夏庄线	480	0	0	8396	绿
3340	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创医乙线13672开关	10kV创医乙线	600	0	0	9306.22	绿
3341	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓蓝乙线13170断路器	10kV卓蓝乙线	550	0	0	8582.67	绿
3342	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡卓乙线	600	0	0	10457.23	绿
3343	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡卓甲线	600	0	0	10498.48	绿
3344	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚戈线31764断路器	10kV尚戈线	550	0	0	8399.75	绿
3345	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅智甲线21854开关	10kV宅智甲线	600	0	0	9198.43	绿
3346	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪万线11754断路器	10kV洪万线	480	0	0	7124.18	绿
3347	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞旺线13061断路器	10kV瑞旺线	480	0	0	8266.39	绿
3348	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春江线14166开关	10kV春江线	600	0	0	8908.23	绿
3349	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流东线4564断路器	10kV流东线	480	0	0	7110	绿
3350	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城南线11255断路器	10kV城南线	480	0	0	7720.87	绿
3351	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉曲线11553开关	10kV玉曲线	550	0	0	8223.16	绿
3352	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古百线11871断路器	10kV古百线	600	0	0	8869.86	绿
3353	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲春线11681开关	10kV曲春线	600	0	0	9658.64	绿
3354	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航林线13846开关	10kV航林线	600	0	0	9198.62	绿
3355	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春创甲线14160开关	10kV春创甲线	600	0	0	9204.33	绿
3356	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古北线60652开关	10kV古北线	600	0	0	8735.65	绿
3357	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV兰海线4337断路器	10kV兰海线	480	0	0	7232.82	绿
3358	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV双兰线3253断路器	10kV双兰线	400	0	0	6037.02	绿
3359	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰安线31262断路器	10kV泰安线	480	0	0	7658.15	绿

3360	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐慧甲线	600	0	0	8729.28	绿
3361	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅青线21859开关	10kV宅青线	400	0	0	5926.09	绿
3362	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春园线14157开关	10kV春园线	600	0	0	8742.01	绿
3363	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞前乙线13078断路器	10kV瑞前乙线	600	0	0	10828.27	绿
3364	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	10kV红华线4231小车开关	10kV红华线	400	0	0	5842.8	绿
3365	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚海线31754断路器	10kV尚海线	480	0	0	7607.05	绿
3366	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文龙线12852断路器	10kV文龙线	550	0	0	8985.44	绿
3367	城阳供电中心	北曲变电站	110kV		10kV曲特甲线	600	0	0	8729.28	绿
3368	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白娄线013开关	10kV白娄线	480	0	0	7807.46	绿
3369	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV田中甲线13051断路器	10kV田中甲线	550	0	0	8858.95	绿
3370	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古秋线11852断路器	10kV古秋线	600	0	0	8882.77	绿
3371	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马园线1246开关	10kV马园线	600	0	0	9852.73	绿
3372	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金岭线2682开关	10kV金岭线	480	0	0	7152.19	绿
3373	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜田线1455断路器	10kV惜田线	400	0	0	5825.34	绿
3374	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中园线12967开关	10kV中园线	480	0	0	7167.97	绿
3375	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐康乙线	600	0	0	8729.28	绿
3376	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐环甲线	600	0	0	8729.28	绿
3377	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青西线7366开关	10kV青西线	400	0	0	5831.16	绿
3378	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金北线2683断路器	10kV金北线	317	0	0	4730.72	绿
3379	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅棉线21855开关	10kV宅棉线	600	0	0	8887.68	绿
3380	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古园线11853断路器	10kV古园线	480	0	0	7322.23	绿
3381	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程东线12562断路器	10kV程东线	480	0	0	7175.29	绿
3382	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲前甲线11654断路器	10kV曲前甲线	600	0	0	10498.17	绿
3383	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白流线048开关	10kV白流线	400	0	0	5893.17	绿
3384	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV备用线4334断路器	10kV河佳线	550	0	0	8132.52	绿
3385	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电平线11766断路器	10kV电平线	550	0	0	8069.49	绿
3386	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙智甲线12659开关	10kV岙智甲线	550	0	0	8245.73	绿
3387	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航丹线13845开关	10kV航丹线	600	0	0	9813.77	绿
3388	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春试乙线14175开关	10kV春试乙线	600	0	0	9074.45	绿
3389	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋强甲线13559断路器	10kV洋强甲线	550	0	0	8152.06	绿
3390	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV河天线4333断路器	10kV河天线	550	0	0	8166.45	绿
3391	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚西线31753断路器	10kV尚西线	480	0	0	7191.11	绿
3392	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城叁线11265断路器	10kV城叁线	480	0	0	7614.67	绿
3393	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜路线1460断路器	10kV惜路线	400	0	0	6196.26	绿

3394	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中阳线12974开关	10kV中阳线	480	0	0	7258.4	绿
3395	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐康甲线	600	0	0	8729.28	绿
3396	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春河线14162开关	10kV春河线	550	0	0	8545.24	绿
3397	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春东线14156开关	10kV春东线	600	0	0	8978.61	绿
3398	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙华线12654开关	10kV岙华线	550	0	0	8484.71	绿
3399	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金东线2676开关	10kV金东线	550	0	0	8887.2	绿
3400	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	0kV卓苑乙线13180断路器	10kV卓苑乙线	550	0	0	8020.94	绿
3401	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	0kV奥园乙线31259断路器	10kV奥园乙线	480	0	0	7215.09	绿
3402	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐江甲线	600	0	0	8729.28	绿
3403	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV备用线12567断路器	10kV程源乙线	480	0	0	7012.16	绿
3404	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚玉线31765断路器	10kV尚玉线	400	0	0	5842.62	绿
3405	城阳供电中心	田村变电站	110kV	0kV田中乙线13081断路器	10kV田中乙线	550	0	0	9006.18	绿
3406	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流成线4554断路器	10kV流成线	400	0	0	6050.85	绿
3407	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲东线11664断路器	10kV曲东线	480	0	0	7249.68	绿
3408	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	0kV文乐甲线12854断路器	10kV文乐甲线	550	0	0	8123.32	绿
3409	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉田线11554开关	10kV玉田线	550	0	0	8199.7	绿
3410	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅演线21856开关	10kV宅演线	600	0	0	9769.96	绿
3411	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万丹线13274断路器	10kV万丹线	600	0	0	8735.65	绿
3412	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞阳线13060断路器	10kV瑞阳线	600	0	0	8754.92	绿
3413	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲兴线11656断路器	10kV曲兴线	480	0	0	7269.13	绿
3414	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金水线2675开关	10kV金水线	480	0	0	7146.58	绿
3415	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白双线015开关	10kV白双线	500	0	0	7756.14	绿
3416	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创雨乙线13662开关	10kV创雨乙线	600	0	0	8774.12	绿
3417	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV艳阳线7462断路器	10kV艳阳线	400	0	0	5865.99	绿
3418	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙龙线12665断路器	10kV岙龙线	600	0	0	9866.88	绿
3419	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	0kV洋华甲线13560断路器	10kV洋华甲线	550	0	0	8020.94	绿
3420	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	10kV红大线4240断路器	10kV红大线	400	0	0	5860.67	绿
3421	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金里线2674开关	10kV金里线	480	0	0	7647.76	绿
3422	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城王线11266断路器	10kV城王线	480	0	0	7555.15	绿
3423	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰新线31263断路器	10kV泰新线	550	0	0	8144.6	绿
3424	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐环乙线	600	0	0	8729.28	绿
3425	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春华线14179开关	10kV春华线	550	0	0	8059.31	绿
3426	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航安线13859开关	10kV航安线	600	0	0	9921.91	绿
3427	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创顺线13652开关	10kV创顺线	600	0	0	8820.49	绿

3428	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞仲线13083断路器	10kV瑞仲线	550	0	0	9820.18	绿
3429	城阳供电中心	青大变电站	35kV	0kV青北线60561手车开关	10kV青北线	400	0	0	5835.85	绿
3430	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	0kV卓苑甲线13152断路器	10kV卓苑甲线	550	0	0	8655.81	绿
3431	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐东乙线	600	0	0	10197.98	绿
3432	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡金线	600	0	0	8729.28	绿
3433	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV河套线4335断路器	10kV河套线	480	0	0	7050.35	绿
3434	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲亭线11663断路器	10kV曲亭线	480	0	0	7025.98	绿
3435	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流北线4555断路器	10kV流北线	400	0	0	6111.73	绿
3436	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电飞线11772断路器	10kV电飞线	550	0	0	8014.57	绿
3437	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲阳线11657断路器	10kV曲阳线	480	0	0	7886.32	绿
3438	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜王线1461断路器	10kV惜王线	400	0	0	5889.13	绿
3439	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV田城线7452断路器	10kV田城线	400	0	0	5890.84	绿
3440	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡机甲线	600	0	0	8729.28	绿
3441	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV夏少甲线4177开关	10kV夏少甲线	550	0	0	8568.6	绿
3442	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅戈线21857开关	10kV宅戈线	600	0	0	9415.12	绿
3443	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋滩线13570断路器	10kV洋滩线	550	0	0	8985.47	绿
3444	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞龙线13069断路器	10kV瑞龙线	550	0	0	9633.47	绿
3445	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古硕线11854断路器	10kV古硕线	480	0	0	7465.85	绿
3446	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金佳线2673开关	10kV金佳线	480	0	0	7020.16	绿
3447	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV桃林线11258断路器	10kV桃林线	480	0	0	7835.16	绿
3448	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐茂甲线	600	0	0	10480.78	绿
3449	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	0kV惜智甲线1454断路器	10kV惜智甲线	400	0	0	5829.7	绿
3450	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥试甲线	600	0	0	8751.29	绿
3451	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古即线11859断路器	10kV古即线	550	0	0	8121.42	绿
3452	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创河线13643开关	10kV创河线	550	0	0	8154.6	绿
3453	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	0kV洋红甲线13552断路器	10kV洋红甲线	600	0	0	8786.81	绿
3454	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞霖线13055断路器	10kV瑞霖线	550	0	0	9033.41	绿
3455	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流河线4557断路器	10kV流河线	400	0	0	6091.58	绿
3456	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪平线11759开关	10kV洪平线	480	0	0	7709.23	绿
3457	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV南万线11267断路器	10kV南万线	480	0	0	8006.19	绿
3458	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金港线2686开关	10kV金港线	550	0	0	9009.89	绿
3459	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉黄线11565开关	10kV玉黄线	550	0	0	8222.25	绿
3460	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中纺线12966开关	10kV中纺线	600	0	0	9263.58	绿
3461	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV		10kV白机线	600	0	0	8729.28	绿

3462	城阳供电中心	岙东变电站	110kV		10kV岙韩线	600	0	0	8860.4	绿
3463	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏北线21945开关	10kV杏北线	550	0	0	8855.34	绿
3464	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古城线8088开关	10kV古城线	550	0	0	8298.71	绿
3465	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马海线1259开关	10kV马海线	480	0	0	7817.8	绿
3466	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓蔚甲线13161断路器	10kV卓蔚甲线	600	0	0	9105.49	绿
3467	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜棉线1452断路器	10kV惜棉线	480	0	0	7000.88	绿
3468	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白环线040开关	10kV白环线	400	0	0	5857.17	绿
3469	城阳供电中心	青大变电站	35kV		10kV民升线	400	0	0	5829.7	绿
3470	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺荣乙线	600	0	0	8729.28	绿
3471	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚体甲线31757断路器	10kV尚体甲线	550	0	0	8221.35	绿
3472	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞前甲线13073断路器	10kV瑞前甲线	600	0	0	10078.68	绿
3473	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲林线11660断路器	10kV曲林线	480	0	0	7312.7	绿
3474	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓金乙线13168断路器	10kV卓金乙线	550	0	0	8431.45	绿
3475	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐春线	600	0	0	8729.28	绿
3476	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅霞线 21866开关	10kV宅霞线	600	0	0	9378.2	绿
3477	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV备用线13541断路器	10kV洋星线	317	0	0	4631.06	绿
3478	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金黄线2681开关	10kV金黄线	550	0	0	8098.95	绿
3479	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程泰线12557断路器	10kV程泰线	480	0	0	7085.81	绿
3480	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流江线4563断路器	10kV流江线	480	0	0	7356.6	绿
3481	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV双埠线3262断路器	10kV双埠线	400	0	0	6398.63	绿
3482	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城壹线11263断路器	10kV城壹线	480	0	0	8302.33	绿
3483	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜铁线1453断路器	10kV惜铁线	400	0	0	5925.6	绿
3484	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉阳线11557开关	10kV玉阳线	480	0	0	7327.06	绿
3485	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉路线11568开关	10kV玉路线	480	0	0	7219.99	绿
3486	城阳供电中心	古岛变电站	110kV	10kV祥阳线026开关	10kV祥阳线	550	0	0	8396.48	绿
3487	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐江乙线	600	0	0	8729.28	绿
3488	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV民航线035开关	10kV民航线	480	0	0	7087.99	绿
3489	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋红乙线13565断路器	10kV洋红乙线	600	0	0	8809.98	绿
3490	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古阳线11863断路器	10kV古阳线	480	0	0	8034.77	绿
3491	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚北线31755断路器	10kV尚北线	480	0	0	7021.98	绿
3492	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV仲村线7460断路器	10kV仲村线	400	0	0	6747.38	绿
3493	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡星乙线	600	0	0	10352.38	绿
3494	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏黄线21944开关	10kV杏黄线	600	0	0	8826.32	绿
3495	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞青线13079断路器	10kV瑞青线	550	0	0	8248.94	绿

3496	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	岙成线12656断路器	10kV岙成线	550	0	0	8008.21	绿
3497	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰和线31252断路器	10kV泰和线	480	0	0	7654.72	绿
3498	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV区田线7456断路器	10kV区田线	400	0	0	6979.55	绿
3499	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电北线11767断路器	10kV电北线	550	0	0	8014.57	绿
3500	城阳供电中心	古岛变电站	110kV	10kV祥云线012开关	10kV祥云线	550	0	0	8133.69	绿
3501	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥中线	550	0	0	8393.38	绿
3502	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏南甲线21948开关	10kV杏南甲线	600	0	0	8916.63	绿
3503	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万康线13257断路器	10kV万康线	550	0	0	8129.69	绿
3504	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	0kV尚体乙线31761断路器	10kV尚体乙线	600	0	0	8921.51	绿
3505	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航力乙线13869开关	10kV航力乙线	600	0	0	8822.39	绿
3506	城阳供电中心	田村变电站	110kV	0kV瑞智甲线13072断路器	10kV瑞智甲线	600	0	0	8947.17	绿
3507	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV赵岭线4347断路器	10kV赵岭线	480	0	0	7183.53	绿
3508	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV安顺线3265断路器	10kV安顺线	400	0	0	5835.05	绿
3509	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲和线11667断路器	10kV曲和线	600	0	0	10006.35	绿
3510	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉青线11563开关	10kV玉青线	480	0	0	7861.26	绿
3511	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	0kV文城乙线12870断路器	10kV文城乙线	550	0	0	8136.05	绿
3512	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV	10kV顺里甲线013开关	10kV顺里甲线	550	0	0	8216.07	绿
3513	城阳供电中心	创新变电站	110kV		10kV创博线	600	0	0	8729.28	绿
3514	城阳供电中心	盐田变电站	110kV		10kV盐慧乙线	600	0	0	8729.28	绿
3515	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	10kV红岛线4241断路器	10kV红岛线	250	0	0	3644.47	绿
3516	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅智乙线21867开关	10kV宅智乙线	600	0	0	9057.13	绿
3517	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	0kV岙环甲线12657断路器	10kV岙环甲线	550	0	0	8879.36	绿
3518	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV城区线11261断路器	10kV城区线	480	0	0	8368.05	绿
3519	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV河庄线4346断路器	10kV河庄线	600	0	0	9539.28	绿
3520	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞路线13057断路器	10kV瑞路线	480	0	0	6996.15	绿
3521	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲成线11652断路器	10kV曲成线	480	0	0	7375.61	绿
3522	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV双达线3264断路器	10kV双达线	400	0	0	5852.65	绿
3523	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创茂甲线13650开关	10kV创茂甲线	600	0	0	8993.63	绿
3524	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉王线11558开关	10kV玉王线	550	0	0	9195.24	绿
3525	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV丹山线018开关	10kV丹山线	550	0	0	8109.12	绿
3526	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	0kV万北线62654手车开关	10kV万北线	600	0	0	8766.89	绿
3527	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春试甲线14159开关	10kV春试甲线	600	0	0	9364.19	绿
3528	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古中线11865断路器	10kV古中线	480	0	0	7319.46	绿
3529	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	0kV卓金甲线13154断路器	10kV卓金甲线	550	0	0	9093.65	绿

3530	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲北线11674断路器	10kV曲北线	480	0	0	7411.1	绿
3531	城阳供电中心	大洋变电站	110kV		10kV洋聚乙线	600	0	0	10228.78	绿
3532	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏平线21943开关	10kV杏平线	550	0	0	8740.56	绿
3533	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞都甲线13077开关	10kV瑞都甲线	550	0	0	8340.83	绿
3534	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电青线11770断路器	10kV电青线	550	0	0	8014.57	绿
3535	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV青东线7356断路器	10kV青东线	400	0	0	5832.61	绿
3536	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	0kV奥园甲线31254断路器	10kV奥园甲线	480	0	0	7657.02	绿
3537	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜付线1463断路器	10kV惜付线	480	0	0	7428.78	绿
3538	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV化工线326开关	10kV化工线	400	0	0	6702.11	绿
3539	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万华线13276断路器	10kV万华线	600	0	0	8849.56	绿
3540	城阳供电中心	田村变电站	110kV	0kV瑞智乙线13065断路器	10kV瑞智乙线	600	0	0	8754.92	绿
3541	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流山线4556断路器	10kV流山线	400	0	0	6143.96	绿
3542	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马河线1247开关	10kV马河线	480	0	0	7645.76	绿
3543	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲新线11668开关	10kV曲新线	480	0	0	7967.78	绿
3544	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓元线13178断路器	10kV卓元线	550	0	0	8583.79	绿
3545	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV古彩线4173开关	10kV古彩线	480	0	0	7583.99	绿
3546	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅水线21869开关	10kV宅水线	600	0	0	9401.48	绿
3547	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲瑞线11670断路器	10kV曲瑞线	600	0	0	9044.78	绿
3548	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春洪线14153开关	10kV春洪线	550	0	0	8148.96	绿
3549	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪江线11757断路器	10kV洪江线	480	0	0	7700.07	绿
3550	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创雨甲线13644开关	10kV创雨甲线	550	0	0	8047.92	绿
3551	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉岭线11556开关	10kV玉岭线	480	0	0	7087.08	绿
3552	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV娄山线016开关	10kV娄山线	550	0	0	8454.79	绿
3553	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春创乙线14176开关	10kV春创乙线	600	0	0	8805.26	绿
3554	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	0kV岙环乙线12663断路器	10kV岙环乙线	550	0	0	8611.47	绿
3555	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV凤文线12977开关	10kV凤文线	480	0	0	7684.91	绿
3556	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV区桃线7463断路器	10kV区桃线	400	0	0	6400.33	绿
3557	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏水线21941开关	10kV杏水线	550	0	0	8227.89	绿
3558	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文车线12868断路器	10kV文车线	450	0	0	6578.97	绿
3559	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV区枫线7453断路器	10kV区枫线	400	0	0	6068.95	绿
3560	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲佳线11662断路器	10kV曲佳线	550	0	0	8152.12	绿
3561	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电万线11771断路器	10kV电万线	550	0	0	8531.96	绿
3562	城阳供电中心	青大变电站	35kV	10kV济青线7360断路器	10kV济青线	480	0	0	6996.52	绿
3563	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓环线13158断路器	10kV卓环线	480	0	0	7213.66	绿

3564	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	文广线12857断路器	10kV文广线	550	0	0	8084.95	绿
3565	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中金线12979开关	10kV中金线	600	0	0	9515.64	绿
3566	城阳供电中心	创新变电站	110kV		10kV创成线	600	0	0	8729.28	绿
3567	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡万乙线	600	0	0	8729.28	绿
3568	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞安线13064断路器	10kV瑞安线	550	0	0	9429.23	绿
3569	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程安线12564断路器	10kV程安线	480	0	0	7283.86	绿
3570	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流双线4558断路器	10kV流双线	400	0	0	6389.11	绿
3571	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV区艳线7464断路器	10kV区艳线	400	0	0	5914.09	绿
3572	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创慧乙线13671开关	10kV创慧乙线	600	0	0	8866.77	绿
3573	城阳供电中心	天泰奥园变电站	35kV	10kV泰南线31261断路器	10kV泰南线	480	0	0	8167.78	绿
3574	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白兰线020开关	10kV白兰线	400	0	0	5935.91	绿
3575	城阳供电中心	南宅变电站	110kV	10kV宅铁线21868开关	10kV宅铁线	600	0	0	9038.62	绿
3576	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金大线2685开关	10kV金大线	480	0	0	7093.09	绿
3577	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV刘家线4174开关	10kV刘家线	480	0	0	8473.23	绿
3578	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创医甲线13646开关	10kV创医甲线	600	0	0	9550.4	绿
3579	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV工业线1056开关	10kV工业线	550	0	0	8173.59	绿
3580	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流南线4565断路器	10kV流南线	480	0	0	7738.51	绿
3581	城阳供电中心	棘洪滩变电站	110kV	10kV金园线2672开关	10kV金园线	480	0	0	7018.89	绿
3582	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV长城线11264断路器	10kV长城线	480	0	0	7347.6	绿
3583	城阳供电中心	程港变电站	110kV	kV待用XIII线12581断路	10kV程玉线	600	0	0	8799.66	绿
3584	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞曲线13070断路器	10kV瑞曲线	600	0	0	9304.24	绿
3585	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞团线13053断路器	10kV瑞团线	550	0	0	9086.55	绿
3586	城阳供电中心	流亭变电站	35kV	10kV流环线4561断路器	10kV流环线	480	0	0	7149.28	绿
3587	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏沙线21962开关	10kV杏沙线	550	0	0	8015.3	绿
3588	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	红桥线4230小车开关	10kV红桥线	400	0	0	5992.95	绿
3589	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪青线11764断路器	10kV洪青线	480	0	0	7426.62	绿
3590	城阳供电中心	尚佳变电站	35kV	10kV尚东线31756断路器	10kV尚东线	480	0	0	7124.91	绿
3591	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程林线12563断路器	10kV程林线	480	0	0	7009.07	绿
3592	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航天线13860开关	10kV航天线	550	0	0	8783.8	绿
3593	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥岭乙线	600	0	0	10197.98	绿
3594	城阳供电中心	怡海变电站	110kV		10kV怡万甲线	600	0	0	8729.28	绿
3595	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航力甲线13848开关	10kV航力甲线	600	0	0	8881.68	绿
3596	城阳供电中心	红岛变电站	35kV	10kV红海线4233断路器	10kV红海线	400	0	0	5844.94	绿
3597	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创丰线13651开关	10kV创丰线	600	0	0	8760.41	绿

3598	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创园线13641开关	10kV创园线	480	0	0	7274.76	绿
3599	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓宁线13160断路器	10kV卓宁线	550	0	0	8604.6	绿
3600	城阳供电中心	惜福镇变电站	35kV	10kV惜大线1456断路器	10kV惜大线	400	0	0	5892.26	绿
3601	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春桂甲线14154开关	10kV春桂甲线	600	0	0	8946.6	绿
3602	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古水线60660开关	10kV古水线	480	0	0	7264.06	绿
3603	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV备用线11679断路器	10kV曲文线	600	0	0	8942.42	绿
3604	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉营线11569开关	10kV玉营线	550	0	0	8230.72	绿
3605	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创南线13670开关	10kV创南线	550	0	0	8014.93	绿
3606	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马新线1255开关	10kV马新线	550	0	0	9812.11	绿
3607	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV仙河线034开关	10kV仙河线	480	0	0	7560.92	绿
3608	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥天甲线	600	0	0	10197.98	绿
3609	城阳供电中心	白沙河变电站	110kV	10kV白河线033开关	10kV白河线	480	0	0	7042.53	绿
3610	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古艳线11868断路器	10kV古艳线	550	0	0	8040.21	绿
3611	城阳供电中心	丹山变电站	35kV	10kV丹北线4452断路器	10kV丹北线	400	0	0	6222.34	绿
3612	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉东线11566开关	10kV玉东线	550	0	0	9204.93	绿
3613	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏安线21947开关	10kV杏安线	600	0	0	8744.01	绿
3614	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV田阳线13071断路器	10kV田阳线	550	0	0	8641.59	绿
3615	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV待用VI线13553断路器	10kV洋流线	550	0	0	8075.31	绿
3616	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏和线21961开关	10kV杏和线	550	0	0	9453.51	绿
3617	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙桥线12652断路器	10kV岙桥线	480	0	0	7035.46	绿
3618	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV洪北线08开关	10kV洪北线	480	0	0	10356.05	绿
3619	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马中线1260开关	10kV马中线	550	0	0	8634.68	绿
3620	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古东线11864断路器	10kV古东线	480	0	0	7233.51	绿
3621	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航南线13843开关	10kV航南线	600	0	0	8898.77	绿
3622	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中浦线12960开关	10kV中浦线	480	0	0	7066.53	绿
3623	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏南乙线21965开关	10kV杏南乙线	600	0	0	8968.64	绿
3624	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春贯线14161开关	10kV春贯线	550	0	0	8168.06	绿
3625	城阳供电中心	岙东变电站	110kV	10kV岙海线12671断路器	10kV岙海线	550	0	0	8116.96	绿
3626	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程中线12566断路器	10kV程中线	500	0	0	7296.77	绿
3627	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电和线11753断路器	10kV电和线	600	0	0	9572.75	绿
3628	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创新线5816开关	10kV创新线	550	0	0	8432.33	绿
3629	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV凤和线12968开关	10kV凤和线	480	0	0	7341.51	绿
3630	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV凤江线12973开关	10kV凤江线	480	0	0	7300.76	绿
3631	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋海线13563断路器	10kV洋海线	600	0	0	8838.03	绿

3632	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程工线12580断路器	10kV程工线	480	0	0	7075.44	绿
3633	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV中黄线4175开关	10kV中黄线	480	0	0	7255.63	绿
3634	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春祥线14168开关	10kV春祥线	600	0	0	8812.39	绿
3635	城阳供电中心	丹山变电站	35kV	10kV丹化线4463断路器	10kV丹化线	400	0	0	6140.5	绿
3636	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创业线13669开关	10kV创业线	550	0	0	8038.94	绿
3637	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	古镇线4181开关	10kV古镇线	550	0	0	8743.1	绿
3638	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV凤阳线12961开关	10kV凤阳线	550	0	0	8447.78	绿
3639	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文江线12853断路器	10kV文江线	550	0	0	8658.82	绿
3640	城阳供电中心	杏杭变电站	110kV	10kV杏文线21942开关	10kV杏文线	550	0	0	8430.34	绿
3641	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马戈线1256开关	10kV马戈线	550	0	0	8145.69	绿
3642	城阳供电中心	文阳路变电站	110kV	10kV文乐乙线12871断路器	10kV文乐乙线	550	0	0	8020.94	绿
3643	城阳供电中心	北曲变电站	110kV	10kV曲广线11673断路器	10kV曲广线	480	0	0	7923.11	绿
3644	城阳供电中心	女姑口变电站	35kV	10kV双万线3257断路器	10kV双万线	550	0	0	8315.18	绿
3645	城阳供电中心	春阳变电站	110kV	10kV春丰线14177开关	10kV春丰线	600	0	0	8735.65	绿
3646	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞田线13062断路器	10kV瑞田线	550	0	0	9676.78	绿
3647	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创慧甲线13653开关	10kV创慧甲线	600	0	0	8849.31	绿
3648	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中河线12975开关	10kV中河线	550	0	0	8967.38	绿
3649	城阳供电中心	航空城变电站	110kV	10kV航仙线13861开关	10kV航仙线	550	0	0	8336.53	绿
3650	城阳供电中心	程港变电站	110kV	10kV程天线12552断路器	10kV程天线	480	0	0	7159.28	绿
3651	城阳供电中心	田村变电站	110kV	10kV瑞江线13056断路器	10kV瑞江线	480	0	0	8264.81	绿
3652	城阳供电中心	河套变电站	35kV	10kV沽河线224开关	10kV沽河线	480	0	0	7215.85	绿
3653	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创贯线13668开关	10kV创贯线	600	0	0	9703.36	绿
3654	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓蓝丁线13181断路器	10kV卓蓝丁线	550	0	0	9166.54	绿
3655	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥南乙线	600	0	0	8773.84	绿
3656	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中民线12980开关	10kV中民线	480	0	0	7366.97	绿
3657	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓流线13169开关	10kV卓流线	550	0	0	8602.89	绿
3658	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉付线11559开关	10kV玉付线	550	0	0	8600.72	绿
3659	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺元甲线	600	0	0	9510.37	绿
3660	城阳供电中心	大洋变电站	110kV	10kV洋桥线13542断路器	10kV洋桥线	600	0	0	9692.59	绿
3661	城阳供电中心	丹山变电站	35kV	10kV丹红线4453断路器	10kV丹红线	400	0	0	5969.55	绿
3662	城阳供电中心	湾头变电站	110kV	10kV万水线13252断路器	10kV万水线	600	0	0	8754.92	绿
3663	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中流线12962开关	10kV中流线	480	0	0	7726.82	绿
3664	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓路线13162断路器	10kV卓路线	550	0	0	8008.21	绿
3665	城阳供电中心	马戈庄变电站	110kV	10kV马岭线1249开关	10kV马岭线	550	0	0	8145.87	绿

3666	城阳供电中心	卓越变电站	110kV	10kV卓机线13159断路器	10kV卓机线	550	0	0	8816.73	绿
3667	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创茂乙线13660开关	10kV创茂乙线	600	0	0	8772.93	绿
3668	城阳供电中心	机电工业园变电站	110kV	10kV电春线11763断路器	10kV电春线	600	0	0	8751.65	绿
3669	城阳供电中心	创新变电站	110kV	10kV创戈线13664开关	10kV创戈线	550	0	0	8014.93	绿
3670	城阳供电中心	古岛变电站	110kV		10kV祥南甲线	600	0	0	8755.47	绿
3671	城阳供电中心	古庙变电站	110kV	10kV古金线11866断路器	10kV古金线	480	0	0	7854.89	绿
3672	城阳供电中心	宏顺变电站	110kV		10kV顺元乙线	600	0	0	9355.42	绿
3673	城阳供电中心	城阳变电站	110kV	10kV华城线11254断路器	10kV华城线	480	0	0	7695.03	绿
3674	城阳供电中心	中城变电站	110kV	10kV中银线16052断路器	10kV中银线	550	0	0	8247.27	绿
3675	城阳供电中心	玉皇岭变电站	110kV	10kV玉银甲线11555开关	10kV玉银甲线	600	0	0	9099.37	绿
3676	城阳供电中心	夏庄变电站	35kV	10kV夏昊线4185开关	10kV夏昊线	550	0	0	8186.03	绿
3677	城阳供电中心	城区变电站	35kV	10kV西城线7454断路器	10kV西城线	400	0	0	5870.44	绿