

2025年10月青岛供电公司公用变电站用电报装可开放容量信息明细表								
说明： 1. 主变可开放容量=主变额定容量*0.8-上年度至上月出现过的最大负荷（正常方式）-本月新接入的负荷+本月转走的负荷。 2. 主变中、低压侧可开放容量不得大于高压侧可开放容量。 3. 主变中、低压侧可开放容量不具备同时性，同时接入容量不得大于高压侧可开放容量。 4. 可开放容量每月滚动更新，对新建变电站、主变增容、主变扩建、新出线路、线路改接等造成可开放容量变化时，应在备注中注明。								
序号	变电站	变压器	主变绕组	额定容量 (MVA)	最高负荷 (MVA)	负载率 (%)	可开放容 量(MVA)	备注
1	岙山站	#1主变	高	150	99	66	21	扩建35千伏侧不带负荷
			中	150	99	66	21	
			低	75	0	0	21	
		#2主变	高	240	156	65	36	
			中	240	148	62	36	
			低	120	31	26	36	
		#3主变	高	180	133	74	11	
			中	180	125	69	11	
			低	90	37	41	11	
2	大庄站	#1主变	高	150	116	78	4	
			中	150	89	59	4	
			低	75	56	74	4	
		#2主变	高	150	121	81	0	
			中	150	85	57	0	
			低	75	49	65	0	

		#3主变	高	180	142	79	2	
			中	180	117	65	2	
			低	90	34	38	2	
3	岛厂站	#1主变	高	180	87	48	57	
			中	180	86	48	57	
			低	90	10	11	57	
		#2主变	高	180	127	70	17	
			中	180	115	64	17	
			低	90	14	15	17	
4	董家站	#1主变	高	240	150	63	42	
			中	240	115	48	42	
			低	120	36	30	42	
		#2主变	高	240	135	56	57	
			中	240	121	51	57	
			低	120	35	30	57	
		#3主变	高	240	124	52	68	
			中	240	118	49	68	
			低	120	32	27	64	
5	风光站	#1主变	高	240	193	80	0	
			中	240	120	50	0	
			低	120	103	86	0	
			高	240	186	78	6	

		#2主变	中	240	133	55	6	
			低	120	75	63	6	
6	贡口站	#2主变	高	240	174	72	18	
			中	240	163	68	18	
			低	120	41	34	18	
		#3主变	高	240	215	90	0	
			中	240	205	85	0	
			低	120	25	21	0	
7	官路站	#1主变	高	180	157	87	0	
			中	180	127	71	0	
			低	180	56	31	0	
		#2主变	高	180	141	78	3	
			中	180	119	66	3	
			低	180	46	25	3	
8	广源站	#1主变	高	180	119	66	25	
			中	180	97	54	25	
			低	90	39	43	25	
		#2主变	高	180	122	68	22	
			中	180	110	61	22	
			低	90	44	49	22	
		#3主变	高	240	211	88	0	新扩建#3主变带110kV乙母线
			中	240	211	88	0	

			低	120	0	0	0	广源站#3主变10kV侧不带负荷
9	海河站	#1主变	高	240	152	63	40	
			中	240	102	43	40	
			低	120	59	49	37	
		#2主变	高	240	146	61	46	
			中	240	116	48	46	
			低	120	50	41	46	
10	虎山站	#1主变	高	150	111	74	9	
			中	150	49	33	9	
			低	150	84	56	9	
		#2主变	高	150	143	95	0	
			中	150	66	44	0	
			低	150	118	79	0	
		#3主变	高	180	142	79	2	
			中	180	77	43	2	
			低	150	85	57	2	
11	黄埠站	#1主变	高	180	145	80	0	
			中	180	103	57	0	
			低	120	49	41	0	
		#2主变	高	180	142	79	2	
			中	180	107	60	2	
			低	120	50	42	2	

12	即墨站	#1主变	高	180	155	86	0	
			中	180	108	60	0	
			低	90	76	84	0	
		#2主变	高	180	152	85	0	
			中	180	125	69	0	
			低	90	59	66	0	
13	胶州站	#1主变	高	180	146	81	0	
			中	180	111	62	0	
			低	90	55	61	0	
		#2主变	高	180	148	82	0	
			中	180	125	69	0	
			低	90	40	44	0	
14	空港站	#1主变	高	240	198	82	0	
			中	240	169	70	0	
			低	120	42	35	0	
		#2主变	高	240	209	87	0	
			中	240	190	79	0	
			低	120	45	37	0	
		#1主变	高	240	194	81	0	
			中	240	175	73	0	
			低	120	58	48	0	
			高	240	204	85	0	

15	匡正站	#2主变	中	240	170	71	0	
			低	120	38	32	0	
		#3主变	高	240	181	75	11	
			中	240	180	75	11	
			低	120	0	0	11	
16	莱西站	#1主变	高	180	171	95	0	夏季空调负荷增加
			中	180	135	75	0	夏季空调负荷增加
			低	90	41	46	0	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	240	179	75	13	夏季空调负荷增加
			中	240	170	71	13	夏季空调负荷增加
			低	120	11	9	13	夏季空调负荷增加
17	李山站	#1主变	高	150	111	74	9	
			低	150	111	74	9	
		#2主变	高	150	128	85	0	
			低	150	125	83	0	
		#3主变	高	150	122	81	0	
			低	150	121	81	0	
18	马山站	#1主变	高	180	121	67	23	
			中	180	83	46	23	
			低	90	49	54	23	
		#2主变	高	180	147	82	0	
			中	180	127	71	0	

			低	90	46	51	0	
		#3主变	高	240	164	68	28	
			中	240	149	62	28	
			低	120	20	17	28	
19	南京路站	#1主变	高	240	105	44	87	
			中	240	79	33	87	
			低	72	23	32	35	
		#2主变	高	240	138	57	54	
			中	240	127	53	54	
			低	72	14	19	44	
		#3主变	高	240	138	58	54	
			低	240	139	58	53	
		#4主变	高	240	170	71	22	
			中	240	154	64	22	
			低	72	14	19	22	
20	挪城站	#1主变	高	180	122	68	22	
			中	180	97	54	22	
			低	90	28	31	22	
		#2主变	高	180	126	70	18	
			中	180	112	62	18	
			低	90	24	26	18	
			高	180	156	87	0	

21	平度站	#1主变	中	180	119	66	0	
			低	90	47	53	0	
		#2主变	高	180	160	89	0	
			中	180	99	55	0	
			低	90	68	75	0	
22	前湾站	#1主变	高	240	192	80	0	
			中	240	192	80	0	
			低	120	0	0	0	前湾站35kV不带负荷
		#2主变	高	240	170	71	22	
			中	240	170	71	22	
			低	120	0	0	22	前湾站35kV不带负荷
23	瑞金站	#2主变	高	240	147	61	45	
			中	240	122	51	45	
			低	120	39	33	45	
		#3主变	高	240	171	71	21	
			中	240	155	65	21	
			低	120	37	31	21	
24	上程站	#1主变	高	240	117	49	75	
			中	240	70	29	75	
			低	120	37	31	59	
		#2主变	高	240	113	47	79	
			中	240	101	42	79	

			低	120	30	25	66	
25	市中站	#1主变	高	240	165	69	27	
			低	240	164	69	27	
		#2主变	高	240	195	81	0	
			低	240	195	81	0	
26	双桥站	#1主变	高	180	166	92	0	夏季空调负荷增加
			中	180	151	84	0	夏季空调负荷增加
			低	90	32	36	0	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	180	159	88	0	夏季空调负荷增加
			中	180	140	78	0	夏季空调负荷增加
			低	90	31	34	0	夏季空调负荷增加
27	水清沟站	#1主变	高	180	149	83	0	
			低	180	149	83	0	
		#2主变	高	180	142	79	2	
			低	180	142	79	2	
		#3主变	高	180	108	60	36	
			低	180	109	60	36	
		#4主变	高	240	0	0	192	
			中	240	0	0	192	
			低	120	0	0	96	
		#1主变	高	150	123	82	0	
			中	150	81	54	0	

28	唐田站		低	75	53	71	0	
		#2主变	高	150	116	77	4	
			中	150	93	62	4	
			低	75	68	91	0	
29	团岛站	#1主变	高	240	113	47	79	
			低	240	112	47	79	
		#2主变	高	240	141	59	52	
			低	240	140	58	52	
30	旺屯站	#1主变	高	180	146	81	0	
			中	180	125	69	0	
			低	90	37	41	0	
		#2主变	高	180	154	85	0	
			中	180	104	58	0	
			低	90	54	60	0	
		#3主变	高	240	206	86	0	
			中	240	204	85	0	
			低	120	21	18	0	
31	午山站	#1主变	高	150	119	80	1	
			低	150	114	76	1	
		#2主变	高	150	124	83	0	
			低	150	122	82	0	
		#2主变	高	240	164	69	28	

		#3主变	低	240	165	69	27	
32	西林站	#1主变	高	180	125	69	19	
			中	180	100	55	19	
			低	90	70	78	2	
		#2主变	高	180	140	78	4	
			中	180	104	58	4	
			低	90	60	67	4	
33	伊春站	#1主变	高	240	194	81	0	
			低	240	194	81	0	
		#2主变	高	240	187	78	5	
			低	240	187	78	5	
34	宜川站	#1主变	高	240	145	60	47	
			低	240	146	61	46	
		#2主变	高	240	146	61	46	
			低	240	146	61	46	
35	张楼站	#1主变	高	240	116	48	76	
			中	240	90	38	76	
			低	120	26	22	70	
		#2主变	高	240	173	72	19	
			中	240	170	71	19	
			低	120	16	14	19	
			高	150	93	62	27	

36	珠山站	#1主变	中	150	44	29	27	
			低	75	36	49	24	
		#2主变	高	180	125	69	19	
			中	180	85	47	19	
			低	90	71	78	2	
		#3主变	高	180	155	86	0	
			中	180	138	76	0	
37	开城站	#2主变	高	240	187	78	5	
			中	240	182	76	5	
			低	120	8	7	5	
		#3主变	高	240	162	68	30	
			中	240	161	67	30	
			低	120	26	22	30	
38	科创站	#2主变	高	240	135	56	57	
			中	240	125	52	57	
			低	120	16	13	57	
		#3主变	高	240	127	53	65	
			中	240	121	50	65	
			低	120	22	18	65	
39	站	#1主变	高	240	154	64	38	
			中	240	134	56	38	
			低	120	31	26	38	

39	涌来站	#2主变	高	240	163	68	29	
			中	240	142	59	29	
			低	120	34	28	29	
40	尚德站	#1主变	高	240	76	32	116	
			中	240	75	31	116	
			低	120	13	11	83	
		#2主变	高	150	95	64	25	
			中	150	95	63	25	
			低	90	4	5	25	
41	星火站	#1主变	高	240	157	66	35	
			中	240	146	61	35	
			低	120	22	18	35	
		#2主变	高	240	148	62	44	
			中	240	141	59	44	
			低	120	16	13	44	
42	郁秩站	#1主变	高	240	53	22	139	
			中	240	53	22	139	
			低	120	0	0	96	
		#2主变	高	240	108	45	84	
			中	240	108	45	83	
			低	120	0	0	83	
			高	240	0	0	192	

43	海辰站	#1主变	中	240	0	0	192	
			低	120	0	0	96	
		#2主变	高	240	0	0	192	
			中	240	0	0	192	
			低	120	0	0	96	
44	松泉站	#1主变	高	240	0	0	192	
			中	240	0	0	192	
			低	120	0	0	96	
		#2主变	高	240	0	0	192	
			中	240	0	0	192	
			低	120	0	0	96	
45	岙东站	#1主变	高	63	47	75	3	
			中	63	24	37	3	
			低	44	32	73	3	
		#2主变	高	63	43	68	7	
			中	63	18	29	7	
			低	44	28	63	7	
46	北曲站	#1主变	高	63	60	95	0	
			低	63	60	95	0	
		#2主变	高	63	57	90	0	
			低	63	57	90	0	
47	城阳站	#1主变	高	63	46	72	5	
			中	63	21	33	5	
			低	42	27	65	5	
		#2主变	高	63	57	90	0	
			中	63	25	40	0	
			低	42	27	64	0	
48	田洪站	#1主变	高	63	25	39	26	
			中	32	21	65	5	
			低	32	5	17	20	

48	任屯站	#2主变	高	63	20	32	30	
			中	32	16	51	9	
			低	32	7	24	18	
49	创新站	#1主变	高	63	37	59	13	
			低	63	37	59	13	
		#2主变	高	63	40	63	11	
			低	63	40	63	11	
50	春阳站	#1主变	高	63	48	76	2	
			中	63	13	21	2	
			低	63	38	60	2	
		#2主变	高	63	37	59	13	
			中	63	0	0	13	
51	大洋站	#1主变	高	50	11	22	29	
			低	50	12	24	28	
		#2主变	高	50	9	18	31	
			低	50	9	18	31	
52	汾阳路站	#1主变	高	63	19	30	31	
			低	63	18	29	31	
		#2主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	21	37	
53	古庙站	#1主变	高	63	52	82	0	
			中	44	22	49	0	
			低	63	31	49	0	
		#2主变	高	63	37	59	13	
			中	44	9	20	13	
54	航空城站	#1主变	低	63	33	52	13	
			高	63	25	40	25	
		#2主变	低	63	25	39	25	
			高	63	27	42	24	
		#1主变	低	63	26	41	24	
			高	63	47	75	3	
			中	63	22	34	3	

55	机电工业园站	#2主变	低	44	37	84	0	
			高	63	41	65	9	
			中	63	3	5	9	
			低	44	38	86	0	
56	棘洪滩站	#1主变	高	50	22	44	18	
			低	50	22	44	18	
		#2主变	高	50	19	37	21	
			低	50	19	37	21	
57	马戈庄站	#1主变	高	63	37	58	14	
			中	63	26	42	14	
			低	63	30	47	14	
		#2主变	高	63	40	63	11	
			中	63	9	14	11	
			低	63	32	51	11	
58	南宅站	#1主变	高	63	59	94	0	
			中	63	32	51	0	
			低	63	26	41	0	
		#2主变	高	63	52	83	0	
			中	63	34	54	0	
			低	63	15	24	0	
59	田村站	#1主变	高	63	52	82	0	
			中	32	25	80	0	
			低	32	28	89	0	
		#2主变	高	63	55	87	0	
			中	32	24	78	0	
			低	32	26	81	0	
60	湾头站	#1主变	高	63	17	27	33	
			低	63	17	27	33	
		#2主变	高	63	30	48	20	
			低	63	30	48	20	
61	立阳坡站	#1主变	高	63	41	65	9	
			中	63	15	24	9	
			低	44	26	59	9	

01	义阳站	#2主变	高	63	39	62	11	
			中	63	18	29	11	
			低	44	21	47	11	
62	杏杭站	#1主变	高	63	30	48	20	
			低	63	30	48	20	
		#2主变	高	63	26	41	24	
			低	63	26	41	24	
63	玉皇岭站	#1主变	高	63	37	59	14	
			中	63	0	0	14	
			低	42	37	87	0	
		#2主变	高	63	33	53	17	
			中	63	0	0	17	
64	中城站	#1主变	低	42	32	76	2	
			高	63	28	44	22	
			中	63	1	2	22	
		#2主变	低	63	27	43	22	
			高	63	38	61	12	
			中	63	3	5	12	
65	卓越站	#1主变	低	63	26	41	12	
			高	63	29	46	22	
		#2主变	低	63	29	45	22	
			高	63	36	57	15	
66	河洛埠站	#1主变	低	63	35	56	15	
			高	63	29	45	22	
		#2主变	低	63	29	45	22	
			高	63	23	36	28	
67	黄山站	#1主变	低	63	23	36	28	
			高	63	41	66	9	
		#2主变	低	63	41	66	9	
			高	63	44	70	7	
		#1主变	低	63	44	70	6	
			高	50	32	64	8	
		#1主变	低	50	32	64	8	主变低压侧CT2000/5
			高	50	32	64	8	

68	开发区站	#2主变	高	50	31	62	9	
			低	50	31	62	9	主变低压侧CT2000/5
		#3主变	高	50	43	86	0	
			低	50	43	86	0	
69	昆仑山站	#1主变	高	63	34	54	16	
			低	63	34	54	16	
		#2主变	高	63	37	59	13	
			低	63	37	59	13	
70	两埠岸站	#1主变	高	63	31	49	20	
			低	63	31	49	20	
		#2主变	高	63	23	36	28	
			低	63	23	36	28	
71	龙泉站	#1主变	高	63	29	46	21	
			中	63	15	24	21	
			低	44	15	34	20	
		#2主变	高	63	32	51	18	
			中	63	13	21	18	
			低	44	22	50	13	
72	南港站	#1主变	高	63	13	20	38	
			低	63	11	17	38	
		#2主变	高	63	11	18	39	
			低	63	10	17	39	
73	沧口站	#1主变	高	32	27	86	0	
			低	32	27	86	0	
		#2主变	高	32	20	63	5	
			低	32	20	63	5	
74	南庄站	#1主变	高	63	30	48	20	
			中	63	11	17	20	
			低	63	20	32	20	
		#2主变	高	63	35	56	15	
			中	63	21	33	15	
			低	63	14	22	15	
			高	50	32	64	8	

75	富源站	#1主变	中	50	26	52	8	
			低	50	10	20	8	
			高	50	19	38	21	
		#2主变	中	50	14	28	21	
			低	50	12	24	21	
			高	50	38	76	2	
		#3主变	中	50	26	53	2	
			低	50	12	24	2	
			高	50	38	76	2	
76	石雀滩站	#1主变	高	63	32	51	18	
			低	63	32	51	18	
		#2主变	高	63	33	52	17	
			低	63	33	52	17	
77	辛安站	#1主变	高	50	45	91	0	
			中	50	17	33	0	
			低	50	29	59	0	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			中	50	16	32	10	
			低	50	16	32	10	
78	新街口站	#1主变	高	63	52	83	0	
			中	63	39	62	0	
			低	63	27	43	0	
		#2主变	高	63	58	91	0	
			中	63	43	68	0	
			低	63	30	48	0	
79	薛家岛站	#1主变	高	50	35	70	5	
			中	50	16	32	5	
			低	50	26	52	5	
		#2主变	高	50	41	82	0	
			中	50	22	44	0	
			低	50	21	42	0	
80	保税区站	#1主变	高	50	24	48	16	
			低	50	24	48	16	
		#2主变	高	50	23	47	17	

		#4主变	低	50	23	46	17	
81	黄岛. 泊里站	#1主变	高	63	30	48	20	
			中	63	7	11	20	
			低	63	23	37	20	
		#2主变	高	63	27	43	23	
			中	63	8	13	23	
			低	63	19	30	23	
82	黄岛. 城南站	#1主变	高	50	31	62	9	
			中	50	19	38	9	
			低	50	12	24	9	
		#2主变	高	50	11	22	29	
			中	50	7	14	29	
			低	50	4	8	29	
83	黄岛. 公园站	#1主变	高	63	51	80	0	
			低	63	51	80	0	
		#2主变	高	63	31	49	19	
			低	63	31	49	19	
84	黄岛. 顾家站	#1主变	高	50	34	68	6	
			中	50	4	8	6	
			低	50	30	60	6	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			中	50	4	8	10	
			低	50	26	52	10	
		#3主变	高	50	18	36	22	
			低	50	18	36	22	
85	黄岛. 姜家站	#1主变	高	50	45	89	0	
			低	50	45	89	0	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			低	50	30	60	10	
86	黄岛. 胶南站	#1主变	高	50	18	36	22	
			中	50	0	0	22	
			低	50	18	36	22	
			高	50	25	50	15	

		#2主变	中	50	0	0	15	
			低	50	25	50	15	
87	黄岛. 灵珠站	#1主变	高	63	13	21	37	
			中	63	0	0	37	
			低	63	13	21	37	
		#2主变	高	63	19	30	31	
			中	63	0	0	31	
			低	63	19	30	31	
88	黄岛. 龙湾站	#1主变	高	63	5	8	45	
			中	63	4	6	45	
			低	63	1	2	45	
		#2主变	高	63	16	25	34	
			中	63	0	0	34	
			低	63	16	25	34	
89	黄岛. 麦墩站	#1主变	高	63	26	41	24	
			低	63	26	41	24	
		#2主变	高	63	27	43	23	
			低	63	27	43	23	
90	黄岛. 水城站	#1主变	高	63	53	84	0	
			低	63	53	84	0	
		#2主变	高	63	57	90	0	
			低	63	57	90	0	
91	黄岛. 王台站	#1主变	高	50	36	72	4	
			中	50	10	20	4	
			低	50	26	52	4	
		#2主变	高	63	43	68	7	
			中	63	23	37	7	
			低	63	20	32	7	
92	黄岛. 卫西站	#1主变	高	50	29	58	11	
			低	50	29	58	11	
		#2主变	高	32	24	77	1	
			低	32	24	77	1	
		#1主变	高	63	8	13	42	

93	黄岛. 星光站	#1主变	低	63	8	13	42	
		#2主变	高	63	8	13	42	
94	黄岛. 隐珠站	#1主变	低	63	8	13	42	
			高	63	54	86	0	
			中	63	34	54	0	
		#2主变	低	63	20	32	0	
			高	63	48	76	2	
			中	63	34	54	2	
95	黄岛. 汕上站	#1主变	低	63	14	22	2	
			高	63	17	27	33	
		#2主变	低	63	17	27	33	
			高	63	15	23	36	
96	黄岛. 影都站	#1主变	低	63	15	23	36	
			高	63	18	29	32	
		#2主变	低	63	18	29	32	
			高	63	11	17	40	
97	黄岛. 世纪站	#1主变	低	63	11	17	40	
			高	63	25	40	25	
		#2主变	低	63	25	40	25	
			高	63	22	35	28	
98	黄岛. 藏马站	#1主变	低	63	22	35	28	
			高	63	5	8	45	
		#2主变	低	63	5	8	45	
			高	63	5	8	45	
99	黄岛. 胡家山站	#1主变	低	63	1	2	49	
			高	63	1	2	49	
		#2主变	低	63	4	6	46	
			高	63	4	6	46	
100	黄岛. 画家站	#1主变	低	63	8	13	42	
			高	63	8	13	42	
		#2主变	低	63	8	13	42	
			高	63	8	13	42	

101	即墨. 北安站	#1主变	高	50	44	88	0	
			低	50	44	88	0	
		#2主变	高	50	42	84	0	
			低	50	42	84	0	
		#3主变	高	50	29	58	11	
			低	50	29	58	11	
102	即墨. 北山站	#1主变	高	63	35	56	15	
			低	63	35	56	15	
		#2主变	高	63	31	49	19	
			低	63	31	49	19	
103	即墨. 大信站	#1主变	高	63	23	37	27	
			中	63	5	8	27	
			低	63	18	29	27	
		#2主变	高	50	23	46	17	
			中	50	7	14	17	
			低	25	16	64	4	
104	即墨. 店集站	#1主变	高	50	20	40	20	
			中	50	10	20	20	
			低	25	10	40	10	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			中	50	14	28	10	
			低	25	16	62	4	
105	即墨. 官庄站	#1主变	高	20	11	55	5	
			低	20	11	54	5	
		#2主变	高	32	18	57	7	
			低	32	18	57	7	
106	即墨. 郭庄站	#1主变	高	50	37	74	3	
			低	50	37	74	3	
		#2主变	高	50	44	88	0	
			低	50	44	88	0	
107	即墨. 国建站	#1主变	高	50	36	72	4	
			低	50	36	72	4	
		#2主变	高	50	42	84	0	

		#4主变	低	50	42	84	0	
108	即墨. 鹤山站	#1主变	高	50	29	59	11	
			低	50	29	59	11	
		#2主变	高	50	26	52	14	
			低	50	26	52	14	
109	即墨. 横河站	#1主变	高	50	40	80	0	
			低	50	40	80	0	
		#2主变	高	50	26	52	14	
			低	50	26	52	14	
110	即墨. 花园站	#1主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	21	37	
		#2主变	高	63	16	25	34	
			低	63	16	25	34	
111	即墨. 华瑞站	#1主变	高	63	2	3	49	
			低	63	2	3	48	
		#2主变	高	63	8	13	42	
			低	63	8	13	42	
112	即墨. 佳源站	#1主变	高	63	44	70	6	
			低	63	44	70	6	
		#2主变	高	63	51	80	0	
			低	63	51	80	0	
113	即墨. 蓝村站	#1主变	高	50	31	62	9	
			低	50	31	62	9	
		#2主变	高	32	19	60	6	
			低	32	19	60	6	
		#3主变	高	50	29	58	11	
			低	50	29	58	11	
114	即墨. 蓝谷站	#1主变	高	63	31	49	19	
			低	63	31	49	19	
		#2主变	高	63	25	40	25	
			低	63	25	40	25	
		#3主变	高	63	26	41	24	
			低	63	26	41	24	

		#4主变	高	63	24	38	26	
			低	63	24	38	26	
115	即墨.刘家庄站	#1主变	高	32	12	38	13	
			低	32	12	38	13	
		#2主变	高	32	11	35	14	
			低	32	11	35	14	
116	即墨.龙山站	#1主变	高	50	41	82	0	
			低	50	41	82	0	
		#2主变	高	50	43	86	0	
			低	50	43	86	0	
117	即墨.陆港站	#1主变	高	63	24	38	26	
			低	63	24	38	26	
		#2主变	高	63	24	38	26	
			低	63	24	38	26	
118	即墨.普东站	#1主变	高	50	37	73	3	
			低	50	37	73	3	
		#2主变	高	50	19	38	21	
			低	50	19	38	21	
119	即墨.石门站	#1主变	高	50	21	42	19	
			低	50	21	42	19	
		#2主变	高	50	29	58	11	
			低	50	29	58	11	
120	即墨.水泊站	#1主变	高	50	12	24	28	
			低	50	12	24	28	
		#2主变	高	32	15	48	10	
			低	32	15	48	10	
121	即墨.太祉庄站	#1主变	高	32	16	51	9	
			中	32	10	32	9	
			低	16	6	38	7	
		#2主变	高	20	13	65	3	
			中	20	13	65	3	
			低	10	0	0	3	
			高	32	26	83	0	

122	即墨.田横站	#1主变	中	32	23	73	0	
			低	32	3	10	0	
		#3主变	高	32	16	51	9	
			中	32	11	35	9	
			低	32	5	16	9	
123	即墨.文化路站	#1主变	高	63	52	83	0	
			中	63	32	51	0	
			低	63	20	32	0	
		#2主变	高	63	50	79	0	
			中	63	30	48	0	
			低	32	21	67	0	
124	即墨.夏堤河站	#1主变	高	50	37	75	3	
			低	50	37	75	3	
		#2主变	高	50	35	70	5	
			低	50	35	70	5	
		#3主变	高	50	36	72	4	
			低	50	36	72	4	
125	即墨.新生站	#1主变	高	63	22	35	28	
			低	63	22	35	28	
		#2主变	高	63	34	54	16	
			低	63	34	54	16	
126	即墨.学苑站	#1主变	高	63	15	24	35	
			低	63	15	24	35	
		#2主变	高	63	16	25	34	
			低	63	16	25	34	
127	即墨.演泉站	#1主变	高	50	40	80	0	
			低	50	40	80	0	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			低	50	30	60	10	
128	即墨.玉石站	#1主变	高	50	30	60	10	
			低	50	30	60	10	
		#2主变	高	50	38	76	2	
			低	50	38	76	2	

		#3主变	高	63	27	43	23	
			低	63	27	43	23	
129	即墨. 赵家岭站	#1主变	高	50	38	76	2	
			低	50	38	76	2	
		#2主变	高	50	36	72	4	
			低	50	36	72	4	
130	胶州. 艾山站	#1主变	高	50	31	61	9	
			中	50	7	14	9	
			低	50	24	49	9	
		#2主变	高	50	31	62	9	
			中	50	10	20	9	
			低	50	26	53	9	
131	胶州. 北郊站	#1主变	高	63	43	68	8	
			中	63	28	44	8	
			低	63	19	30	8	
		#2主变	高	63	44	69	7	
			中	63	14	23	7	
			低	63	31	49	7	
132	胶州. 大寨站	#1主变	高	50	30	59	10	
			低	50	30	60	10	
		#2主变	高	50	32	65	8	
			低	50	32	65	8	
133	胶州. 阜安站	#1主变	高	50	29	57	11	
			低	50	29	57	11	
		#2主变	高	50	25	50	15	
			低	50	25	50	15	
134	胶州. 沽河站	#1主变	高	50	40	79	0	
			中	50	0	0	0	
			低	50	40	79	0	
		#2主变	高	50	37	74	3	
			中	50	0	0	3	
			低	50	37	74	3	
			高	50	28	56	12	

135	胶州. 和平站	#1主变	中	50	13	26	12	
			低	50	16	32	12	
		#2主变	高	50	20	41	20	
			中	50	0	0	20	
			低	50	20	41	20	
136	胶州. 胶西站	#1主变	高	63	57	90	0	
			中	63	31	50	0	
			低	63	28	44	0	
		#2主变	高	50	19	38	21	
			中	50	19	38	21	
			低	50	0	0	21	胶西站#2变10kV侧不带负荷
		#3主变	高	50	25	50	15	
			中	50	0	0	15	胶西站#3变35kV侧不带负荷
			低	50	25	50	15	
137	胶州. 南郊站	#1主变	高	50	45	90	0	
			中	50	30	60	0	
			低	50	31	62	0	
		#2主变	高	63	48	77	2	
			中	63	48	77	2	
			低	63	0	0	2	南郊站#2主变10kV侧不带负荷
		车载变	高	32	22	69	4	
			低	32	22	69	4	
138	胶州. 铺集站	#1主变	高	50	44	89	0	
			中	50	31	61	0	
			低	50	27	53	0	
		#2主变	高	50	41	82	0	
			中	50	23	45	0	
			低	50	19	37	0	
139	胶州. 泉州路站	#1主变	高	50	24	48	16	
			中	50	16	32	16	
			低	50	9	18	16	
		#2主变	高	50	26	53	14	
			中	50	12	24	14	

			低	50	17	34	14	
140	胶州. 少海站	#1主变	高	50	18	36	22	
			低	50	18	36	22	
		#2主变	高	50	22	43	18	
			低	50	20	39	20	
141	胶州. 云溪站	#1主变	高	50	32	64	8	
			低	50	32	64	8	
		#2主变	高	50	41	82	0	
			低	50	27	54	13	
142	胶州. 张应站	#1主变	高	50	41	83	0	
			中	50	40	80	0	
			低	50	4	8	0	
		#2主变	高	50	25	51	15	
			中	50	21	41	15	
			低	50	8	17	15	
143	胶州. 长江路站	#1主变	高	50	39	79	1	
			中	50	19	38	1	
			低	50	21	42	1	
		#2主变	高	50	40	80	0	
			中	50	20	40	0	
			低	50	23	46	0	
144	胶州. 中云站	#1主变	高	50	46	93	0	
			中	50	19	38	0	
			低	50	46	93	0	
		#2主变	高	50	47	94	0	
			中	50	32	64	0	
			低	50	19	38	0	
145	胶州. 广东站	#1主变	高	63	25	40	25	
			低	63	25	40	25	
		#2主变	高	63	25	39	26	
			低	63	25	39	26	
146	胶州. 泰州站	#1主变	高	63	45	71	5	
			低	63	43	68	7	

140	胶州. 茶山站	#2主变	高	63	32	51	18	
			低	63	32	51	18	
147	胶州. 如意站	#1主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	21	37	
		#2主变	高	63	9	14	41	
			低	63	9	14	41	
148	胶州. 碧河站	#1主变	高	63	8	12	43	
			低	63	8	12	43	
		#2主变	高	63	5	8	46	
			低	63	5	8	46	
149	胶州. 三里河站	#1主变	高	63	6	10	44	
			低	63	6	10	44	
		#2主变	高	63	5	8	46	
			低	63	5	8	46	
150	莱西. 北全站	#1主变	高	32	22	69	4	
			中	32	1	3	4	
			低	32	21	66	4	
		#2主变	高	50	28	56	12	
			中	50	9	19	12	
			低	50	23	46	12	
151	莱西. 店埠站	#1主变	高	50	31	62	9	
			中	50	19	38	9	
			低	50	13	27	9	
		#2主变	高	50	22	45	18	
			中	50	9	17	18	
			低	50	15	31	18	
152	莱西. 范家疃站	#1主变	高	50	13	26	27	夏季空调负荷增加
			低	50	13	26	27	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	17	34	23	夏季空调负荷增加
			低	50	17	34	23	夏季空调负荷增加
153	莱西. 姜山站	#1主变	高	50	16	32	24	
			中	50	0	0	24	
			低	50	16	31	24	

153	莱西. 安山站	#2主变	高	50	15	30	25	
			中	50	12	24	25	
			低	50	14	27	25	夏季空调负荷增加
154	莱西. 龙水站	#1主变	高	50	37	74	3	
			中	50	2	4	3	
			低	50	37	73	3	
		#2主变	高	50	29	59	11	夏季空调负荷增加
			中	50	0	0	11	
			低	50	29	59	11	夏季空调负荷增加
		#3主变	高	63	20	32	30	夏季空调负荷增加
			低	63	20	32	30	夏季空调负荷增加
155	莱西. 梅花山站	#1主变	高	50	29	58	11	夏季空调负荷增加
			低	50	29	58	11	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	23	45	17	
			低	50	23	45	17	
156	莱西. 南岚站	#1主变	高	32	17	55	8	
			中	32	14	43	8	夏季空调负荷增加
			低	32	5	15	8	
		#2主变	高	50	23	47	17	
			中	50	22	45	17	
			低	50	1	3	17	
157	莱西. 南墅站	#1主变	高	32	21	68	4	夏季空调负荷增加
			中	32	3	8	4	夏季空调负荷增加
			低	32	20	64	4	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	30	60	10	夏季空调负荷增加
			中	50	7	13	10	夏季空调负荷增加
			低	50	25	51	10	夏季空调负荷增加
158	莱西. 水集站	#1主变	高	50	31	62	9	
			中	50	0	0	9	
			低	50	31	62	9	
		#2主变	高	50	42	84	0	
			中	50	10	20	0	
			低	50	33	66	0	

159	莱西. 望城站	#1主变	高	32	24	77	1	
			中	32	9	29	1	
			低	32	17	54	1	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	14	27	26	
			中	50	2	5	26	
			低	50	13	25	26	
160	莱西. 武备站	#1主变	高	32	26	83	0	
			中	32	10	32	0	
			低	32	16	52	0	
		#2主变	高	32	23	75	2	
			中	32	12	37	2	
			低	32	15	48	2	
161	莱西. 夏格庄站	#1主变	高	50	19	38	21	
			中	50	12	24	21	
			低	50	8	17	21	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	20	40	20	
			中	50	6	13	20	
			低	50	14	28	20	夏季空调负荷增加
162	莱西. 院西站	#1主变	高	50	31	61	9	夏季空调负荷增加
			低	50	31	61	9	夏季空调负荷增加
		#2主变	高	50	32	65	8	夏季空调负荷增加
			低	50	32	65	8	夏季空调负荷增加
163	莱西. 秀山站	#1主变	高	50	8	16	32	
			低	50	8	16	32	
164	平度. 城东站	#1主变	高	63	54	85	0	
			中	63	34	53	0	
			低	63	21	33	0	
		#2主变	高	63	47	75	3	
			中	63	27	43	3	
			低	63	24	38	3	
165	平度. 城西站	#1主变	高	50	37	74	3	
			中	50	30	61	3	
			低	50	35	69	3	

165	平度. 城四站	#2主变	高	50	36	72	4	
			中	50	19	38	4	
			低	50	21	42	4	
166	平度. 大驾埠站	#1主变	高	50	35	70	5	
			中	50	20	39	5	
			低	50	25	50	5	
		#2主变	高	50	28	56	12	
			中	50	15	30	12	
			低	50	20	40	12	
167	平度. 沟崖站	#1主变	高	50	19	39	21	
			中	50	3	5	21	
			低	50	15	30	21	
		#2主变	高	50	20	40	20	
			中	50	0	0	20	
			低	50	19	38	20	
168	平度. 河口站	#1主变	高	50	38	76	2	
			中	50	29	58	2	
			低	50	14	28	2	
		#2主变	高	50	36	71	4	
			中	50	25	50	4	
			低	50	13	26	4	
		#3主变	高	50	4	7	36	
			中	50	4	7	36	2025年9月带负荷
			低	25	0	0	20	
169	平度. 洪山站	#1主变	高	50	36	72	4	
			中	50	30	60	4	
			低	50	5	11	4	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			中	50	27	53	10	
			低	50	8	16	10	
170	平度. 东埠站	#1主变	高	50	34	68	6	
			中	50	29	58	6	
			低	50	12	24	6	

170	平度. 灰埠站	#2主变	高	50	33	65	7	
			中	50	26	52	7	
			低	50	15	29	7	
171	平度. 曲坊站	#1主变	高	50	26	51	14	
			低	50	26	51	14	
		#2主变	高	50	22	43	18	
			低	50	22	43	18	
172	平度. 沙湾站	#1主变	高	50	21	41	19	
			中	50	9	18	19	
			低	50	7	14	19	
		#2主变	高	50	29	59	11	
			中	50	19	37	11	
			低	50	13	25	11	
173	平度. 同和站	#1主变	高	50	35	70	5	
			中	50	18	36	5	
			低	50	27	55	5	
		#2主变	高	50	36	71	4	
			中	50	10	20	4	
			低	50	28	56	4	
174	平度. 香店站	#1主变	高	50	23	45	17	
			中	50	9	18	17	
			低	25	19	74	1	
		#2主变	高	50	30	60	10	
			中	50	18	36	10	
			低	50	16	31	10	
175	平度. 徐家庄站	#1主变	高	50	18	37	22	
			中	50	4	8	22	
			低	50	18	37	22	
		#2主变	高	50	15	30	25	
			中	50	4	8	25	
			低	50	13	26	25	
		#1主变	高	50	36	73	4	
			中	50	25	51	4	

176	平度. 张舍站	#2主变	低	50	17	34	4	
			高	50	20	41	20	
			中	50	6	12	20	
			低	50	13	25	20	
177	平度. 三合山站	#1主变	高	50	16	32	24	
			低	50	16	32	24	
		#2主变	高	50	19	39	21	
			低	50	18	35	22	
178	平度. 亭兰站	#1主变	高	63	16	25	34	
			低	63	16	25	34	
		#2主变	高	63	20	31	31	
			低	63	20	31	31	
179	平度. 围山站	#1主变	高	63	18	29	32	
			低	63	18	29	32	
		#2主变	高	63	12	19	38	
			低	63	12	19	38	
180	平度. 秀水站	#1主变	高	63	23	37	27	
			低	63	23	37	27	
		#2主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	21	37	
181	平度. 幸福站	#1主变	高	63	0	0	50	
			低	63	0	0	50	
		#2主变	高	63	0	0	50	
			低	63	0	0	50	
182	安子站	#1主变	高	63	13	20	38	
			低	63	13	21	37	
		#2主变	高	63	8	13	42	
			低	63	8	13	42	
183	白沙河站	#1主变	高	63	17	27	33	
			低	63	17	27	33	
		#2主变	高	63	20	32	30	
			低	63	20	32	30	
		#2主变	高	63	9	14	41	

		#3主变	低	63	9	14	41	
184	古岛站	#1主变	高	63	14	22	36	
			低	63	14	22	36	
		#2主变	高	63	16	26	34	
			低	63	16	26	34	
185	宏顺站	#1主变	高	63	13	20	38	
			低	63	13	20	38	
		#2主变	高	63	14	22	37	
			低	63	14	22	37	
186	江山南站	#1主变	高	63	18	29	32	
			低	63	18	29	32	
		#2主变	高	63	16	25	35	
			低	63	16	25	35	
187	上庄站	#1主变	高	63	16	25	34	
			低	63	16	25	34	
		#2主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	20	38	
188	怡海站	#1主变	高	63	9	15	41	
			低	63	9	15	41	
		#2主变	高	63	13	21	37	
			低	63	13	21	37	
189	盐田站	#1主变	高	63	31	49	19	
			低	63	31	49	19	
		#2主变	高	63	24	38	27	
			低	63	24	38	26	
190	南岭站	#1主变	高	63	11	17	40	
			低	63	11	17	40	
		#2主变	高	63	10	15	41	
			低	63	10	15	41	
191	安徽路站	#1主变	低	32	14	43	12	
		#2主变	低	32	12	38	13	
192	澳门路站	#1主变	低	13	1	6	9	
		#2主变	低	13	2	15	8	

193	百通馨苑站	#1主变	低	32	29	93	0	
		#2主变	低	32	24	75	2	
194	北宅站	#1主变	低	32	14	44	11	
		#2主变	低	32	24	77	1	
195	北庄站	#1主变	低	32	6	17	20	
		#2主变	低	32	6	18	20	
196	滨海站	#1主变	低	32	9	29	16	
		#2主变	低	32	11	36	14	
197	城区站	#1主变	低	20	11	56	5	
		#2主变	低	20	16	81	0	
198	错埠岭站	#1主变	低	32	23	73	2	
		#2主变	低	32	20	62	6	
199	北岭站	#1主变	低	32	20	63	5	
		#2主变	低	32	22	71	3	
		#3主变	低	32	18	57	7	
200	大港站	#1主变	低	20	8	42	8	
		#2主变	低	20	17	85	0	
		#3主变	低	20	12	60	4	
201	大连路站	#1主变	低	32	13	42	12	
		#2主变	低	32	24	75	2	
202	大湛山站	#1主变	低	32	13	42	12	
		#2主变	低	32	13	40	13	
203	丹山站	#1主变	低	20	15	73	1	
		#2主变	低	20	7	34	9	
204	东海路站	#1主变	低	32	6	19	19	
		#2主变	低	32	10	32	15	
		#3主变	低	32	13	42	12	
		#4主变	低	32	13	40	13	
205	东韩站	#1主变	低	20	11	54	5	
		#2主变	低	20	14	70	2	
206	浮山后站	#1主变	低	20	9	43	7	
		#2主变	低	20	11	54	5	
207	福岭工业园站	#1主变	低	32	23	74	2	

207	烟台工业四站	#2主变	低	32	18	56	7	
208	福州路站	#1主变	低	32	11	34	15	
		#2主变	低	32	15	49	10	
		#3主变	低	32	20	63	5	
209	抚顺路站	#1主变	低	20	13	64	3	
		#2主变	低	20	4	22	12	
210	高新工业园站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	13	40	12	
211	广水路站	#1主变	低	32	21	67	4	
		#2主变	低	32	25	78	1	
212	贵州路站	#1主变	低	32	16	49	10	
		#2主变	低	32	15	49	10	
213	海泊河站	#1主变	低	20	15	73	2	
		#2主变	低	32	14	45	11	
		#3主变	低	20	7	35	9	
214	海尔路站	#1主变	低	32	11	35	14	
		#2主变	低	32	16	50	10	
215	海景站	#1主变	低	32	15	48	10	
		#2主变	低	32	18	57	7	
216	杭州路站	#1主变	低	32	16	52	9	
		#2主变	低	32	14	43	12	
217	河套站	#1主变	低	20	10	50	6	
		#2主变	低	20	17	83	0	
218	红岛站	#1主变	低	32	14	45	11	
		#2主变	低	32	15	46	11	
219	红石崖站	#1主变	低	32	4	12	21	
		#2主变	低	32	5	16	20	
220	湖岛站	#1主变	低	32	11	36	14	
		#2主变	低	32	13	40	13	
221	虎苑站	#1主变	低	32	26	83	0	
		#2主变	低	32	21	67	4	
222	环城南路站	#1主变	低	32	21	68	4	
		#2主变	低	32	20	64	5	

223	环山站	#1主变	低	32	9	30	16	
		#2主变	低	32	11	35	14	
		#3主变	低	32	8	24	18	
224	环宇站	#1主变	低	32	15	48	10	
		#2主变	低	32	12	38	13	
225	黄岛站	#1主变	低	20	15	74	1	
		#2主变	低	20	17	84	0	
226	汇泉站	#1主变	低	32	13	41	12	
		#2主变	低	32	18	56	7	
227	嘉定路站	#1主变	低	20	18	88	0	
		#2主变	低	20	15	74	1	
228	金家岭站	#1主变	低	32	20	63	5	
		#2主变	低	32	10	32	15	
229	九水路站	#1主变	低	32	21	66	4	
		#2主变	低	32	17	55	8	
230	李沧东部站	#1主变	低	32	18	56	7	
		#2主变	低	32	12	39	13	
231	李村站	#1主变	低	32	24	77	1	
		#2主变	低	32	26	81	0	
		#3主变	低	32	29	91	0	
232	李沙站	#1主变	低	20	14	72	2	
		#2主变	低	20	15	74	1	
		#3主变	低	20	14	69	2	
233	连云港路站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	15	47	10	
234	辽宁路站	#1主变	低	32	12	39	13	
		#2主变	低	32	12	38	13	
235	临港站	#1主变	低	32	17	55	8	
		#2主变	低	32	18	59	7	
236	流清河站	#1主变	低	32	19	59	7	
		#2主变	低	32	14	43	12	
237	流亭站	#1主变	低	32	21	67	4	
		#2主变	低	32	16	51	9	

238	柳花泊站	#1主变	低	20	9	45	7	
		#2主变	低	20	11	55	5	
239	娄山站	#1主变	低	20	18	90	0	
		#2主变	低	32	19	60	6	
240	麦岛站	#1主变	低	32	16	51	9	
		#2主变	低	32	25	79	0	
241	梅岭站	#1主变	低	32	15	48	10	
		#2主变	低	32	12	38	13	
242	苗岭路站	#1主变	低	32	11	36	14	
		#2主变	低	32	15	49	10	
243	南山站	#1主变	低	20	14	71	2	
		#2主变	低	20	12	59	4	
244	宁德路站	#1主变	低	32	14	44	11	
		#2主变	低	32	20	63	5	
245	宁夏路站	#1主变	低	20	18	88	0	
		#2主变	低	32	17	54	8	
		#3主变	低	20	16	80	0	
246	女姑口站	#1主变	低	32	14	43	12	
		#2主变	低	20	13	67	3	
247	普集路站	#1主变	低	32	3	10	22	
		#2主变	低	32	4	13	21	
248	青大站	#1主变	低	32	16	50	9	
		#2主变	低	32	18	57	7	
249	清江路站	#1主变	低	32	22	69	4	
		#2主变	低	32	17	55	8	
250	瑞昌站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	15	48	10	
251	沙子口站	#1主变	低	20	10	51	6	
		#2主变	低	20	16	80	0	
252	山东路站	#1主变	低	32	19	62	6	
		#2主变	低	32	28	87	0	
		#3主变	低	32	18	56	8	
253	上海路站	#1主变	低	20	10	50	6	

253	上海路站	#2主变	低	20	11	55	5	
254	尚佳站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	6	19	19	
255	深圳站	#1主变	低	32	21	68	4	
		#2主变	低	32	24	76	1	
256	升平路站	#1主变	低	20	15	74	1	
		#2主变	低	20	17	83	0	
257	石老人站	#1主变	低	32	16	51	9	
		#2主变	低	32	17	54	8	
		#3主变	低	32	12	38	13	
258	世园站	#1主变	低	32	9	29	16	
		#2主变	低	32	7	22	18	
		#3主变	低	32	6	20	19	
259	市南软件园站	#1主变	低	32	12	39	13	
		#2主变	低	32	10	31	15	
260	书院站	#1主变	低	32	23	74	2	
		#2主变	低	32	24	76	1	
261	四流南路站	#1主变	低	32	19	60	6	
		#2主变	低	32	16	50	9	
262	松岭站	#1主变	低	32	10	30	16	
		#2主变	低	32	17	53	9	
263	台东站	#1主变	低	32	13	41	12	
		#2主变	低	32	14	46	11	
264	台柳路站	#1主变	低	32	14	43	12	
		#2主变	低	32	13	41	12	
265	台西站	#1主变	低	32	16	49	10	
		#2主变	低	32	14	43	12	
266	太平角	#1主变	低	32	22	68	4	
		#2主变	低	32	23	74	2	
267	天山站	#1主变	低	20	10	48	6	
		#2主变	低	20	13	65	3	
268	天泰奥园站	#1主变	低	32	22	70	3	
		#2主变	低	32	19	60	6	

269	同安路站	#1主变	低	32	24	77	1	
		#2主变	低	32	15	49	10	
270	王戈庄站	#1主变	低	20	18	90	0	
		#2主变	低	20	18	90	0	
		#3车载变	低	20	14	68	2	
		#4车载变	低	20	9	45	7	
271	蔚蓝海岸站	#1主变	低	32	11	35	14	
		#2主变	低	32	15	47	11	
272	文昌阁站	#1主变	低	32	21	67	4	
		#2主变	低	32	26	83	0	
		#3主变	低	32	22	71	3	
273	西韩站	#1主变	低	32	15	48	10	
		#2主变	低	32	17	54	8	
274	惜福镇站	#1主变	低	32	16	51	9	
		#2主变	低	20	18	89	0	
275	夏庄站	#1主变	低	32	26	83	0	
		#2主变	低	32	26	84	0	
276	香港路站	#1主变	低	32	17	55	8	
		#2主变	低	32	16	50	10	
277	小村庄站	#1主变	低	20	12	61	4	
		#2主变	低	20	14	70	2	
		#3主变	低	20	13	64	3	
278	小港站	#1主变	低	50	18	36	22	
		#2主变	低	50	12	25	28	
279	辛家庄站	#1主变	低	32	24	76	1	
		#2主变	低	32	28	88	0	
280	徐州路站	#1主变	低	32	12	37	14	
		#2主变	低	32	14	45	11	
281	延川站	#1主变	低	32	15	49	10	
		#2主变	低	32	18	57	7	
282	盐城路站	#1主变	低	32	15	48	10	
		#2主变	低	32	16	50	9	
283	安四站	#1主变	低	32	19	59	6	

283	且阳站	#2主变	低	32	19	61	6	
284	银川路站	#1主变	低	32	7	23	18	
		#2主变	低	32	8	26	17	
285	游岛站	#1主变	低	32	9	28	16	
		#2主变	低	32	14	44	11	
286	远涛站	#1主变	低	20	0	0	16	
		#2主变	低	20	0	0	16	
287	云南路站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	15	47	10	
288	湛流干站	#1主变	低	20	12	58	4	
		#2主变	低	32	15	47	10	
		#3主变	低	32	17	54	8	
289	长沙路站	#1主变	低	32	23	73	2	
		#2主变	低	32	19	62	6	
290	周口路站	#1主变	低	20	12	58	4	
		#2主变	低	20	16	78	0	
291	株洲站	#1主变	低	32	10	31	16	
		#2主变	低	32	12	37	14	
292	黄岛. 宝山站	#1主变	低	10	6	57	2	
		#2主变	低	13	5	40	5	
293	黄岛. 城北站	#1主变	低	20	14	70	2	
		#2主变	低	20	13	65	3	
294	黄岛. 大场站	#1主变	低	20	11	55	5	
		#2主变	低	20	7	35	9	
295	黄岛. 大村站	#1主变	低	16	7	44	6	
		#2主变	低	20	9	43	8	
296	黄岛. 大珠山	#1主变	低	20	6	28	10	
		#2主变	低	20	7	37	9	
297	黄岛. 海青站	#1主变	低	20	6	30	10	
		#2主变	低	20	9	43	8	
298	黄岛. 六汪站	#1主变	低	20	8	40	8	
		#2主变	低	16	14	86	0	
299	黄岛. 南河站	#1主变	低	20	16	80	0	

299	黄岛. 南村站	#2主变	低	20	9	45	7	
300	黄岛. 沙沟站	#1主变	低	20	12	60	4	
		#2主变	低	20	12	60	4	
301	黄岛. 西郊站	#1主变	低	20	17	84	0	
		#2主变	低	20	15	75	1	
302	黄岛. 向阳站	#1主变	低	20	15	77	1	负荷调整
		#2主变	低	20	12	60	4	
303	黄岛. 营前站	#1主变	低	10	8	76	0	
		#2主变	低	20	9	43	8	
304	黄岛. 张家楼	#1主变	低	20	16	80	0	
		#2主变	低	20	9	45	7	
305	即墨. 搀山站	#1主变	低	32	8	24	18	主变增容
		#2主变	低	32	7	21	19	主变增容
306	即墨. 段泊岚站	#1主变	低	16	13	81	0	线路割接
		#2主变	低	16	7	44	6	线路割接
307	即墨. 段村站	#1主变	低	20	17	83	0	负荷调整
		#2主变	低	20	15	75	1	
308	即墨. 丰城站	#1主变	低	20	7	35	9	
		#2主变	低	20	7	36	9	主变增容
309	即墨. 服装园站	#1主变	低	32	23	73	2	10kV母线载流量受限
		#2主变	低	20	16	82	0	
310	即墨. 华山站	#1主变	低	20	5	25	11	负荷割接及光伏增加
		#2主变	低	20	13	65	3	负荷割接及光伏增加
311	即墨. 环秀站	#1主变	低	32	23	73	2	10kV母线载流量受限
		#2主变	低	32	24	76	1	10kV母线载流量受限
312	即墨. 灵山站	#1主变	低	20	8	38	9	光伏增加
		#2主变	低	20	14	70	2	
313	即墨. 楼子疃站	#1主变	低	16	14	84	0	
		#2主变	低	16	10	63	3	线路割接
314	即墨. 墨城站	#1主变	低	20	16	79	0	
		#2主变	低	20	14	69	2	主变增容
315	即墨. 七级站	#1主变	低	20	5	25	11	
		#2主变	低	20	10	50	6	

316	即墨.市东站	#1主变	低	20	15	75	1	
		#2主变	低	32	21	65	5	10kV母线载流量受限
317	即墨.市西站	#1主变	低	20	15	77	1	
		#2主变	低	20	15	77	1	
318	即墨.王村站	#1主变	低	16	7	44	6	
		#2主变	低	16	7	43	6	
319	即墨.温泉站	#1主变	低	20	16	80	0	
		#2主变	低	20	6	30	10	
320	即墨.西城站	#1主变	低	20	15	75	1	
		#2主变	低	20	16	80	0	
321	即墨.移风站	#1主变	低	16	11	66	2	
		#2主变	低	16	10	63	3	
322	即墨.长直站	#1主变	低	20	13	65	3	
		#2主变	低	10	6	60	2	
323	胶州.城里站	#1主变	低	25	20	79	0	
		#2主变	低	20	12	59	4	
324	胶州.东环站	#1主变	低	20	14	68	3	
		#2主变	低	20	19	96	0	
325	胶州.杜村站	#1主变	低	20	12	61	4	
		#2主变	低	20	13	66	3	
326	胶州.后屯站	#1主变	低	20	18	88	0	
		#2主变	低	20	16	82	0	
327	胶州.后王站	#1主变	低	20	19	95	0	
		#2主变	低	20	16	78	0	
328	胶州.胶莱站	#1主变	低	20	16	81	0	
		#2主变	低	20	18	91	0	
329	胶州.九龙站	#1主变	低	20	16	81	0	
		#2主变	低	20	16	79	0	
		#3主变	低	20	9	43	7	
330	胶州.里岔站	#1主变	低	10	9	87	0	
		#2主变	低	20	10	50	6	
331	胶州.胜利站	#1主变	低	20	13	64	3	
		#2主变	低	20	13	65	3	

		#3主变	低	20	13	64	3	
332	胶州. 扬州路站	#1主变	低	25	17	67	3	
		#2主变	低	20	15	77	1	
333	胶州. 洋河站	#1主变	低	20	6	28	10	
		#2主变	低	10	7	67	1	
334	胶州. 营房站	#1主变	低	20	8	40	8	
		#2主变	低	20	12	62	4	
335	胶州. 苑戈庄站	#1主变	低	20	10	50	6	
		#2主变	低	20	7	36	9	
336	胶州. 张家屯站	#1主变	低	10	7	68	1	
		#2主变	低	20	10	51	6	
337	胶州. 朱戈站	#1主变	低	20	12	58	4	
		#2主变	低	20	13	63	3	
338	莱西. 昌阳站	#1主变	低	10	2	19	6	
		#2主变	低	10	3	33	5	
339	莱西. 河头店站	#1主变	低	10	5	48	3	
		#2主变	低	16	8	48	5	夏季空调负荷增加
340	莱西. 李权庄站	#1主变	低	20	11	56	5	
		#2主变	低	20	8	40	8	
341	莱西. 龙口路站	#1主变	低	20	12	58	4	
		#2主变	低	20	9	47	7	
342	莱西. 马连庄站	#1主变	低	10	3	28	5	
		#2主变	低	20	7	35	9	
343	莱西. 牛溪埠站	#1主变	低	20	9	46	7	夏季空调负荷增加
		#2主变	低	13	6	49	4	夏季空调负荷增加
344	莱西. 朴木站	#1主变	低	20	12	61	4	
		#2主变	低	20	8	42	8	
345	莱西. 绕岭站	#1主变	低	20	7	36	9	夏季空调负荷增加
		#2主变	低	20	7	34	9	
346	莱西. 日庄站	#1主变	低	8	5	62	1	
		#2主变	低	10	9	86	0	夏季空调负荷增加
347	莱西. 孙受站	#1主变	低	20	6	32	10	
		#2主变	低	20	10	48	6	

348	莱西. 唐家庄站	#1主变	低	20	4	19	12	
		#2主变	低	10	3	32	5	
349	莱西. 院里站	#1主变	低	10	3	26	5	夏季空调负荷增加
		#2主变	低	10	4	38	4	夏季空调负荷增加
350	莱西. 院上站	#1主变	低	20	7	37	9	夏季空调负荷增加
		#2主变	低	20	9	43	7	
351	平度. 崔家集站	#1主变	低	20	19	93	0	
		#2主变	低	20	18	88	0	
352	平度. 大田站	#1主变	低	20	9	46	7	
		#2主变	低	20	10	49	6	
353	平度. 大泽山站	#1主变	低	20	6	30	10	
		#2主变	低	20	10	49	6	
354	平度. 店子站	#1主变	低	20	16	80	0	
		#2主变	低	20	15	74	1	
355	平度. 古岬站	#1主变	低	20	15	74	1	
		#2主变	低	10	5	53	3	
356	平度. 崮山站	#1主变	低	10	8	75	1	
		#2主变	低	10	6	63	2	
357	平度. 广州路站	#1主变	低	20	16	79	0	
		#2主变	低	32	15	46	11	
358	平度. 宏泰站	#1主变	低	6	3	44	2	
		#2主变	低	10	6	59	2	
359	平度. 华里站	#1主变	低	10	8	84	0	
		#2主变	低	20	9	47	7	
360	平度. 旧店站	#1主变	低	20	8	41	8	
		#2主变	低	20	16	78	0	
361	平度. 兰底站	#1主变	低	10	8	81	0	
		#2主变	低	20	16	81	0	
362	平度. 蓼兰站	#1主变	低	20	14	72	2	
		#2主变	低	20	17	87	0	
363	平度. 麻兰站	#1主变	低	8	5	63	1	
		#2主变	低	10	4	43	4	
364	平度. 门村站	#1主变	低	10	8	76	0	

364	平度. 门竹站	#2主变	低	10	3	25	6	
365	平度. 庙西站	#1主变	低	20	10	50	6	
		#2主变	低	20	15	75	1	
366	平度. 明村站	#1主变	低	10	7	67	1	
		#2主变	低	20	15	74	1	
367	平度. 南村站	#1主变	低	20	13	66	3	
		#2主变	低	20	14	70	2	
		#3主变	低	10	6	60	2	
368	平度. 前楼站	#1主变	低	20	14	72	2	
		#2主变	低	20	14	69	2	
369	平度. 仁兆站	#1主变	低	32	23	74	2	
		#2主变	低	20	16	79	0	
370	平度. 三堤站	#1主变	低	20	8	41	8	
		#2主变	低	20	14	69	2	
371	平度. 石泉站	#1主变	低	20	7	34	9	
		#2主变	低	10	5	54	3	
372	平度. 苏州路站	#1主变	低	20	16	78	1	
		#2主变	低	20	8	39	8	
373	平度. 天津路站	#1主变	低	32	17	54	8	
		#2主变	低	20	14	70	2	
374	平度. 田庄站	#1主变	低	20	18	89	0	
		#2主变	低	20	15	75	1	
375	平度. 亭口站	#1主变	低	20	5	23	11	
		#2主变	低	10	8	76	0	
376	平度. 同辉路站	#1主变	低	10	0	0	8	
		#2主变	低	10	4	39	4	
377	平度. 万家站	#1主变	低	20	15	76	1	
		#2主变	低	20	15	77	1	
378	平度. 新河站	#1主变	低	10	8	76	0	
		#2主变	低	10	5	53	3	
379	平度. 云山站	#1主变	低	10	8	82	0	
		#2主变	低	10	8	78	0	
380	平度. 张书庄站	#1主变	低	20	18	89	0	

380	平度. 孤义庄站	#2主变	低	20	14	71	2	
381	平度. 长乐站	#1主变	低	20	13	63	4	
		#2主变	低	10	8	76	0	
382	平度. 镇江路站	#1主变	低	20	14	70	2	
		#2主变	低	32	14	43	12	
383	平度. 郑州路站	#1主变	低	20	16	80	0	
		#2主变	低	20	16	78	0	
384	平度. 中庄站	#1主变	低	20	15	77	1	
		#2主变	低	20	8	40	8	
385	平度. 祝沟站	#1主变	低	20	9	44	7	
		#2主变	低	10	7	65	2	
386	平度. 茶山站	#1主变	低	32	6	19	19	
		#2主变	低	20	6	30	10	
387	标山站	#1主变	低	32	15	47	10	
		#2主变	低	32	14	45	11	
388	福临站	#1主变	低	32	6	20	19	
		#2主变	低	32	8	24	18	
389	海宁站	#1主变	低	32	4	12	21	
		#2主变	低	32	4	14	21	
		#3主变	低	32	2	6	23	
390	石湾站	#1主变	低	32	10	32	15	
		#2主变	低	32	3	10	22	
391	朱家站	#1主变	低	32	4	12	22	
		#2主变	低	32	6	18	20	
392	海岸站	#1主变	低	32	1	5	24	
		#2主变	低	32	0	0	25	